


デジタルハイビジョンビデオ **署 HM-DH35000**



このたびはビクター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます

● ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~7ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

主な特長

本機だけでデジタルハイビジョンが再生できる HD対応MPEG2デコーダー	電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる G コード® 予約 *
放送とご覧になるテレビ画面に対応した ビットレートコンバーター機能	デジタル放送の番組タイトルが取り込める ビデオナビゲーション 123 86
デジタルハイビジョン放送をそのまま録画・再生できる i.LINK 端子	くっきり鮮やかな S-VHS / VHS 画質を実現できる 3DNR
長時間(24時間)のデジタル録画ができる LS3 モード搭載	VHSテープにS-VHS画質で録画できる S-VHS ET 🖎 113
アナログ信号を安定化し、デジタル記録できる フレームシンクロナイザー	デジタルビデオカメラの映像をデジタルでダビングできる DV デコーダー 🖎 118
CD と同等の非圧縮音声で記録する リニア PCM 記録 🖙 27	BS デジタル放送に対応した AAC5.1 チャンネル対応光音声出力 🖙 128
✓ Nイビジョンテレビと直接つなげる D1~D4端子装備 เ愛37	BS デジタル放送の音声に対応した AAC デコーダー内蔵 アナログ 5.1 ch 音声出力端子 📭 128

* G コード (または G-CODE) は、ジェムスター社の登録商標です。 G コードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

D-VHS とは?

D-VHSテープを使った新規格のデジタルメモリーシステムです。 デジタル動画など大量な情報を記録しなければならないマルチ メディア用メモリーとして開発されました。

D-VHS の特長

- 1. 他のデジタルメディアとは桁違いの大容量 テープメディアの特性を活かし、44GBから50GBと、 ディスク系記録メディアの10倍もの容量を低コストで実現。
- 2. 先端IT技術を活かしての高画質HSモード
 DVDの3~4倍の高ビットレート=28.2Mbpsで最大
 3.5~4時間記録可能。
- 高密度記録を活かしての高画質長時間STDモード
 DVDの1.5~2倍の高ビットレート=14.1 Mbpsで最大7~8時間記録可能。
- 4. 大容量を活かしての長時間LS3モードS-VHS 程度の高画質のビットレート=4.7Mbps なら、 最大21~24時間記録可能。
- 5. 現行VHS、S-VHSとの上位互換性 高性能 S-VHS として従来のソフト資産を再生、アナログ ソースを S-VHS/VHS テープに記録可能。
- 6. ビットストリーム記録方式 デジタル放送のビットストリームを、HD映像・マルチ映像・マルチチャンネル音声・付加データまで、そのまま記録可能。

MPEG2エンコーダー/デコーダー内蔵により、SDのアナログ放送・ソフトもデジタル化してビットストリーム記録。

著作権保護技術について

この製品には、米国特許その他の知的財産権で保護されている著作権保護のための技術が搭載されています。この著作権保護のための技術の使用に関しては、マクロビジョンコーポレーションの許可が必要ですが、家庭およびその他の限定された視聴に限っては、許可を受けています。

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に 支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

₹107-0052

東京都港区赤坂5丁目3番6号 赤坂メディアビル 社団法人 私的録画補償金管理協会

TEL 03-3560-3107 (代) FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

もくじ

安全上のご注意	4
使用上のご注意	8
BS デジタル放送について 1	(

最初にお読みください

設置と接続をするときは

12
12
13
14
22
26
30
31
32
34
. 34
35
. 41
46
60
63

ビデオを見る/録画する

使用するテー	-プと記録方式	 64
ビデオを見る)	 65
番組を録画す	- る	 68

録画を予約する

録画を予約する	(G コード® 録画予約)	70
録画を予約する	(新・快速録画予約)	72
予約を確認する		74
予約を変更・取済	肖しする	76

BS デジタルを録画する/見る

i.LINK 対応 BS デジタルチューナーとの接続	78
BS デジタル番組を録画する	80
BS デジタル番組を予約する	82
BS デジタル番組を再生する	84

便利な機能

ビデオナビゲーションを使う	86
番組の頭出しをする	106
聞きたい音声を選ぶ	107
再生に便利な機能	108
再生中の映像を調節する	111
コマーシャルを飛ばして録画する	112
最適な画質で録画・再生をする	114
節電設定にする	115
テープをダビングする	116
接続している i.LINK 機器の番号を変更する	119
WOWOW/St.GIGA を録画する	120
CATV を接続する	124
i.LINK 対応デジタル CS チューナーとの接続	125
デジタル CS 番組を録画する	126
オーディオ機器との接続	128
別売品のご案内	129

その他

故障かな?と思ったら	130
エラーメッセージ	134
保証とアフターサービス	135
サービス窓口案内	136
用語解説	138
技術解説	139
i.LINK とは	140
区点コード一覧表	142
主な仕様	150
索引	151
· · · - ·	

安全上のご注意

で使用の前にお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示してい ます。

この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、傷害を負ったり物的損 害が想定される内容を示していま

絵表示の説明

● 注意(警告を含む) が必要な ことを示す記号





● してはいけない行為(禁止行為) を示す記号









● 必ずしてほしい行為(強制、指示 行為)を示す記号





プラグをコンセント から抜く



お断り

● この「安全上のご注意」には、本製品に該 当しない内容も記載されています。

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

- 火災や感電の原因となります。
 - 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



● 内部に水や物が入ってしまったとき。



● 落としたり、キャビネットが破損したとき。



電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



- このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼して ください。
- お客様で自身が修理することは危険です。絶対にやめ てください。

不安定な場所に置かない

■ ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない

■ 火災や感電の原因となります。



⚠警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様 の手の届くところに置かない

■ 頭からかぶると窒息の原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品など)を置かない

■ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



内部に物を入れない

■ 通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■ 感電の原因となります。



電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに差しこむ

■ 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない

■ 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、 たこ足配線はしないでください。



電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
 - ・電源コードを加工しない。
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
 - ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を 付着したまま使用しない

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年 に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、ヒーター、ドライヤーや電磁調理器などの消費電力の大きい機器をつながない

[電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

■ 接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



安全上のご注意 (つづき)

企注意

次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
 - ・ 湿気やほこりの多いところ
 - ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
 - 熱器具の近くなど
 - ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、 それぞれの取扱説明書に従う

■ 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、 火災、やけどの原因となることがあります。



通風孔をふさがない

■ 通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

次のことに注意してください。

- 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- ・じゅうたんや布団などの上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



■ ファンの通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まない でください。故障の原因となることがあります。

移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の 原因となることがあります。
- カセットテープも取り出しておいてください。



この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■ 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



カセットの出し入れ口に手を入れない

■ 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしない

■ テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。また、重みでカバー(キャビネット)が変形して、内部の部品が破損・故障し、火災や感電の原因となることがあります。



電気機器の上や下に重ねて置かない

■ お互いの熱やノイズの影響で誤動作したり故障したりして、 火災の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および 節電のため、電源プラグを抜いてください。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■ 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■ 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となる ことがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。





電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、 けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守り ください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(一)の表示通り入れる。
- ・指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わない。



- ・ 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(一)をショートさせない
- ・加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



■ もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく ふき取ってください。万一、もれた液が身体についたと きは、水でよく洗い流してください。


使用上のご注意

きれいな画面でご覧いただくために

長い間ご使用になるうちにビデオヘッドが汚れて、再生しても映像や音声が出なくなることがあります。 このようなときは、別売のクリーニングテープでビデオヘッドをクリーニングしてください。

■ ビデオヘッドが汚れるとこんな症状になります

- 映像が不鮮明または映らない、音声が出ない。
- 映像がモザイク画(ブロック状のノイズ)になる。
- 映像に黒色やモザイク画の横しまが出る。
- 映像が止まる。(静止画になる)
- 灰色の画面になる。
- ザラザラした画面になる。(VHS再生)









ブロックノイズ

- D-VHS専用のクリーニングテープ(ビクターD-VHSビデオヘッドクリーナー TCL-DVS)を使ってビデオ ヘッドをクリーニングしてください
 - 誤動作を防ぐために、ビデオナビゲーション機能を「切」にしてください。(☞105ページ参照)
 - お使いになるときは、クリーニングテープの説明書をお読みください。

本機には、D-VHS専用のクリーニングテープ以外は使用しないでください。

■ ビデオヘッドが汚れる原因は

- 高温、多湿なところで使う
- ほこりの多いところで使う
- 長時間使う
- 傷や汚れのあるテープを使う
- カビの生えたテープを使う
- 何度も使ったテープを使う **……**などです。

● 高温·多湿(梅雨時期など)









● テープの傷、汚れなど





■ クリーニングテープを使っても鮮明な映像にならないときは

- ヘッドが磨耗している場合があります。お買い上げの販売店または、ビクターサービス窓口にご相談ください。
- VHS再生では、トラッキングがずれているときでもザラザラした画面になることがあります。こんなときは、トラッ キングを手動で調節してください。

■ 定期点検を行ってください

● 長い間ご使用になるうちに、機械部分が汚れたり磨耗したりします。 性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくために、およそ 1000 時間の使用をめどに点検整備をされることを おすすめいたします。

大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

大切な記録を消さないために

- 大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ (誤消去防止用)を折って取り除いてください。
- ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重に 貼ってください。

つゆつきにご注意

■ つゆつきとは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

■ つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが貼り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。

- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意 ください。
 - ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - 急に部屋を暖房したとき
 - エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - 湿気の多いところ
- **つゆつきになりそうなときは、**あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。

ビデオ使用中は

強い磁気を持っているものや、強い電磁波を出すもの(携帯電話など)を近付けないでください。映像・音声に悪影響を与えたり、記録が損なわれたりするおそれがあります。

長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。で使用の際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、 塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換する ことをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

ビデオカセットテープは

- ビデオカセットは **DVHS**、**SVHS**、**VHS**タイプをお使いください。
- 録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画されたものは消されます。
- ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープに直接触れることはしないでください。
- テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。テープに傷を付けることがあります。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

ビデオカセットテープの保管は

- 次のような所はさけて保管してください。
 - 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすい ところ
 - 直射日光が当たるところやストーブの近く
 - 磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。

BS デジタル放送について

BSデジタル放送の特長

BSデジタル放送の特長は、4つあります。

1. 高画質

デジタルハイビジョン放送は従来の標準放送(525本)に比べて走査線の数が1125本から750本プログレッシブと多いため、視野いっぱい(左右30°)に画面が拡がる近さで見ても、きめの細かい高画質の画像をお楽しみいただけます。本機ではBSデジタルハイビジョン放送に対応したHSモードで、そのままのクオリティーで録画できます。

2. 高音質

放送方式は、従来のハイビジョン放送(2chまたは3.1ch)からさらに高音質で立体サラウンドの5.1ch(最大5.1chまでの5種類)に変わりました。

本機の光音声出力端子にAAC光入力または、アナログ5.1ch出力端子に5.1ch入力付きのアンプとスピーカー(6本)を接続することにより、最新の映画を劇場さながらの臨場感あふれるサウンドでお楽しみいただけます。

また、本機にはAAC デコーダを内蔵しているため、AAC アナログ5.1ch 出力が可能です。通常の5.1ch アナログ音声入力を持つ別売のアンプとスピーカーに接続して、簡単にAAC5.1ch サラウンドを楽しむことができます。

3. 高機能

各放送局からの多彩なデーターサービスを受けることができるデーター放送をご覧いただけます。ハイビジョン放送などを受信中にBSチューナーリモコンのデータボタン(d ボタン)を押すとデータ放送のメニュー画面が表示されます。(右図参照) 見たい放送局を選び決定ボタンを押すと各社のデータ放送画面からサービスを受けることができます。

番組内容に関連する解説や料理のレシピ等をお楽しみいただけます。

4. 多チャンネル

BSデジタル放送では、デジタル技術の進歩により情報をコンパクトにして送ることができるようになりました。

従来のBS放送に比べてデジタルハイビジョン(HD)の放送を7チャンネル、標準画質(SD)の放送を3チャンネル放送します。

テレビ放送だけでも、合計10チャンネルの放送となりました。

データー放送の画面イメージ



BSデジタル放送チャンネル一覧

: デジタルハイビジョン

チャンネル	放送局		
1	NHKデジタルBS-1		
2	NHKデジタルBS-2		
3	NHKデジタルハイビジョン		
4	BS日テレ		
5	BS朝日		
6	BS-i		
7	BSジャパン		
8	BSフジ		
9	デジタルWOWOW		
10	スターチャンネル		
デジタル音声放送	_		
データ放送	_		

(2001年8月現在)

BSデジタル放送とは

BSデジタル放送にはいくつかのバリエーションがあります。

マルチプログラム

BS デジタル放送でチャンネルを複数に分割して、独立した標準テレビ放送 (SD) として放送するサービスです。

本機では、D-VHSモードで再生時、テレビ画面にマルチプログラムアイコンが表示されてリモコンのチャンネル+/-ボタンで番組を切り換えることができます。

	A放送局					
	○○○ ch □□□ ch ○△□ ch					
7時	サッカー中継 (デジタルハイビジョン放送)					
8時	サッカー中継 (標準テレビ放送) (標準テレビ放送) (標準テレビ放送)					
9時	ドラマ (デジタルハイビジョン放送)					

マルチビュー

BSデジタル放送で複数の画面(ビュー)を標準テレビ放送(SD)として同時に放送するサービスです。

特に、スポーツ中継などアングルを変えて見たいときに便利です。


本機では、D-VHSモードで再生時、テレビ画面にマルチビューアイコンが表示されてリモコンのマルチビュー[4]ボタンで番組を切り換えることができます。

臨時編成サービス

野球中継などが延長になったときに、引き続き標準テレビ放送 (SD) で放送するサービスです。

野球の後に放送される映画等もデジタルハイビジョン(低レート)で定刻に見ることができます。臨時編成チャンネルへは、視聴者が切り換えます。


野球中継が終わると、自動的に元のチャンネルに戻ります。



降雨対応放送

激しい雨による映像・音声の遮断を軽減するために、通常の放送に加えて、降雨に強い方式で同じ番組を並行して送ります。BS チューナーは受信状態を判断して自動(または手動)で降雨対応画面(静止画や粗い動画)への切り換えを行ないます。

また、降雨時用信号を「マルチビュー」の一画面を用いて送られることがあれば、HSモードなら通常放送と同時に記録し、再生時に状態の良い方を選ぶことも可能です。



設置と準備の進めかた

自分で本機の接続を行うときは、次の順序に従ってください。

 付属品を確かめる (เช**ิ 13**ページ)

- ② 本機のリモコンで操作するテレビのメーカーを設定する

 (ISS 30ページ)
- 他メーカー製のテレビを使いたいときや、2 台以上 のビクター製のビデオデッキ、BS/CSチューナーを 使いたいときに、設定が必要になります。
- 本機にアンテナとテレビをつなぐ
 (I♥ 34、40ページ)
- BS放送を受信するには、BSアンテナ(別売)が必要になります。

- **4** 受信チャンネルを設定する (188 47ページ)
- 通常は「一括チャンネル合わせ」を行えば、それでチャンネル設定は終了です。
- 必要に応じて、「受信チャンネル合わせ」を個々のチャンネルに対して行います。(I® 54ページ)
- **⑤** ガイドチャンネルを設定する (เ☎60ページ)
- ●「一括チャンネル合わせ」だけでチャンネル設定を行ったときは、必要ありません。

6 日付と時刻を設定する (№ 63ページ)

以上で設置と準備が終わりました。

この取扱説明書の見かた

- 操作手順の中のボタン名称については[]で囲って表示しています。 例 メニューボタン→[メニュー]
- ■「D-VHS記録」または「S-VHS/VHS記録」のどちらのテープで操作できるかイラストでお知らせしています。



D-VHS 記録したテープで 操作できます。



S-VHS/VHS 記録したテープで 操作できます。

■ 本文中の記号の見方



操作上の注意などが書かれています。






機能や使用上の制限など、参考になる内容が書かれています。



キーポイントやテクニックをまとめて説明 しています。

付属品を確かめる

箱を開け、次の付属品がそろっているかを確かめてください。



乾電池の入れかた

リモコンに乾電池を入れるときには、 Θ と Θ の向きを表示通り正しく入れてください。また、先に Θ 側から入れてください。

乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

乾電池についてのご注意


- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。
- リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を抜き、しばらくしてから再度乾電池を入れ、操作してください。

乾電池を交換するときは

- 単3乾電池をご使用ください。
- 2本とも新しいものと交換してください(使用済みのものを混ぜないでください)。
- 乾電池の ⊕ と ⊖ の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。
- 交換後、テレビの操作ができないときは、リモコンの設定をやり直してください(**L**愛 30ページ)。

各部の名称

(瓜ぽ ページ) の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。



- **電源ボタン** 電源を入/切します。
- **2 タイマー (①) ボタン** (**©371**、**73**ページ) 録画予約を設定/解除します。
- **3 表示切換ボタン**(**D3 67** ページ) テープ残量や時計表示などを切り換えます。
- 4 正面扉

 手前に引いて開きます。
- **(5)** 停止/取出し(■/▲)ボタン 再生や録画を止めたいときに押します。 停止中に押すとテープを取り出すことができます。
- **6 再生 (▶) ボタン** (**№** 65 ページ) テープの再生を始めます。
- **7 前面端子扉** 手前に引いて開きます。
- 8 リモコン受光部
- 9 テープ出し入れ口
- (I) i.LINK 端子(II® 78、118、121 ページ) 別売のi.LINKコード(S200以上)をBSデジタルチューナーやデジタル CS チューナーとつなぎます。また、D-VHSテープにデジタルダビングするときやデジタルビデオカメラからダビングするときに使用します。
 - 「S200」の表記について

i.LINK 対応機器には、その機器が対応している最大データ転送速度がi.LINK 端子の周辺に表記されています。i.LINKの最大データ転送速度は、約100/200/400 Mbps*が定義されており、それぞれS100、S200、S400と表記されます。最大データ転送速度が異なる機器を接続した場合や、機器の仕様により、実際の転送速度が表記と異なることがあります。

*Mbpsとは

「Mega bits per second」の略で、「メガビーピーエス」と読みます。1秒間に通信できるデータの容量を示しています。200 Mbpsならば、1秒間に200メガビットのデータを送ることができます。

1 映像/音声入力端子

ビデオカメラなどからダビングしたいときに使います。

- **3DNR ボタン/ランプ**(**I**図 108 ページ) S-VHS / VHSモードで3次元のNR (ノイズ低減回路) を働かせるときに「入」にします。
- **(13** S-VHS ET ボタン (№ 113ページ)
 - VHSテープにS-VHSの画像で記録するときに押します。

S-ET ランプ (📭 113 ページ)

- S-VHS ETボタンを押したときなどに点灯します。
- 「図 チャンネル/トラッキングボタン (図 68、111ページ) チャンネル切換、トラッキング調節などを行うときに お使いください。
- (5) 本体表示窓 ビデオの操作状態を表示します。
- 16 テープ操作ボタン

HS/STD/LS3/標準(SP)/3倍(EP)ボタン (**©68**ページ)

• 録画スピードを切り換えるときに使います。

D-VHS ボタン(**ISP 64** ページ)

• D-VHSテープにS-VHS/VHS記録するときに押します。

再度押すと、D-VHSモードになります。

録画(●) ボタン(啐~68ページ)

- 録画を始めます。録画中に繰り返し押すと、録画時間を30分単位で設定できます。
- ー時停止(Ⅱ) ボタン(四366、108ページ)
- 再生中や録画中に押すと、一時停止します。 再生一時停止中に、繰り返し押すと、コマ送り再生ができます。

巻戻し(◄◄) ボタン(№65、66ページ)


• 再生中に押すと、映像を見ながら巻戻しができます。 停止中はテープを巻戻します。

早送り (▶▶) ボタン (瓜365、66ページ)

• 再生中に押すと、映像を見ながら早送りができます。 停止中は、テープを早送りします。

各部の名称 (つづき)

(瓜ぽ ページ) の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。



1 ファン

- 内部の温度上昇を防ぐものです。 取り外さないでください。
- ファンの周りをふさがないように設置してください。
- ② コンポーネント映像出力端子 (瓜舎35、129ページ) デジタル放送の 1125i、750p、525p、525iに対応したコンポーネント (色差出力) 端子です。 コンポーネント端子の付いたハイビジョンテレビやビデオプロジェクターなどと接続します。別売のコンポーネントビデオコードで高解像度で豊かな色彩の画像をご覧になれます。
 - 本機の音声出力端子とテレビを音声コードで接続してください。コンポーネント端子だけの接続では、音声はテレビから出力されません。
 - 本機とテレビの接続方法をメニューの「モード選択→ 入出力設定」を「D3・HD入力」に設定してください。 (瓜336ページ)
- **3** D1/D3/D4 映像出力端子 (図335ページ)

デジタル放送の 1125i、750p、525p、525iに対応したコンポーネント(色差出力)端子です。デジタル放送に対応したD1~D4端子入力付きのテレビと別売のコンポーネントビデオコードで接続することにより、高解像度で豊かな色彩の画像をご覧になれます。

- ◆ 本機の音声出力端子とテレビを音声コードで接続してください。 D端子だけの接続では、音声はテレビから出力されません。
- 本機とテレビの接続方法をメニューの「モード選択→ 入出力設定」を設定してください。(『☎36ページ)
- 4 入力 L-1 端子 (デジタルチューナー入力)

(125ページ)

i.LINK 対応のBS デジタルチューナーやデジタルCS チューナーなどのS映像 (または映像) / 音声出力端子と つなぎます。

通常の入力端子としても使えます。

S映像と映像の入力切換はメニューの「モード選択→入 出力設定」を設定してください。(瓜ぞ25、28ページ)

- **音声出力/AAC5.1CH音声出力端子**(瓜舎128ページ) 本機はAACデコーダーを内蔵しています。i.LINK入力またはBSデジタル放送を録画したMPEG2 AAC5.1CH音声をデコードして5.1CHの音声のまま出力します。5.1CH入力のあるアンプと接続するとBSデジタル放送の音声が臨場感あるれるサウンドで、お楽しみ頂けます。5.1CH入力のないアンプに接続する場合は、メニューの「モード選択 → 音声設定」を「2CHミックス」に設定してください。
 - S-VHS/VHSテープの再生時の音声は、出力されせん。
 - ドルビーデジタル音声は2CHに変換して出力されます。

6 BS デコーダ出力端子

検波出力端子: BS デコーダの検波入力端子とつなぎます。(**№ 120** ページ)

ビットストリーム出力端子:

BS デコーダのビットストリーム入力端子とつなぎます。(**L**愛 **120**ページ)

- **7 アンテナ入力端子**(**1**34ページ) VHF/UHF アンテナをつなぎます。
- **8** BS アンテナ入力端子(📭 41 ページ) BS アンテナをつなぎます。
- 9 i.LINK 端子(瓜〒78、118、125ページ) 別売のi.LINKコード(S200以上)をBSデジタルチューナーやデジタルCSチューナーとつなぎます。また、デジタルビデオカメラからデジタルダビングするときにも使用します。
- **① コンセント**(**D3 120** ページ) BS デジタルチューナーなどの電源コードをつなぎます。
- **⑤ S 映像、映像 / 音声出力端子**(**☞34、117**ページ) テレビ (または他の AV 機器) の映像 / 音声入力端子とつ なぎます。
- (P) 入力 L-2 端子 (瓜〒116 ページ)BS デコーダなどを接続します。S映像と映像の入力切換をメニューの「モード選択→入出力設定」を設定してください。(瓜〒25、28ページ)
- (B) JLIP端子

JLIP端子付きのビクター製ビデオデッキ HR-X7 などを接続します。くわしい説明は、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。


- 「図 アンテナ出力端子 (図 34 ページ)
 テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。
- **(DS) アンテナ出力端子**(**DS) 41**ページ) BS内蔵テレビの BS アンテナ入力端子とつなぎます。
- **16** デジタル音声出力端子(© 128ページ)

AAC5.1チャンネル/ドルビーデジタル対応デコーダー/ PCM入力を持ったアンプやサンプリングレートコンバー ターを内蔵している MD デッキなどと接続します。 ダイレクトまたは 2CH PCM 音声出力を、メニューの 「モード選択 ➡音声設定」を設定してください。

- S-VHS/VHSテープの再生時の音声は、出力されせん。
- アナログ入力または EE (電源を入れただけの) モード のときは 2CHの PCM 音声が出力されます。

各部の名称(つづき)

(瓜のページ)の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。



¶ リモコン切換 (ビデオ用/テレビ用/BS・CS用) スイッチ

ビデオ側 : ビデオを操作します。テレビ側 : テレビを操作します。

BS・CS側: BS/CSチューナーを操作します。 (IST 32ページ)

2 液晶表示窓

リモコン切換スイッチを切り換えると、操作できる機器をVTR A (B、C、D)/TV/BS/CSと表示します。 G コード予約をするときは、入力した G コード番号と録画スピードを表示します。

- **3** 新・快速予約設定ボタン (🖙 72 ページ)
 - 録画予約を設定します。

予約確認ボタン (📭 74 ページ)

• 録画予約を確認したいときに押します。

タイマーボタン (☎71、73ページ)

• 録画予約を設定/解除します。

- チャンネル切換ボタン/メーカー指定ボタン/Gコード入力ボタン(0~9)/文字入力ボタン(1~12)
 - ビデオ、テレビ、BS/CSチューナーのチャンネルを切り換えます。
 - お使いのテレビメーカーを指定して、本機のリモコンで テレビを操作できるようにします。(IS 30 ページ)
 - お使いのBSまたはCSチューナーのメーカーを指定して、本機のリモコンでBSまたはCSチューナーを操作できるようにします。(『客32ページ)
 - Gコードを入力するときに使用します。(**瓜 70**ページ)
 - タイトルを入力するときに使用します。(■396ページ)
- **5** テープ操作ボタン (L図 65、68 ページ) 巻戻し (◄◄)、再生 (▶)、早送り、(▶▶)、録画 (●)、 停止 (■)、一時停止 (Ⅱ)
- **6** メニューボタン (**1**3 24、26ページ) メニューを表示したり、終了します。
- **7** メニュー選択 △ / ▽ / △ / ▷ ボタン
 - メニュー項目を選択します。(L容24、26ページ)
 - ・頭出し再生 (►►) をします。(瓜子106ページ)
 - 可変速再生 (<<//>
 <//>
 ✓✓✓<l
- 8 ナビゲーションボタン/番組表

ナビゲーションボタン(**1**3 87ページ)

• リモコン切換で「ビデオ」を選択したときに、録画した番組のタイトル画面が表示されます。

番組表ボタン(1233ページ)

リモコン切換で「BS·CS」を選択したときに、CS放送の 週間番組表を表示します。

リモコンの液晶表示について

9 戻るボタン (IGT 26ページ)

戻るボタンは、タイトルを入力するときや、メニュー 設定の操作時に使用します。

取消し/リセットボタン

- チャンネルスキップするときに押します。(**L**愛**53**ページ)
- カウンターリセットするときに押します。(L容67ページ)
- 録画予約を取消したいときに押します。(**瓜 76** ページ)
- **1** i.LINK ボタン (図 33、127ページ)
 - BS/CSチューナーで本機をLINCするときに使います。

テレビ入力切換ボタン

• リモコン切換でテレビを選択したときに、テレビの入力 を切り換えます。

1 電源ボタン

リモコン切換で選択された機器の電源を入/切します。

- **12 G コードボタン** (**IS 70** ページ)
 - G コードを入力するときに押します。

録画スピードボタン(四368ページ)

• 録画スピードを切り換えるときに使います。

転送ボタン(12870ページ)

• 入力したGコードを本体に転送するときに押します。

CM ボタン

- CMスキップサーチ(© 109ページ)やオートCMカット(© 112ページ)に使います。
- (3) テレビ音量ボタン (瓜330ページ) テレビの音量を調節するときに使用します。

4 表示切換(衛星切換)ボタン

- 本体表示窓やテレビ画面のカウンター表示などを切り換えます。(いる 67 ページ)
- CSチューナーの衛星A (パーフェクTVサービス!) と 衛星B(スカイサービス)を切り換えます。(『**33**ページ)

音声/消音ボタン(喀 107 ページ)


- 聞きたい音声を選びます。
- 音声を消したいときに押します。

リモコン切換スイッチを切り換えると、操作できる機器をVTR A (B、C、D)/TV/BS/CSと表示します。お買い上げ時と、乾電池を交換したときには VTR A(A コード)になります。


●ビデオの操作をするとき (A コードのとき)



● テレビの操作をするとき



● BS または CS デジタルチューナーの 操作をするとき



● 操作を切り換えたいとき



操作したい機器を 選びます。 液晶表示窓の表示も 変わります。



- 表示部に TV が表示されていても、次の操作は切り換えずに行うことができます。
 - ・ビデオの基本操作

操作後 TV 表示に戻ります。


・**タイマー予約**や **G コード予約**の操作

テレビを操作するときは、TV に切り換えてから操作します。

・メニューを呼び出す操作テレビを操作するときは、TV に切り換えてから操作します。

各部の名称(つづき)

(瓜ぽ ページ)の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。



● 録画スピード/タイマープログラム表示

楕円のトラック表示内に3文字以内で表示します。

録画スピード表示(№68ページ)

S-VHS/VHS モードのときに表示します。

- SP:録画スピードが「SP(標準)」のときに表示します。
- EP :録画スピードが「EP(3倍)」のときに表示します。

D-VHS モードのときに表示します。


- Aut : 録画スピードが「オート」 のときに表示します。
- HS:録画スピードが「HS」のときに表示します。
- STD: 録画スピードが [STD] のときに表示します。
- LS3: 録画スピードが「LS3」 のときに表示します。

例 HSモードを表示



タイマープログラム表示(📭 74ページ)

- Pro: 予約ボタンや予約確認ボタンを押したときに表示します。
- Err :Gコードデータのガイドチャンネルエラーのときに表示します。




2 テープ走行表示



- **3** タイマー (②) 表示(📭 71、73ページ) 録画予約待機中のときに点灯します。
- 5 開始終了時刻マーク(瓜舎70、72ページ) 表示窓で録画予約の確認をしているときに、開始時刻が カウンターに表示されているときは「►」、終了時刻が表 示されているときは「→」 を表示します。
- **6** S-VHS ET 表示(☞113ページ)
 - **S-VHS** : S-VHS モードで記録ができるときに点灯 します。
 - S-VHS ET : S-VHS ET モードで記録ができるときに 点灯します。

(『37ページ)の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。



7 ドライブガイド (📭 25、28 ページ)

メニューの「モード選択→機能設定→ドライブガイド」を「テープ走行表示」または「音声レベル表示」のどちらかに切り換えます。

「テープ走行表示」の場合

内周:テープ残量表示 外周:テープ走行表示



テーブ残量は、**テープ残量基準点**の右側から時計回りに 1 つづつ消灯してゆきます。テープの始めでは内周が全て点灯します。

テープ走行は、**テープ走行基準** 点から時計回りまたは反時計回 りに 1 つづつ点灯または消灯を 繰り返します。

「音声レベル表示」の場合

内周:右音声表示 外周:左音声表示



音声レベル表示は、**音声レベル基準点**から時計回りに 1 つづつ点灯してゆきます。最大は+8までの 10 段階表示です。

8 音声表示/カセット表示/テープ残量

音声表示 (Light 107ページ)

出力する音声を表示します。

・ 図 (: Hi-Fi 音声または D-VHS モードを選択中に点灯します。

• NORM: ノーマル音声を選択中または、再生中に点灯 します。

カセット(回)表示

本機にカセットが入っているときに点灯します。

テープ残量 () 表示 (**© 67** ページ)

テープ残量が表示されているときに点灯します。

り カウンター / チャンネル / タイマー予約表示

テープの走行時間、残量、時計、チャンネルやタイマー 予約時の時刻などを表示します。

チャイルドロック動作時は、中央の「CLI が点灯します。



チャイルドロック

本機の電源を切るとき、リモコンの電源ボタンを約10秒間、押し続けるとチャイルドロックになり、本体のすべての操作ボタンが働かなくなります。(本体の表示部に「CL」が表示されます)ただし、リモコンのタイマーボタンのみ働きます。

解除するには、もう一度リモコンの電源ボタンを約10 秒間押し続けて電源を入れてください。 ● 予約録画待機中にチャイルドロックモードにするときは、予約設定したあとタイマーボタンを押す前に、チャイルドロックモードにしてください。

画面に出る表示で動作を確認する

各操作ボタンを押すと、操作内容をテレビ画面に約5秒間表示します。 (モード選択画面のオンスクリーンが「オート」または「入」のとき)

受信チャンネルの音声

チャンネルを切り換えたときに、次のような表示をします。

現在のテープ位置

マルチビューアイコン

Bモード: Bモード放送受信時 ステレオ: ステレオ放送受信時 主: 二カ国語放送受信時

(モード選択画面の二カ国語音声録音が「主しの場合)

主*副:二カ国語放送受信時

(モード選択画面の二カ国語音声録音が「主*副」の場合)

マルチプログラムアイコン

(「頭出し書き込み」表示 が約2秒間点滅する)

PCM音声: PCM音声再生時 i.LINK機器番号 (接続順に割り付け) ブランド名 カテゴリー名 音声出力 (接続機器の製造メーカー) 機種名 (接続機器の種類) №左 右側:ステレオ音声 ኵ左 :左側の音声 左 右 訓:右側の音声 ノーマル: ノーマル音声 VICTOR D-VHS I - 1 ミックス:ミックス音声 HM-DH35000 Bモードステレオ テープの走行状態 録画 ポーズ l·左 右刂 映像フォーマット (HD/SD) 60 – カセットの有無 STD HD テープ走行の向き 録画スピードー (HS/STD/LS3/ 0:00:00頭出し -9 標準/3倍) 始・・・ **|** 番組の頭出し番号/ 頭出し信号の書込み

> カウンター/テープ残量/ 時計/ワンタッチタイマーの録画時間

● カウンター

0:00:00

標準

残量 1:35

● 時計

12月24日 月曜

午後 3:35

音声アイコン

字幕アイコン




● 接続するテレビによっては、文字が揺れて見えることがありますが、故障ではありません。


画面表示を出したくないときは

ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を記録しないよう「切」にします。

準備

- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。







② [△ /▽] を押して「モード選択」
を選び、[OK] を押す






③ [△ / ▽] を押して「機能設定」を 選び、[OK] を押す





② [△/▽]を押して「オンスクリーン」を選ぶ





☆ [△/▷]を押して「切」を選ぶ





(3) [メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。




- オンスクリーン「切」でも、次のようなときは、
 - テレビ画面に文字を表示します。
 - 録画一時停止状態のとき
 - グレーバックのとき
 - リモコンの CM ボタンを押したとき(**瓜** 112ページ)

画面表示(つづき)

・お買い上げ時の設定を変えるとき


に使用する画面です。

メニュー画面



・受信チャンネルを設定するときに 使用する画面です。 ・i. LINKの設定を変更するときに 使用する画面です。

モード選択画面




お買い上げ時の設定を変える

- **準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
 - リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

例

オートタイマーを「入」にする。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



[メニュー] を押して「メニュー」 画面を表示する





[△/▽]を押して「モード選択」 を選び、[OK]を押す






[△/▽]を押して設定を変えたい メニューを選び、[OK]を押す






[△/▽]を押して設定を変えたい 項目を選ぶ





[◁/⊳]を押して設定を変える





- 必要に応じて手順3~5をくり 返して、他の設定も変更する
 - 戻るボタンを押すと、1つ前の画面に戻ります。
- [メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。



メニュー画面について

● 何も操作をしないと、約3分でメニュー画面は 消えます。

「モード選択/映像設定(S-VHS/VHS)画面」の内容について

テープレベルアップ	入/切	テープに合わせた最適な状態で録画・再生したいときに「入」にします。		
オートピクチャー		通常は、このポジションでお使いください。		
インテリジェント	ダビング	ダビングするときに選択します。		
ピクチャー ソフト アニメ		レンタルビデオなどでノイズが目立つときに選択します。		
		アニメーションなどを再生するときに選択します。		
サイフ 再生する映像の輪郭をクッキリさせます。 映像 通常は「シャープ」にしてください。				
	ノーマル	ノイズが目立つときは「ノーマル」にします。		
Vスタビライズ	切/入	S-VHS/VHSで録画したテープを再生中に画面が上下に揺れるときは「入」にします 通常は「切」にしてください。		

「モード選択/音声設定画面」の内容について

	音声1 /	i.LINK端子から入力されるデジタルビデオカメラからの音声信号は最大4チャンネルあります。本機ではこのうちの2チャンネルを選択して録画します。どの2チャンネルを記録するかをここで設定します。 (DV音声が4チャンネル:32kHzの場合)音声1 : 音声1の2チャンネル(L/R)を記録します。音声2 : 音声2の2チャンネル(L/R)を記録します。フル音声:音声1と音声2をミックスして記録します。 (DV音声が2チャンネル:48kHzの場合)もともと2チャンネルなので、そのまま記録します。			
DV音声記録	音声2 / フル音声	メニュー設定	音声モード	D-VHS L-chの音声	DVHS R-chの音声
	777 🖽 7	音声1	32kHz/12bit	DV音声1 L-ch	DV音声1 R-ch
		百円 	48kHz/16bit	DV L-ch	DV R-ch
		音声2	32kHz/12bit	DV音声2 L-ch	DV音声2 R-ch
		H/Z	48kHz/16bit	DV L-ch	DV R-ch
			32kHz/12bit	DV音声1L十DV音声2L	DV音声1R+DV音声2R
			48kHz/16bit	DV L-ch	DV R-ch
光デジタル音声出力	ダイレクト	BSデジタル放送の音声は MPEG2 AAC(Advanced Audio Coding)方式の音声で送られて来ます。本機は、ドルビーデジタルで記録されたテープの再生にも対応していますので、音声にどちらかの方式が含まれているときは、デジタル音声出力端子から、それぞれのビットストリーム信号が出力されます。MPEG2 AACに対応した機器に接続するときに選択します。			
	2CH PCM	MPEG2 AACに対応した機器がない場合に選択します。D-VHSのMPEG記録音声をPCMに変換して出力します。BSデジタル放送を楽しむときは、ドルビーデジタルに対応したアンプでも、AACに対応していないときは「2CH PCM」を選びます。			
アナログ5.1音声出力	5.1ダイレクト	BSデジタル放送の音声(MPEG2 AAC)をデコードしてAAC5.1CH音声出力端子から アナログ音声にしてそのまま出力します。5.1CH入力端子のアンプを接続すると、ス ピーカーからはBSデジタル放送本来の音声で臨場感あふれるサウンドを楽しめます。			
уулуолагал	2CHミックス	通常の2CH入力アンプに接続するときに選択します。BSデジタル放送の音声(MPEG2 AAC)は5.1CHから2CHにミックスされて変換されます。2CHの音声出力は右/フロント右端子と左/フロント左端子から出力されます。			
STD記録PCM音声	アナログ放送またはアナログ信号をSTDモードで録画するときの音声を従来の(MPEG1レイヤー2)に加えてPCM音声も録音します。HSモードでは自動的に音声を録音します。再生時は自動的にPCM音声で再生します。PCM音声を再生でき場合は、従来の音声(MPEG1レイヤー2)に切り換わることがあります。			Sモードでは自動的にPCM 。PCM音声を再生できない	
	切(画質優先)	STDモードで録画するときの音声は従来の音声(MPEG1レイヤー2)で録画されます。 画質を優先するときに選びます。			
ミックス音声	切/入	Hi-Fi音声とノーマル音声の両方を聞きたいときは「入」にします。 通常は「切」にしてください。			
	主	主 ニカ国語放送のとき主音声(日本語など)だけを録音します。			
ニカ国語音声録音	国語音声録音 主*副 ニカ国語放送のときは主音声と副音声の両方を録音します。外国語を録音するときに 「主*副」にします。再生・録画時に音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでください				

お買い上げ時の設定を変える(つづき)

「モード選択/入出力設定画面」の内容について

テレビの設定1	D3・HD入力	テレビにD3端子、コンポーネント端子またはHD入力端子がある場合に選択します 525i、525p、1125iの映像フォーマットに対応しています。			
	D4入力端子	テレビにD4端子がある場合に選択します。 525i、525p、750p、1125iの映像フォーマットに対応しています。			
	D1・S映像	テレビにD1端子がある場合またはD1端子がなくてもS端子がある場合に選択します。 525iの映像フォーマットに対応しています。			
テレビの設定2	ワイドテレビ	ワイドテレビ(画面サイズ16:9)のときに選択します。			
	4:3テレビ	画面サイズが4:3のテレビのときに選択します。			
前面映像入力F-1	映像	前面の映像入力端子(F-1)の信号を入力するときは「映像」にします。			
	S映像	前面のS映像入力端子(F-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。			
背面映像入力L-1	映像	背面の映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「映像」にします。			
	S映像	背面のS映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。			
背面映像入力L-2	映像	背面の映像入力端子(L-2)の信号を入力するときは「映像」にします。			
	S映像	背面のS映像入力端子(L-2)の信号を入力するときは「S映像」にします。			

「モード選択/機能設定画面」の内容について

ぴったり録画	切/入	標準モードでタイマー録画中にテープが不足する場合、途中で自動的に3倍モードに切り換わり、録画切れを防ぎます。120分テープに2時間以上の番組を収めたいときは「入」にします。通常は「切」にしてください。 D-VHS記録時は、ぴったり録画は働きません。
	切	通常は「切」にしてください。
オートタイマー	入	予約待機中にビデオを使用したいとき、タイマーボタンを押して①表示を消さなくても、ビデオの電源を入れるだけで操作できます。操作後、ビデオの電源を切ると自動的に予約待機状態になります。タイマーボタンの操作を忘れがちな方に便利です。
	オート	ビデオ操作時に、操作の内容を約5秒間、テレビ画面に表示します。
 オンスクリーン	入	常時、カウンター(または残量/時計/チャンネル)を表示します。
	切	ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を記録しないよ うに「切」にします。
グレーバック	入	放送のないチャンネルはグレー画面(グレーバック)になります。
70-1199	切	電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」にします。
ディスプレイオフ	表示する <i>/</i> 表示しない	本機の電源が「切」のとき、本体表示窓に時計を表示するか、しないかの設定です。 「表示しない」を選ぶと、時計表示が消灯して省エネになります。ただし、i.LINK接 続機器の認識ができないため、BS/CSデジタルチューナー側で予約した番組の録画は できません。
	テープ走行表示	本体表示窓のトラック表示部分を「テープ走行」表示と「テープ残量」表示に設定するときに選択します。
ドライブガイド	音声レベル表示	本体表示窓のトラック表示部分を「音声レベル」表示に設定するときに選択します。
	切	本体表示窓のトラック表示部分を出したくないときに選択します。
S-VHSテープ録画	S-VHS	S-VHSテープにはS-VHS記録、VHSテープにはVHS記録します。
O-VHOアーノ球囲 	VHS	S-VHSテープにVHS記録するときは「VHS」にします。
GRT録画ロック	切	通常は「切」にします。
GNT M D D D D D D D D D D D D D D D D D D	入	録画中のゴースト低減動作を設定します。録画開始約1分後の状態でロックします。

「モード選択/BS設定画面」の内容について

BS音声	テレビ音声/ 独立音声	BS放送の独立音声を聞きたいときは「独立音声」にします。 通常は「テレビ音声」にしてください。
BSアンテナ電源	切/入	本機からBSアンテナに電源を供給しないときは「切」、供給するときは「入」に します。

「i.LINK設定画面」の内容について

	BSデジタル番組を録画するときの録画スピードの設定です。 ・ 高レートの番組はHSモードで録画します。 ・ 低レートの番組はSTDモードで録画します。									
	LS3優先	BSデジタル番組を録画するときの録画スピードの設定です。 ・ 高レートの番組はHSモードで録画します。・ 低レートの番組(525p)はSTDモードで録画します。・ 低レートの番組(525i)はLS3モードで録画します。音声はMP2の2chになります。								
	強制STD		すべての番組をSTDモードで録画します。 画質と時間のバランスを重視するときに選択します。							
EPG録画	強制LS3	強制LS3 すべての番組をLS3モードで録画します。 長時間録画したいときに選択します。音声はMP2の2chになります。								
			T							
		_	HS個	·	LS31	憂先 	強制	STD	強制	LS3
			録画方式	録画モード	録画方式	録画モード	録画方式	録画モード	録画方式	録画モード
	₹	ルチ番組					1画面		1画面	
	画像 750p 750p 525p (高レート) 525i 1125i 750p 525p (高レート) 525i 1125i 750p 750p 750p 750p 750p 750p 750p 750p			HS	ビットスト リーム記録	HS	ダウンコン バート記録	STD	ダウンコン バート記録	LS3
				STD	ビットレート変換	STD LS3	ビットスト リーム記録		ビットレート変換	
	マルチ番組 :マルチビュー、マルチプログラム番組のことです。降雨対応放送も含みます。 ビットストリーム記録:i.LINK端子に入力された信号をそのままテープ上に記録することを「ビットストリーム記録」といいます。 ビットレート変換 :ビットレートを変換して、長時間モードで記録します。 (瓜舎139ページ) また、5.1チャンネルのAAC音声も、2チャンネルのMP2音声に変換して記録します。 1 画面 :マルチビュー、マルチプログラム番組の中の現在見ている番組だけを録画します。 ダウンコンバート記録:入力信号を525に変換して録画します。 (瓜舎139ページ) また、5.1チャンネルのAAC音声も、2チャンネルのMP2音声に変換して記録します。									
本機から他のi.LINK機器を選択できます。i.LINK機器のデンネル十/ーボタンを押して、表示窓またはテレビ画面さい。(『379ページ) 通常は「オート」にします。										
	切	本機から他のi.LINK機器を選択できません。ただし、他のi.LINK機器またはデジタル 切 ビデオカメラなどから本機が選択された場合は通信できます。通信しているときは、 「I-1」などを表示します。								
番号のリセット	i.LINK機器番号の欠番を解消したいときや番号を変更したいときに選択します。									

お買い上げ時の設定状態です。

リモコンの使いかた

本機のリモコンで、国内メーカー 12 社のテレビを操作できます。


お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入 / 切、チャンネル切換、外部入力の切換、消音 (ミュート)、音量の調節)ができるようになっています。

他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

他社のテレビを操作できるようにする

準備

- テレビの電源を切っておきます。
- リモコン切換スイッチを「テレビ」側にします。



[転送]を3秒以上押す



リモコン液晶表示窓



② 数字ボタンを押してメーカー番号 (2桁)を入力する





リモコン液晶表示窓



東芝製のときは[0/11]と[7] の順に押します。

メーカー番号一覧

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01	日立	06	パイオニア	11
松下	02または03	東芝	07	NEC	12
三菱	04	三洋	08または09	フナイ	13、15または16
ソニー	05	シャープ	10	アイワ	14

[OK]を押す



リモコン液晶表示窓



/ [電源]を押す




- 電源ボタンを押して、設定した機器の電源が入れば、設定は完了です。テレビの設定で電源が入らないときは、もう1度、手順①から②の操作をしてみてください。
- 松下製、三洋製またはフナイのテレビをお使いのときは、 もうひとつのメーカー番号を入力してみてください。



- テレビによっては、操作できないものがあります。
- リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定に 戻ります。電池を交換したときなどはメーカー番号の 設定をもう1度やり直してください。

本機のリモコンは、テレビも操作できます。



テレビとビデオの切り換え

リモコン切換スイッチを[テレビ] または[ビデオ]にする

テレビを操作する場合

リモコン切換

ビデオを操作する場合

リモコン液晶表示窓 ĪΠ




リモコン液晶表示窓

「テレビ」側の位置でも、「ビデオの基本操作」、「録画予約」、「メニューを呼び出す」 操作は切り換えずに行うことができます。

2台以上のビクター製ビデオデッキを操作する

リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



[転送]を3秒以上押す



リモコン液晶表示窓



[1]から[4]のうちの1つを押す



[1]:「Aコード」に変更する [2]:「Bコード」に変更する


[3]:「Cコード」に変更する

[4]:「Dコード」に変更する

[OK]を押す



リモコン液晶表示窓



- 本体の[電源]を押して電源を切る
- 本体の[再生]を5秒以上押す 本体表示窓 • 本体表示窓に現在設定されている 本体のリモコンコードが表示される。 Я
- 本体に向けてリモコンの[停止]を押す • リモコンで設定したコードが点滅して本体に設定されます。

BS/CS チューナーを操作する

ビクター以外のBS/CSチューナーを操作できるようにする

お買い上げ時は、ビクター製i.LINK端子付きBSデジタルチューナーの操作ができます。


他社のBSデジタルチューナーまたはデジタルCSチューナーを操作できるようにするには、次の設定をしてください。

BS チューナーと CS チューナーを両方お持ちのかたは、どちらかの 1 台を選択してメーカー設定してください。

準備

- BS/CS チューナーの電源を切っておきます。
- リモコン切換スイッチを「BS·CS」側にします。

リモコン切換スイッチ 「BS・CS」側



■ [転送]を3秒以上押す





数字ボタンを押してメーカー番号(2桁)を入力する

例: お手持ちのBSデジタルチューナーが松下製のときは、数字ボタンの[0/11]と[2]の順に押します。






チューナー	メーカー名	メーカー番号		
	ビクター	01		
BS	松下	02		
	東芝	03		
CS	ビクター	11		
US	ソニー	12		


③ [OK]を押す



• BS チューナーの場合



● CS チューナーの場合



🗍 [電源]を押す



- 本機のリモコンの電源ボタンを押して、BS/CSチューナーの 電源が入れば、設定は完了です。
 - BS/CS チューナーの電源が入らないときは、もう 1 度同じ 操作をしてください。



● BSデジタルチューナーまたはデジタルCSチューナーによっては操作できないものや、特定のボタンだけ操作できないものがあります。




● リモコンの電池をはずすと、設定が消えてしまいます。電池を交換したときなどは、もう1度設定し直してください。

リモコンでBS/CSチューナーを操作する

リモコン切換スイッチを「BS・CS」側にします。

操作できる機器は、左ページでメーカー設定したBSチューナーまたはCSチューナーのどちらか1台です。




ボタン	働き			
リモコン切換スイッチ BS・CS 側	リモコンで BS や CS チューナーを操作したいときは、リモコン切換スイッチを「BS·CS」側にします。			
電源ボタン	BS または CS チューナーの電源を入/切し ます。			
衛星切換ボタン*	押すたびにCSチューナーの衛星B(スカイサービス)と衛星A(パーフェクTV!サービス)が切り換わります。			
数字ボタン	チャンネルを選ぶときに使います。			
チャンネルボタン	チャンネルを選ぶときに使います。			
i.LINK ボタン	BSまたはCSチューナーで本機をLINCする ときに使います。			
番組表ボタン	EPG(週間番組表)を表示します。			
一覧ボタン	予約した番組の一覧を表示します。			
メニュー操作ボタン	メニューを表示します。 画面上の項目を選び、決定します。			
音声/消音ボタン**	ステレオ/二重音声を切り換えるときに使い ます。			

*: CS チューナーのみ操作できます。

**: ビクター製 BS デジタルチューナーのみ操作できます。



アンテナとテレビをつなぐ



●テレビに映像入力端子がないとき

別売のRFコンバーター(RF-VD550)をご使用ください。 詳細はRFコンバーター(RF-VD550)の取扱説明書をご覧ください。

ビデオを見るときは

テレビで1チャンネルまたは2チャンネル(別売のRFコンバーターのビデオチャンネル切り換えスイッチで選ばれているチャンネル)を選びます。


●テレビに映像入力端子があるとき


付属の映像/音声コードでテレビとつなぐ

テレビに映像入力端子があるときには、付属の映像/音声コードで、S映像入力端子があるときには、付属のS映像コードで、本機とテレビをつないでください。

ビデオを見るときは

本機をつないでいるテレビの「外部入力」を選びます。 選びかたは、テレビの取扱説明書をご覧ください。







● アンテナ変換器の形状が大きいものは、本機背面のアンテナ入/出力端子に差し込めないことがあります。このようなときは、小型のアンテナ変換器(当社製品のVZ-72Aなど)に交換することをおすすめします。

本機とテレビをつなぐ

ビデオを見るために、本機とテレビの映像/音声端子どうしを接続する


テレビにS映像入力端子があるときは、本機のS映像出力端子とつないでください。 テレビにD1/D2/D3/D4端子入力があるときは、本機のD1/D3/D4映像出力端子とつないでください。

ビデオやBS放送を見るときは、テレビで本機をつないでいる「外部入力」を選びます。

• 「外部入力」の選びかたは、お持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。

全ての電源を切ってから接続してください。

接続後、メニューの「モード選択 → 入出力設定 → テレビの設定 1、2」を設定してください。(『愛36~39ページ)



:信号の流れ



D端子入力付きテレビをお持ちのかたへ

- コンポーネントビデオコードおよび音声コードもつない 当社製ハイビジョンテレビで、ビデオ 1 入力端子がでください。 Y/P_B/P_B端子とS映像端子を兼用しているときは、市
- 当社製ハイビジョンテレビで、ビデオ 1 入力端子が Y/PB/PR端子とS映像端子を兼用しているときは、市 販のコンポーネントビデオコード (3ピンプラグ × 2) と S 映像/音声コード (ビデオ 2 入力端子へ) の両方 の接続をしてください。メニューやビデオナビゲーション 画面は 525i 映像のため、S 映像でご覧ください。


本機とテレビをつなぐ(つづき)


テレビとの接続を設定する

本機とテレビを接続するときにD端子出力の設定をおこないます。ご使用のテレビのD端子の仕様を確認してから設定してください。

準備

- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。









② [△ / ▽] を押して「モード選択」
を選び、[OK] を押す





③ [△ / ▽] を押して「入出力設定」
を選び、[OK] を押す








[△/▽]を押して「テレビの設定1」
を選ぶ











• 押すたびに設定が切り換わります。

D3・HD入力 テレビのD3端子、コンポーネント端子かHD入力端子

へ接続するとき

D4 入力端子 テレビの D4 端子へ接続するとき

D1・S映像 テレビの D1 端子か S 映像端子へ接続するとき

[メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

本機とテレビをつなぐ(つづき)


画面サイズを設定する(4:3通常テレビをお持ちのかたへ)

4:3テレビをご使用のときは,メニュー設定が必要です。 16:9(横長)テレビをご使用のかたは設定の必要はありません。

準備

- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



●「メニュー」を押して「メニュー」

画面を表示する



② [△/▽] を押して「モード選択」
を選び、[OK] を押す






③ [△ / ▽] を押して「入出力設定」
を選び、[OK] を押す










XE


4:3テレビをお持ちのかたへ

「テレビの設定2」を「ワイドテレビ」にしたときは、縦長の画像になる場合があります。

ワイドテレビをお持ちのかたへ

- 「テレビの設定2」を「4:3テレビ」にしたときは、字幕が見えなかったり、画面の端が欠ける場合があります。通常は「ワイドテレビ」に設定してください。
- 画像サイズの判別をするために、本機とテレビの接続は、 D端子またはS映像端子で接続することをおすすめいた します。







押すたびに設定が切り換わります。

ワイドテレビ 横長で画面が16:9のテレビのときに選択します。 **4:3テレビ** 従来の4:3画面のテレビのときに選択します。

S1映像入力端子付きの4:3テレビをお持ちのかたは、「ワイドテレビ」に設定してください。

(3) [メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。




● ダウンコンバート記録時は、画面サイズの設定に 関係なく、縦長の画像になります。


アンテナ線の接続について

アンテナ線の接続について


75Ω同軸ケーブル(プラグ付き) とフィーダー線




75Ω同軸ケーブル(プラグなし) とフィーダー線



75Ω同軸ケーブル (プラグなし)






BS アンテナをつなぐ

BS(衛星)アナログ放送について

BS(衛星)アナログ放送を受信するには、専用のBSアンテナ(別売)が必要になります。

アンテナコネクターのつなぎかた

全ての電源を切ってから接続してください。



接続が終わったら、以下の設定をしてください。(128744~47ページ参照)

- 1. メニューで「BSアンテナ電源」を設定する
- 2. 放送されている BS チャンネルを選ぶ
- 3. BS アンテナの向きを調節する



- BSとVHF/UHFの電波が混合されているときは、分波器が必要になります。 サービス取扱所や家の工務店、管理人の方などにお問い合わせください。
- BSアンテナの設置については、BSアンテナの取扱説明書も合わせてご覧ください。

BS アンテナをつなぐ (つづき)


BSアンテナに電源を供給する

BSアンテナの接続後に、以下の設定が必要になります。 BSアンテナの電源を本機から供給するかどうかを設定します。

準備

- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側






② [△ / ▽] を押して「モード選択」
を選び、[OK] を押す






3 [△ / ▽] を押して 「BS設定」を 選び、[OK] を押す





② [△/▽]を押して「BSアンテナ 電源」を選ぶ










分波器などをお使いのとき

● 本機の他にもBS機器を使っていて、分波器などをお使い のときは、本機にBSアンテナを接続して、メニューの 「BSアンテナ電源」を「入」に、他機の設定は「切」にしてお 使いください。







• 押すたびに、設定の「入/切」が切り換わります。

切: BS 放送を共同受信しているとき(マンションなど)。 本機からは BS アンテナに電源を供給しません。

入: BS 放送を個別で受信しているとき。 本機から BS アンテナに電源を供給します。

[メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。


BS アンテナをつなぐ (つづき)


BSアンテナの向きを調節する

BS入力レベルの表示を見ながら、BSアンテナが正しく衛星の方向をむくように調節してください。 BSアンテナの取扱説明書もご覧ください。

準備

- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。





原る リセット 表示切換 取消し 文字 毎屋初換

₽Victor

ビデオ/テレビ BS・CSデジタルチュー **●** [チャンネル+/ー] を押して 放送のあるBSチャンネルを選ぶ



- ◆本体のチャンネル+/ーボタンでも 操作できます。
- [メニュー]を押して「メニュー」 画面を表示する





[△ / ▽] を押して「チャンネル 合わせ」を選び、[OK] を押す





[△/▽]を押して「手動チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す









BS 放送が受信しにくい天候

● 雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着したりすると、電波が弱くなり一時的に画面や音声に雑音が入ったり、ひどい場合には、まったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるものでBSアンテナや本機の故障ではありません。



⑤ [△ / ▽] を押して 「BSアンテナ 合わせ」を選ぶ





● BS番組をうまく受信していないと、ノイズ画面になります。

- テレビ画面で確認しながら BSアンテナの向きを調節する
 - BS入力レベルの数値が最大になるように調節します。
- 「メニュー」を押して終了する



メニュー画面が消えます。




BS 入力レベルの表示について

● BS入力レベルの表示は、信号と雑音の比を目安として表したもので、電波の強さを示しているわけではありません。映像がきれいに映っていれば、レベルの大小は関係ありません。

受信チャンネルを設定する

受信チャンネル設定の流れ

本機は、お住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。



終了です。

- 不要なチャンネルを飛ばしたいとき: **☞52**ページの操作をしてください。
- 新たにチャンネルを追加したいとき: **■354**ページの操作をしてください。
- チャンネル表示を変更したいとき: **☞56ページの操作をしてください。**
- ゴーストが出たり、映りが悪いとき: **☞58**ページの操作をしてください。

ページ参照)では、設定されません。CATV放送のチャンネ ルを本機で受信したいときは、54~55ページの操作をし てください。



- お買い上げ時には、CATV放送のチャンネルは受信できな い状態になっています。
- CATV放送は、サービスの行われている地域でのみ受信で きます。
- CATV 放送をご覧になるには、使用する機器ごとに受信契 約が必要です。
- スクランブル方式など有料のCATV放送のときは、受信契 約に加え、ホームターミナル(アダプター)の使用が必要 になります。
- ホームターミナルを使用したときは、ホームターミナル側 で見たいチャンネルに合わせ、本機は前面外部入力 1 「F-1 |、背面外部入力 [L-1 | またはビデオチャンネル (1チャ ンネルか2チャンネル)にします。
- 詳しくは、CATV 放送会社にお問い合わせください。

地域番号を入力して受信チャンネルを自動的に設定する(一括チャンネル合わせ)

本機はお住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。 また、Gコード録画予約をするためのガイドチャンネルも自動的に設定されます。

リモコンが練 I.LINK 入力切換 ロテオーBS・CS **G-conf**

S **G**-CODE MULTI BRAND RCU

 予約
 OK
 一覧
 タイマー〇

 ① (1)
 (3)
 デャン線は)
 ③ (5)

 ②新・快速予約
 十
 十
 十

 中
 +
 十
 十

 開始
 ティンネル


7ま 8や 95 転送音

(10 <) (0/11+) (温局 (CM) (N° __

展る 取消し 文字 クリア

⊘Victor ビデオ/テレビ BS・CSデジタルチュー

- ◆ お住まいの地域の地域番号をお確かめください。(L3748~51ページ)
- お住まいの地域番号が無いときには、お近くの地域番号を入力するか、54ペー ジをご覧ください。





ビデオナビゲーション モード選択 JLIP ID設定 i.LINK設定 選択 ▼・▲ 実行 ① K 終了 メニュー

[△ / ▽] を押して「チャンネル 合わせ」を選び、[OK]を押す





[△/▽]を押して「一括チャンネ ル合わせ」を選び、[OK]を押す





[◁/▷]を押して地域番号を選ぶ

●押し続けると、早く変わります。

数字ボタンでも選択できます。 例 地域番号が042のとき [0/11]、[4]、[2]の順に押す。



[OK]を押す



- ●「一括チャンネル合わせ」が実行さ れます。
- 「一括チャンネル合わせ」が終了す ると、チャンネル番号の一番小さ い受信チャンネルの映像がテレビ 画面に表示されます。





22~6

地域番号一覧表

この表は「受信チャンネルを設定する」(☞ 47 ページ)の手順④で入力する地域番号表です。 お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(☞ 54 ページ) また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。 G コードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)



(2001年9月現在)

	t the table	番号				ħ	放送局名・登	受信チャン	ネル/ガイト	ドチャンネル	,			
		一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌 (江別)	001	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 17/17	12/90
	小樽	002		NHK教育 2/90		北海道テレビ 4/35			札幌テレビ 7/5	北海道文化 26/27	北海道放送 9/1		NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17
	旭川	003		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 33/17
	名寄	004			北海道文化 26/27	NHK総合 4/80		札幌テレビ 6/5		北海道テレビ 24/35		北海道放送 10/1		NHK教育 12/90
北	稚内	005		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35		札幌テレビ 22/5		NHK総合 28/80	北海道放送 10/1		
海	室蘭	006		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		11/1	テレビ北海道 29/17
//	苫小牧	007		NHK教育 49/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 57/5		NHK総合 51/80		55/1	テレビ北海道 47/17
道	函館	800		北海道文化 27/27		NHK総合 4/80		北海道放送6/1		北海道テレビ 35/35		NHK教育 10/90	テレビ北海道 21/17	札幌テレビ 12/5
	帯広	009		北海道文化 32/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35		札幌テレビ 10/5		NHK教育 12/90
	釧路	010		NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	
	網走	011	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		NHK教育 12/90
	北見	012		NHK教育 2/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 53/1	
青	青森 (弘前)	013	青森放送 1/1		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90							青森テレビ 38/38
森	八戸	014		岩手めんこい 29/33		青森朝日 31/34			NHK教育 7/90		NHK総合 9/80		青森放送 11/1	青森テレビ 33/38
**	むつ	015				NHK総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38		青森放送 10/1		NHK教育 12/90
岩	盛岡	016				NHK総合 4/80		岩手放送 6/6		NHK教育 8/90	岩手朝日 31/20	テレビ岩手 35/35		岩手めんこい 33/33
手	釜石	017		NHK総合 2/80				テレビ岩手 58/35		岩手めんこい 60/33	岩手朝日 62/20	岩手放送 10/6		NHK教育 12/90
Ľ	二戸	018		岩手放送 2/6			NHK総合 5/80			岩手めんこい 29/33	岩手朝日 61/20	テレビ岩手 37/35		NHK教育 12/90
宮	仙台	019	東北放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		東日本放送 32/32		宮城テレビ 34/34			仙台放送 12/12
垃圾	石巻	020	東北放送 59/1		NHK総合 51/80		NHK教育 49/90		東日本放送 61/32		宮城テレビ 55/34			仙台放送 57/12
41%	気仙沼	021		NHK総合 2/80		東北放送 4/1		仙台放送 6/12	東日本放送 43/32		宮城テレビ 37/34	NHK教育 10/90		
秋	秋田	022		NHK教育 2/90			秋田朝日 31/31				NHK総合 9/80		秋田放送 11/11	秋田テレビ 37/37
	大館	023				NHK総合 4/80	秋田朝日 59/31	秋田放送 6/11		NHK教育 8/90				秋田テレビ 57/37
	大曲	024		NHK教育 43/90			秋田朝日 41/31				NHK総合 45/80		秋田放送 47/11	秋田テレビ 51/37
 ш	山形	025		さくらんぼテレビ 30/30		NHK教育 4/90		オビュー山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
形	鶴岡 (酒田)	026	1/10	さくらんぽテレビ 24/30	NHK総合 3/80			NHK教育 6/90		ガビュー山形 22/36				山形テレビ 39/38
	米沢	027		さくらんぽテレビ 60/30		NHK教育 50/90		デルビュー山形 56/36		NHK総合 52/80		山形放送 54/10		山形テレビ 58/38

						†	が送局名・	受信チャン	ネル/ガイド	・チャンネル	,			
	地域	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	福島 (郡山)	028		NHK教育 2/90		元ピュー福島 31/31		福島中央 33/33			NHK総合 9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 11/11	
福	いわき	029		デルゴー福島 62/31		NHK総合 4/80		福島中央 58/33		福島テレビ 8/11		NHK教育 10/90		福島放送 60/35
島	会津	030	NHK総合	02/01	NHK教育	プレユ ー 福島		福島テレビ		福島中央		福島放送		00,00
	若松 水戸	031	1/80 NHK総合		3/90 NHK教育	47/31 日本テレビ		6/11 TBS		37/33 フジテレビ		41/35 テレビ朝日		テレビ東京
茨城	(勝田)		44/80 NHK総合		46/90 NHK教育	42/4 日本テレビ		40/6 TBS		38/8 フジテレビ		36/10 テレビ朝日		32/12 テレビ東京
	日立	032	52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4 日本テレビ		56/6 TBS		58/8 フジテレビ		60/10	とちぎテレビ	62/12 テレビ東京
栃	宇都宮	033	29/80		27/90	25/4		23/6		21/8		19/10	31/23	17/12
木	矢板	034	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		57/8		テレビ朝日 59/10	とちぎテレビ 33/23	テレビ東京 61/12
 群	前橋	035	(伊勢崎·高崎 NHK総合	j)	NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
馬			52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4 日本テレビ	48/48 群馬テレビ	56/6 TBS	40/16 放送大学	58/8 フジテレビ		60/10 テレビ朝日		62/12 テレビ東京
ואין	桐生	036	43/80	<u></u>	45/90	39/4	41/48	37/6	40/16	35/8		33/10		31/12
١	浦和	037	(三郷・越谷・ NHK総合	狭山・草加・ MXテレビ	所沢・新座・ NHK教育	日本テレビ	入間・岩槻・: 放送大学	TBS	· 川口 · 川越)	フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
埼	能公	020	1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8 フジテレビ		10/10	38/38 テレビ埼玉	12/12 テレビ東京
玉	熊谷	038	33/80 NHK総合		35/90 NHK教育	25/4 日本テレビ		23/6 TBS		21/8		19/10	28/38	17/12 テレビ東京
	秩父	039	51/80 (我孫子·市川	1. 市店 洋ヴ	49/90	53/4	· 習志野 · 野!	55/6	5. N.T.A.	57/8		59/10	47/38	61/12
 Ŧ	千葉	040	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBS	- · /(+10)	フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
葉	銚子	041	1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8 フジテレビ		10/10 テレビ朝日	46/46 千葉テレビ	12/12 テレビ東京
	型の	041	51/80 (昭島・青梅・	 小金井・小平	49/90 · 立川 · 調布	53/4	東村山・日野	55/6 · 府中 · 武蔵9	 野・三鷹)	57/8		59/10	39/46	61/12
 東	23区	042	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6	テレビ埼玉 38/38	フジテレビ 8/8	テレビ神奈川 42/42	テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
京	八王子	043	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	10/10	TBS	00,00	フジテレビ	72/72	テレビ朝日	70/40	テレビ東京
·	多摩	044	51/80 NHK総合	47/14 MXテレビ	49/90 NHK教育	53/4 日本テレビ		55/6 TBS		57/8 フジテレビ		59/10 テレビ朝日		61/12 テレビ東京
	*		30/80 (横浜の一部)	28/14	32/90	26/4		24/6		22/8		20/10		18/12
	横浜1	045	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 48/42	テレビ東京 62/12
神	* 横浜2	046	(横浜·厚木· NHK総合	海老名・鎌倉 MXテレビ	・川崎・相模 NHK教育	原・座間・藤 日本テレビ	沢・町田・大河 放送大学	和·横須賀) TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
奈	平塚		1/80	14/14	3/90	4/4	16/16	6/6		8/8		10/10	42/42	12/12
l,,,	千塚 (茅ヶ崎)	047	NHK総合 33/80		NHK教育 29/90	日本テレビ 35/4		TBS 37/6		フジテレビ 39/8		テレビ朝日 41/10	テレビ神奈川 31/42	テレビ東京 43/12
	秦野	048	NHK総合 47/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 51/4		TBS 53/6		フジテレビ 55/8		テレビ朝日 57/10	テレビ神奈川 61/42	テレビ東京 59/12
	小田原	049	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 46/42	テレビ東京 62/12
山梨	甲府	050	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		山梨放送 5/5		テレビ山梨 37/37					
	長野 1	051		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 40/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 48/11	
	——— 長野 2	052		NHK総合	長野朝日		テレビ信州		長野放送		NHK教育		信越放送	
長	 松本	053		2/80 NHK総合	20/20 長野朝日		30/30 テレビ信州		38/38 長野放送		9/90 NHK教育		11/11 信越放送	
野	飯田	054		44/80	50/20 NHK教育	NHK総合	48/30 テレビ信州	信越放送	42/38	長野放送	46/90	長野朝日	40/11	
	岡谷·				3/90	4/80 NHK総合	42/30 テレビ信州	6/11 信越放送		40/38 NHK教育	長野放送	44/20 長野朝日		
	諏訪	055			無泊ニレビの1	4/80 テレビ新潟	59/30	6/11		8/90 NHK総合	47/38	61/20		NHK教育
新	新潟 (長岡)	056			新潟テレビ21 21/21	29/29	新潟放送 5/5			8/80		新潟総合TV 35/35		12/90
澙	上越	057	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80	テレビ新潟 27/29		新潟テレビ21 37/21		新潟総合TV 33/35		新潟放送 10/5		
富	富山	058	北日本放送 1/1		NHK総合 3/80					富山テレビ 34/34		NHK教育 10/90		チューリップTV 32/32
山	高岡	059	北日本放送 50/1		NHK総合 48/80					富山テレビ 44/34		NHK教育 46/90		チューリップTV 42/32
石	金沢	060	23/1	石川テレビ	10,00	NHK総合		北陸放送 6/6		NHK教育		テレビ金沢		北陸朝日 25/25
л Л	七尾	061	テレビ金沢	37/37	北陸朝日	4/80	NHK教育	3/0	石川テレビ	8/90	NHK総合	33/33	北陸放送	23/20
Щ			57/33		59/25		5/90		55/37		9/80		11/6	



映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。


	114-1 -11					ħ	放送局名・	受信チャン	 ネル/ガイト	・チャンネル	 ν			
	地域	番亏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
福	福井	062			NHK教育 3/90			北陸放送 6/6			NHK総合 9/80		福井放送 11/11	福井テレビ 39/39
#[敦賀	063						NHK総合 6/80		福井放送 8/11		福井テレビ 38/39		NHK教育 12/90
	岐阜	064	東海テレビ		NHK総合		中部日本放送	0,00	中京テレビ	6,11	NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ	テレビ愛知
岐	<u>(大垣)</u> 高山	065	1/1	NHK教育	39/80	NHK総合	5/5	中部日本放送	35/35 中京テレビ	東海テレビ	9/90	37/37 岐阜放送	11/11	25/25名古屋テレビ
阜				2/90		4/80 NHK総合		6/5 名古屋テレビ	26/35 中京テレビ	8/1 中部日本放送		38/37 東海テレビ	岐阜放送	12/11 NHK教育
	中津川	000	(清水·焼津)			4/80		6/11	26/35	8/5		10/1	28/37	12/90
	静岡	067	(/3/31 //0/)	NHK教育 2/90	静岡第1 31/31		静岡朝日 33/33		テレビ静岡 35/35		NHK総合 9/80		静岡放送 11/11	
	 浜松	068		静岡第1	31731	NHK総合	00/00	静岡放送	00/00	NHK教育	3/80	静岡朝日	11/11	テレビ静岡
静	富士	069		30/31 NHK教育	静岡第1	4/80	静岡朝日	6/11	テレビ静岡	8/90	NHK総合	28/33	静岡放送	34/35
	(富士宮) 三島・			54/90 NHK教育	27/31 静岡第1		29/33 静岡朝日		39/35 テレビ静岡		52/80 NHK総合		41/11 静岡放送	
""	三島・沼津	070	NHK総合	51/90	61/31 NHK教育		57/33 静岡放送		59/35 静岡第 1		53/80	静岡朝日	55/11	テレビ静岡
	島田	071	1/80		3/90		5/11		48/31			50/33		58/35
	藤枝	072	NHK総合 42/80		NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡第1 24/31			静岡朝日 26/33		テレビ静岡 38/35
	名古屋	073	(安城・一宮・ 東海テレビ	岡崎·春日井	ド・刈谷・小牧 NHK総合	・瀬戸・半田	中部日本放送	岐阜放送	中京テレビ	三重テレビ	NHK教育		名古屋テレビ	テレビ愛知
愛	豊橋	074	1/1 東海テレビ		3/80 NHK総合		5/5 中部日本放送	37/37	35/35 中京テレビ	33/33	9/90 NHK教育		11/11 名古屋テレビ	25/25 テレビ愛知
知	豊橋(豊川)	074	56/1		54/80 NHK総合		62/5 中部日本放送		58/35 中京テレビ		50/90 NHK教育		60/11 名古屋テレビ	52/25
	豊田	075	57/1	m==/	53/80		55/5		59/35		51/90		61/11	49/25
	津	076	(鈴鹿・松坂・ 東海テレビ	四日田)	NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	テレビ愛知
≡⊦	 伊勢	077	1/1 東海テレビ		31/80 NHK総合		5/5 中部日本放送		35/35 中京テレビ		9/90 NHK教育	33/33 三重テレビ	11/11 名古屋テレビ	25/25
重			57/1 東海テレビ		53/80 NHK総合		55/5 中部日本放送		47/35 中京テレビ		49/90 NHK教育	59//33	61/11 名古屋テレビ	
	名張	078	62/1	NHK総合	52/80	毎日放送	60/5	朝日放送	54/35 京都テレビ	関西テレビ	50/90	58/33 読売テレビ	56/11 びわ湖放送	NHK教育
滋	大津	079		28/80 NHK総合		36/4		38/6	34/34	40/8		42/10	30/30	46/90
賀	彦根	080		52/80		毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10	びわ湖放送 56/30	NHK教育 50/90
京	京都 (宇治)	081		NHK総合 2/80	京都テレビ 34/34	毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
1 1	舞鶴	082		NHK総合 51/80		毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34	朝日放送 55/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90
都一	福知山	083		NHK総合 50/80		毎日放送 54/4	京都テレビ 56/34	朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
大阪	大阪	084	(池田·和泉·	茨木・門真・		和田・堺・吹		槻·豊中·富E	田林・寝屋川	・羽曳野・東オ		公原・守口・丿	尾)	NHK教育
阪		004		NHK総合 2/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		8/8	テレビ大阪 19/19	読売テレビ 10/10		12/90
	神戸	085		NHK総合 28/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 18/4		朝日放送 20/6		関西テレビ 22/8		読売テレビ 24/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 26/90
_	神戸灘	086		NHK総合 52/80	サンテレビ 62/36	毎日放送 54/4		朝日放送 56/6		関西テレビ 58/8		読売テレビ 60/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 50/90
兵	川西	087		NHK総合 29/80	サンテレビ 33/36	毎日放送 35/4		朝日放送 37/6		関西テレビ 39/8		読売テレビ 41/10		NHK教育 31/90
庫	三木	088		NHK総合 44/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 34/4		朝日放送 38/6		関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10		NHK教育 46/90
	姫路	089		NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
	明石	090		50/80 NHK総合	56/36 サンテレビ	54/4 毎日放送		58/6 朝日放送		60/8 関西テレビ		62/10 読売テレビ	テレビ大阪	52/90 NHK教育
奈	(加加) 奈良	091		51/80 NHK総合	55/36 テレビ大阪	53/4 毎日放送	NHK奈良	57/6 朝日放送	京都テレビ	59/8 関西テレビ	サンテレビ	61/10 読売テレビ	19/19 奈良テレビ	49/90 NHK教育
良	(橿原)			2/80 NHK総合	19/19 奈良テレビ	4/4 毎日放送	51/-	6/6 朝日放送	34/34	8/8 関西テレビ	36/36	10/10 読売テレビ	55/55	12/90 NHK教育
	五條	092		43/80 NHK総合	ポリング 41/55 テレビ和歌山	33/4 毎日放送		35/6		37/8		39/10 読売テレビ		45/90 NHK教育
和歌	和歌山	093		32/80	30/30	42/4		朝日放送 44/6		46/8		48/10		26/90
歌山	海南· 田辺	094		NHK総合 50/80	テレビ和歌山 56/30	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
島取	鳥取	095	日本海テレビ 1/1		NHK総合 3/80	NHK 教育 4/90				山陰中央 24/34		山陰放送 22/10		
島	松江	096	日本海テレビ 30/1					NHK総合 6/80		山陰中央 34/34		山陰放送 10/10		NHK教育 12/90
根	浜田	097	30/1	NHK総合 2/80	日本海テレビ 54/1		山陰放送 5/10	3,30		山陰中央 58/34	NHK教育 9/90	10/10		12,00


	111-1 -1 :3	#					女送局名・5	受信チャン	ネル/ガイト	· チャンネル	<u> </u>			
	地域都	1000円	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
岡	岡山 (倉敷)	098	TVせとうち 23/23		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
	津山	099		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
山 	笠岡	100		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23	山陽放送 6/11	77.1.		西日本放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 60/35	
	広島	101	テレビ新広島 31/31		NHK総合 3/80	中国放送 4/4	10,20	3, 1 1	NHK教育 7/90		広島ホームTV 35/35		00,00	広島テレビ 12/12
広	福山	102	テレビ新広島 54/31		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80		中国放送 7/4		広島ホームTV 57/35		広島テレビ 11/12	
島	尾道	103	NHK総合 1/80		<u> </u>	広島ホームTV 24/35	0,00		NHK教育 7/90	テレビ新広島 26/31	0,700	中国放送	11/12	広島テレビ 12/12
	——— 呉	104	NHK教育 1/90			広島ホームTV 24/35	広島テレビ 5/12		7750	テレビ新広島 26/31	中国放送 9/4	10/4	NHK総合 11/80	12/12
		105	(徳山·防府)			24/00			l = 1 1 %1.5	20/31		1		
	ЩП	105	NHK教育 1/90			1 - 4 3 4	山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
Ш	下関	106	NHK教育 41/90		TXN九州 23/19	山口放送 4/11	山口朝日 21/28		テレビ山口 33/38		NHK総合 39/80	テレビ西日本 10/9		
	宇部	107	NHK教育 14/90				山口朝日 31/28		テレビ山口 20/38		NHK総合 16/80	テレビ西日本 10/9	山口放送 18/11	
	岩国	108	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 22/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
徳島	徳島	109	四国放送 1/1		NHK総合 3/80	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 38/90
香	高松	110	TVせとうち 19/23		NHK教育 39/90		NHK総合 37/80	瀬戸内海放送 33/33	岡山放送 31/35		西日本放送 41/9		山陽放送 29/11	
Ш	丸亀	111	TVせとうち 16/23		NHK教育 40/90		NHK総合 44/80	瀬戸内海放送 42/33	岡山放送 22/35		西日本放送 20/9		山陽放送 18/11	
	松山	112		NHK教育 2/90		あいテレビ 29/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 37/37	愛媛朝日 25/25	南海放送 10/10	テレビ新広島 31/31	広島ホームTV 35/35
愛	新居浜	113		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90		南海放送 6/10		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 14/25		あいテレビ 27/29	
媛	今治	114		NHK教育 30/90		あいテレビ 27/29		NHK総合 32/80		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 17/25	南海放送 34/10		
	宇和島	115	NHK教育 1/90			あいテレビ 34/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送		
高知	高知	116	1700			NHK総合 4/80		NHK教育 6/90		高知放送 8/8	10/20	テレビ高知 38/38		高知さんさんテレビ 40/40
	福岡	117	九州朝日		NHK総合 3/80	RKB毎日 4/4		NHK教育 6/90			テレビ西日本 9/9		TXN九州 19/19	福岡放送 37/37
l	久留米	118	九州朝日 57/1		NHK総合 46/80	RKB毎日 48/4		NHK教育 54/90			テレビ西日本 60/9		TXN九州 14/19	福岡放送 52/37
福	大牟田	119	九州朝日 58/1		NHK総合 53/80	RKB毎日 61/4		NHK教育 50/90			テレビ西日本 55/9		TXN九州 19/19	福岡放送 43/37
岡	北九州	120	33, 1	九州朝日 2/1	TXN九州 23/19	福岡放送 35/37		NHK総合 6/80		RKB毎日 8/4	33,3	テレビ西日本 10/9	10, 10	NHK教育 12/90
	行橋	121		九州朝日 57/1	TXN九州 19/19	福岡放送 43/37		NHK総合 49/80		RKB毎日 60/4		テレビ西日本 54/9		NHK教育 46/90
佐賀	佐賀	122		NHK教育 40/90	九州朝日 57/1	RKB毎日 48/4	TXN九州 14/19	10,00	サガテレビ 36/36	テレビ西日本 60/9	NHK総合 38/80	3 17 3	熊本放送 11/11	福岡放送 52/37
	長崎	123	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80	10, 1	長崎放送 5/5		長崎国際 25/25	- 00/0	長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37	
長	佐世保	124		NHK教育 2/90		長崎国際 17/25		長崎文化 31/27		NHK総合 8/80		長崎放送 10/5		テレビ長崎 35/37
崎	諫早	125	NHK教育 45/90		NHK総合 47/80		長崎放送 49/5		長崎国際 20/25		長崎文化 24/27		テレビ長崎 42/37	
熊本	熊本 (八代)	126	10,00	NHK教育 2/90	熊本朝日 16/16		熊本県民 22/22		テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11	
	大分 (別府)	127		2,00	NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24			NHK教育 12/90
大分	中津	128			NHK総合 48/80		大分放送 51/5		テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24			NHK教育 45/90
中	宮崎 (都城)	129			10,00		0170	テレビ宮崎 35/35	07700	NHK総合 8/80	17724	宮崎放送		NHK教育 12/90
宮崎	延岡	130		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		宮崎放送 6/10		テレビ宮崎 39/35		10,10		12/00
	鹿児島	131	南日本放送	2/90	NHK総合	4/80	NHK教育	6/10	鹿児島放送	39/33	鹿児島テレビ		鹿児島読売	
鹿児	阿久根		1/1	鹿児島読売	3/80	鹿児島放送	5/90	鹿児島テレビ 25/29	32/32	NHK総合	38/38	南日本放送	30/30	NHK教育
島	鹿屋	133		17/30 NHK教育		23/32 NHK総合		35/38 南日本放送		8/80 鹿児島放送		10/1 鹿児島テレビ		12/90 鹿児島読売
沖縄	那覇	134		2/90 NHK総合		4/80	琉球朝日	6/1		31/32 沖縄テレビ		33/38 琉球放送		25/30 NHK教育
縄	(沖縄)	104		2/80			28/28			8/8		10/10		12/90

不要な放送局を受信できないようにする(チャンネルスキップ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに設定します。

- |準備| テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
 - リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。





[メニュー] を押して「メニュー」 画面を表示する



メニュー ► ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ 選択 ▼・▲ 実行 OK 終了 メニュー


[△ / ▽] を押して「チャンネル 合わせ」を選び、[OK]を押す






[△/▽]を押して「手動チャンネ ル合わせ」を選び、[OK]を押す






[</ ▶]を押して飛ばしたいチャ ンネルを選ぶ

• 数字ボタンでも選択できます。







り [取消し] を押してスキップ設定 をする





- 6 他の放送局もスキップするときは、手順の6 と6 をくり返す
- [メニュー]を押して終了する



サニュー画面が消えます。

誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには

- ①「不要な放送局を受信できないようにする」の手順
 ①から③までを行う
- 2 △ / ▷ ボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- 3 記憶ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押し、メニュー操作を終了する



- チャンネル表示を変更したいときは、I愛56ページをご覧ください。
- 受信の状態があまり良くないときは、「微調整」を してください。(☎58ページ)
- ・放送局を新たに記憶させたときは、その放送局の ガイドチャンネルも設定してください。 (☞60~62ページ)

放送局をひとつずつ設定する

次のようなときには、ご自分で放送局をひとつずつ受信できるように設定してください。

- ●「一括チャンネル合わせ」では受信できない放送局があるとき(**瓜**舎 **47**ページ)
- CATV放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき

準備

- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。
- **①**[メニュー] を押して「メニュー」
 画面を表示する






② [△ / ▽] を押して「チャンネル 合わせ」を選び、[OK]を押す







[△ /▽]を押して「手動チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す







必要なチャンネルを登録する



[△/▷]を押してチャンネル表示 を順番に変え、ひとつひとつの チャンネルが映るか確認する





1CH → 2CH → 3CH ··· > 112CH → 113CH

ります。 映るチャンネルは[記憶]を押して登録する、映らないチャンネルは[取消し]を押して削除する






- [記憶]を押すと、チャンネル表示の右側に「記憶」を表示します。
- [取消し]を押すと、チャンネル表示の右側に「スキップ」を表示します。
- 1~113CHまで、ひとつづつ順番に設定してください。
- [メニュー]を押して終了する



- メニュー画面が消えます。
- [△ / ▽] を押して登録したチャンネルを確認する



お好みのチャンネル番号に変えたいときは、 塚56ページの操作をしてください。



設定が完了したあとで、Gコード予約するための ガイドチャンネルも設定してください。 (☎60~62ページ)


チャンネル表示を変更する

テレビと同じチャンネル表示に合わせたいときなどに設定してください。

準備

- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

例 CATV 放送の 16 チャンネル(C16 チャンネル:本機での表示は 66 チャンネル)を、「7 チャンネル」で見られるようにする。



ビデオ/テレビ

①[チャンネル+/−] を押して
[66チャンネル]を選ぶ



- 数字ボタンでも選べます。
- ② [メニュー] を押して「メニュー」 画面を表示する






る [△ / ▽] を押して「チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す








[△/▽]を押して「手動チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す














[△ / ▷] を押して「チャンネル表示」を「7」に変える





「OK」を押してチャンネル番号を記憶する





[メニュー]を押して終了する



- メニュー画面が消えます。
- 他のチャンネルも変更するときは、
 - ●~3の手順を繰り返します。




● 設定が完了したあとで、Gコード予約するための ガイドチャンネルも設定してください。 (☎60~62ページ)

ゴーストの出るチャンネルや映りの悪いチャンネルを調整する

本機にはゴーストやノイズの多いチャンネルをよりクリアーに調整する機能があります。

- **準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
 - リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。



[チャンネル+/一] を押して 映りの悪いチャンネルを選ぶ



- 数字ボタンでも選べます。
- [メニュー] を押して「メニュー」 画面を表示する





[△ / ▽] を押して「チャンネル 合わせ」を選び、[OK]を押す





[△/▽]を押して「手動チャンネ ル合わせ」を選び、[OK]を押す








リモコンの数字ボタン(0~9)でチャンネルを選ぶ ときは

数字ボタン(0~9)を押す。


例: 4チャンネルを選ぶときは4を押す。 例: 10チャンネルを選ぶときは1と0/11を

続けて押す。

ゴーストの出るチャンネルを調整するとき



⑤ [△ / ▽] を押して「GRT 設定」 を選び、[△/▷]を押して設定する






GRT 設定

標準 : 通常はこの設定でお使いください。 標準 +NR : 画面がザラつくときに選択します。 切 : ゴースト低減が不要なときに選択します。

映りの悪いチャンネルを調整するとき

⑤ [△ / ▽] を押して「微調整」を 選び、[◁/▷]で映像を見ながら 微調整する





[OK] を押して変更した内容を 記憶する



7 [メニュー]を押して終了する



▼メニュー画面が消えます。



ぬ…… ●BSチャンネルでは「GRT設定」を行うことはでき メモ/ ません。

BSチャンネルの映りが悪いときは、風などの影響により、BSアンテナの向きが変わってしまったことが原因として考えられます。

このときは、BSアンテナの方向をもう1度調節し直してください。(☞44ページ)

ガイドチャンネルを設定する

Gコード予約をするためのチャンネル設定をする

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、Gコードによる録画予約ができなくなります。 次のような操作をしたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

● 受信チャンネルをひとつずつ設定したとき(☞ 54 ページ)

数字

O

ボタン

- ●「一括チャンネル合わせ」のあとで、新たな放送局を追加したとき
- チャンネル表示を変えたとき

- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。



テレビ神奈川(42チャンネル)のチャンネル表示番号を7チャンネルに変えたとき

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側

リモコン切換

I.LINK 入力切換 電源

G-CODE ULTI BRAND RCU

 予約
 OK
 一覧
 タイマー型

 1
 4
 予約確認
 55
 大速予約 + 終了

1 8 2 % ABC 3 8 DEF

(0/11+) (12) (CM) (N°_

OK 決定


原る 取消し 文字 ターリカル 会を消費 クリア

△Victor ビデオ/テレビ

7ま 8や 95 WXYZ

日付一

私达 1







[△ / ▽] を押して「チャンネル 合わせーを選び、「OK」を押す





[△/▽]を押して「ガイドチャン ネル合わせ |を選び、「OK]を押す





[△/▷]を押して設定したい放送局 のガイドチャンネル番号[42]を 選ぶ

- ・ガイドチャンネル一覧表を参照して入力します。 (12862ページ)
- 数字ボタンでも選択できます。









- ガイドチャンネルとは、Gコード予約で放送局を正しく 受信するために付けられた、その放送局専用の番号です。 実際のチャンネルとは異なることがありますのでご注意 ください。
- ガイドチャンネルやチャンネル表示を変更するときは、 数字ボタン(0~9)を使うこともできます。


例: [10] と入力するには、1 と 0/11 を押す。

例: [102] と入力するには、1 と 0/11 と 2 を押す。





●数字ボタンでも選択できます。





G [OK]を押して変更を確定する





- 他にも設定したい放送局があるときは、手順の4~6をくり返す



メニュー画面が消えます。

Gコードインフォのガイドチャンネルを設定する

G コードインフォとは、将来に始められる放送です。その放送を G コードを使って録画 予約するためには、Gコードインフォのためのガイドチャンネルを設定する必要があります。

録画予約の方法は G コード録画予約と同じです。(🔊 **70** ページ) ただし、**G コードインフォのサービスが始まるまで使用できません**。



ガイドチャンネルを設定する (つづき)

ガイドチャンネル一覧表

ガイドチャンネル

	NHK総合 NHK教育	80 90
全	BS1	71
玉	BS3	72
#	BS5 WOWOW	73
共	BS7 NHK衛星第1	74
通	BS9 ハイビジョン放送	75
	BS11 NHK衛星第2	76
	BS13	77
	BS15	78

		40
	日本テレビケーブルニュース	40
	CSN1 ムービーチャンネル	49
	チャンネルNECO	50
	ゴルフネットワーク	51
	CNN	81
c	MTV	82
Α	スター・チャンネル	83
T	スペースシャワーTV	84
l v	スポーツ・アイ	85
T V / C S	衛星劇場	86
	GAORA (ガオラ)	87
放送	ホームチャンネル	88
送	スカイ・A	89
	BBC	91
	ファミリー劇場	92
	スーパーチャンネル	93
	ザ・ゴルフ・チャンネル	94
	朝日ニュースター	99

北	北海道放送(HBC) 札幌テレビ(STV)	1 5
海	たけがして(STV) テレビ北海道(TVH)	17
道	プレビ北海道(TVR) 北海道文化(UHB)	27
	北海道ズル(UNB) 北海道テレビ(HTB)	35
	北海道テレビ(HIB)	35
 	青森放送(RAB)	1
青森	青森朝日(ABA)	34
4,7,1	青森テレビ(ATV)	38
岩	岩手放送(IBC)	6
岩手	岩手朝日(IAT)	20
	めんこい(MIT)	33
	テレビ岩手(TVI)	35
秋	秋田放送(ABS)	11
🏠	秋田朝日(AAB)	31
	秋田テレビ(AKT)	37
	東北放送(TBC)	1
宮城	仙台放送(OX)	12
城	東日本放送(KHB)	32
	宮城テレビ(MMT)	34
ш	山形放送(YBC)	10
影	さくらんぼテレビ(SAY)	30
‴	テレビュー山形 (TUY)	36
	山形テレビ(YTS)	38
	福島テレビ(FTV)	11
福島	テレビュー福島 (TUF)	31
島	福島中央(FCT)	33
	福島放送(KFB)	35

関東・甲信越

日本テレビ(NTV) 4 TBSテレビ (TBS) 6 フジテレビ (CX) 8 テレビ朝日(ANB) 10 テレビ東京(TX) 12 東京メトロポリタン (MXテレビ) 14 放送大学 テレビ埼玉(TVS) 38 テレビ神奈川(TVK) 42 千葉テレビ (CTC) 46 群馬テレビ (GTV) 48 とちぎテレビ (TTV) 23 新潟放送 (BSN) 新潟テレビ21(NT21) 21 テレビ新潟(TNN) 29 新潟総合 (NST) 35 信越放送 (SBC) 11 長野朝日(ABN) 20 テレビ信州(TSB) 30 長野放送 (NBS) 38 山梨放送(YBS) 5 山梨

テレビ山梨(UTY)

中部	
	L

		静岡放送(SBS)	11
3	静	静岡第一(SDT)	31
١,	岡	静岡朝日テレビ(SATV)	33
		テレビ静岡(SUT)	35
		東海テレビ(THK)	1
		中部日本放送(CBC)	5
		名古屋テレビ(NBN)	11
	中京	テレビ愛知(TVA)	25
		三重テレビ(MTV)	33
		中京テレビ(CTV)	35
		岐阜放送(GBS)	37
	1	北日本放送(KNB)	1
	富山	チューリップTV (TUT)	32
	1	富山テレビ(T34)	34
		北陸放送(MRO)	6
	石川	北陸朝日(HAB)	25
	Ш	テレビ金沢(KTK)	33
		石川テレビ(ITC)	37
	福	福井放送(FBC)	11
	井	福井テレビ(FTB)	39

		毎日放送(MBS)	4
₽		朝日放送(ABC)	6
9		関西テレビ(KTV)	8
中国	関西	読売テレビ(YTV)	10
E		テレビ大阪(TVO)	19
		テレビ和歌山 (WTV)	30
		びわ湖放送(BBC)	30
		京都テレビ(KBS)	34
		サンテレビ(SUN)	36
		奈良テレビ(TVN)	55
		西日本放送(RNC)	9
		山陽放送(RSK)	11
	岡山	テレビせとうち(TSC)	23
	щ	瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35
		l.	

(2001年9月現在)

	中国放送(RCC)	4
広島	広島テレビ(HTV)	12
島	テレビ新広島(TSS)	31
	広島ホーム(HOME)	35
鳥	日本海テレビ(NKT)	1
鳥取島根	山陰放送(BSS)	10
根	山陰中央(TSK)	34
	山口放送(KRY)	11
出	山口朝日(YAB)	28
-	テレビ山口(TYS)	38

37

)		西日本放送(RNC)	9
	=	山陽放送(RSK)	11
	香川	テレビせとうち(TSC)	23
		瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35
		南海放送(RNB)	10
	愛媛	愛媛朝日(EAT)	25
	m	あいテレビ(ITV)	29
		愛媛放送(EBC)	37
	徳島	四国放送(JRT)	1
	_	高知放送(RKC)	8
	高知	テレビ高知(KUTV)	38
	AH	さんさんテレビ(KSS)	40

福岡	九州朝日(KBC)	1
	RKB毎日(RKB)	4
	テレビ西日本(TNC)	9
	TXN九州(TVQ)	19
	福岡放送(FBS)	37
	大分放送(OBS)	5
大 分	大分朝日(OAB)	24
	テレビ大分(TOS)	36
佐賀	サガテレビ(STS)	36
	長崎放送(NBC)	5
長崎	長崎国際(NIB)	25
崎	長崎文化(NCC)	27
	テレビ長崎(KTN)	37
	熊本放送(RKK)	11
熊	熊本朝日(KAB)	16
本	熊本県民(KKT)	22
	テレビ熊本(TKU)	34
	宮崎放送(MRT)	10
崎	テレビ宮崎(UMK)	35
鹿児島	南日本放送(MBC)	1
	鹿児島読売テレビ(KYT)	30
	鹿児島放送(KKB)	32
	鹿児島テレビ(KTS)	38
沖	沖縄テレビ(OTV)	8
縄	琉球放送(RBC)	10
	琉球朝日(QAB)	28

日付と時刻を設定する


お買い上げ時には時計は設定されていません。正しい日付と時刻を設定してください。

- **準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
 - リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

例

2001年12月24日、午後8時30分に合わせる。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



[メニュー] を押して 「メニュー」 画面を表示する



[△/▽]を押して「時計合わせ」 を選び、[OK]を押す



メニュー [ビデオナビゲーション |モード選択 ▶ 時計合わせ チャンネル合わせ JLIP ID設定 i.LINK設定 選択▼・▲ 実行 ○K 終了 メニュー

選択 ▼・▲ 実行 ○ K 終了 メニュー


▶ ビデオナビゲーション

Eデオアピケーショ |モード選択 |時計合わせ |チャンネル合わせ |JLIP ID設定 |i.LINK設定

年、月日、時刻を合わせる 3 [◁/▷] を押して年を選び [▽] を押す

[<//>
| を押して月日を選び [▽] を押す

[◁/▷] を押して時刻を選び [▽] を押す




● [◁/⊳]は押し続けると 早く変わります。

時刻: 30分単位で変わ ります

15日単位で変わります



[△/▽]を押してぴったりクロッ クを選び、[</ ▷]を押してチャ ンネルを選ぶ



- 「一括チャンネル合わせ」(128747 ページ)を行ったあとは、自動 的に設定されています。
- 自分で選ぶときは、NHK教育 テレビを選びます。



「メニュー]を押して終了する



時計が動き始めます。

ぴったりクロックとは

- 毎日7、12、19時に、NHK教育テレビの時報が放送 されているかどうかを確認し、時報が放送されると、時 計の誤差を自動修正します。
- 平成13年9月現在、時報は1日1回、正午のみです。
- ぴったりクロックが働いていないと、本機の時計が正確 に合わないことがあります。この状態で録画予約する と、番組の開始または終了部分がずれた状態で録画され ます。ぴったりクロックが働いていないときは、時計を 正確に合わせることをおすすめします。
- 高校野球シーズンなどは、時報が放送されないことがあ り、現在時刻とのずれが生じます。
- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
 - ・番組編成で時報が放送されていないとき
 - ・本機の電源が入っているとき
 - ・現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
 - 時報のバックに音楽が入っているとき

使用するテープと記録方式

録画について

テープの種類	記録方式			
	D-VHS	S-VHS	VHS	
D-VHS	0	0	0	
S-VHS	×	0	0	
VHS	×	0	0	

(○:記録可能 ×:不可)

- 本機は、D-VHS(MTP)方式、S-VHS方式、VHS方式で 記録することができます。
- D-VHS録画をするときは、D-VHSテープをお使いください。
- S-VHS/VHS記録をするときは、D-VHSテープ、S-VHS テープ、VHSテープのどれでもお使いになれます。
- DF-480テープは、D-VHS記録・再生用です。

DF-480テープを使用する前に

D-VHS専用のクリーニングテープ(ビクターD-VHSビデオヘッドクリーナーTCL-DVS)を使って、ビデオヘッドをクリーニングしてから使用してください。

クリーニングテープの使い方

- 1. 本機にクリーニングテープを入れます。
- 2. 約30秒再生したあと、停止ボタンを押します。
- 3. クリーニングテープを取り出します。
- **4.** DF-480テープで録画・再生をして、画像・音声が正常でないときは、1、2の操作を1~2回繰り返してください。

D-VHSテープの最長記録時間

LS3 モードでの記録時間は、STD モードの 3 倍ぶんまたは HS モードの 6 倍ぶんあります。

D-VHS テープ	D-VHS記録			S-VHS/VHS記録	
	HSモード	STDモード	LS3モード	標準(SP)モード	3倍(EP)モード
DF-480	4時間(240分)	8時間(480分)	24時間(1440分)	4時間(240分)	12時間(720分)
DF-420	3.5時間(210分)	7時間(420分)	21時間(1260分)	3.5時間(210分)	10.5時間(630分)
DF-360	3時間(180分)	6時間(360分)	18時間(1080分)	3時間(180分)	9時間(540分)
DF-300	2.5時間(150分)	5時間(300分)	15時間(900分)	2.5時間(150分)	7.5時間(450分)
DF-240	2時間(120分)	4時間(240分)	12時間(720分)	2時間(120分)	6時間(360分)

D-VHSテープにS-VHS記録する場合

- **1.** 本体の D-VHS ボタンを押して**DVHS**表示を消灯させます。
- 2. メニューの「モード選択→機能設定→S-VHSテープ 録画」が「S-VHS」になっていることを確認してくださ い。お買い上げ時は、「S-VHS」に設定されていますので、 操作不要です。

操作のしかたは、 1222 26ページをご覧ください。

D-VHSテープにVHS記録する場合

- **1.** 本体の D-VHS ボタンを押して**DVHS**表示を消灯させます。
- メニューの「モード選択→機能設定→S-VHSテープ 録画」を「VHS」にしてください。
 操作のしかたは、 ■零26ページをご覧ください。

S-VHSテープにVHS記録する場合

メニューの「モード選択→機能設定→S-VHSテープ録画」を「VHS」にしてください。

操作のしかたは、 1226ページをご覧ください。

VHSテープにS-VHS記録する場合

本体の S-VHS ET ボタンを押すと、S-VHS ET ランプが点灯し、S-VHS 記録できます。

くわしくは、「図113ページをご覧ください。

再生について

- 本機は、D-VHS(MTP)方式、S-VHS方式、VHS方式で 記録されたテープを再生することができます。
- 本機は、記録方式(D-VHS、S-VHS、VHS)を自動的に判別してテープを再生します。

ビデオを見る


ビデオを見る

ビデオテープを再生してみましょう。

(BSデジタル放送を録画したテープを再生する場合は 📭 84ページをご覧ください)

- |準備| リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と 準備」編をご覧ください。(☞30、40ページ)
 - テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
 - リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側




テープを入れる



- 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが 動き、テープ番号の検索をします。 ビデオナビゲーションについては**☞86**ページ をご覧ください。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。
- つめのないカセットを入れると、自動的に再生 が始まります。



カセットの出し入れ口に手を 入れないでください。 手をはさまれて、けがの原因 になることがあります。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

[再生]を押す 2



再生が始まります。

再生をやめる



早送り/巻戻しをする

停止中に

早送りするときは:



巻戻しするときは:




早送り/巻戻しを止めるには、停止(■)ボタンを押します。

rscore タモ

- 再生中や早送り中にテープの終わりまでくると、自動的 にテープは巻き戻されます。
- メニューの「モード選択 ➡ 映像設定 ➡テープレベル アップ」が「入」になっているときは、再生するテープ に合わせて、最適な映像をお楽しみいただけます。 (1287ページ)

ビデオを見る(つづき)



映像を見ながら早送り/巻戻しする (シャトルサーチ)

D-VHSのHSモードでは6倍速、STDモードでは12倍速、LS3モードでは36倍速で再生します。

S-VHS/VHS の標準モードでは 11 倍速、3 倍モードでは 31 倍速で再生します。

再生中に

早送りするときは:



巻戻しするときは:



通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

● ボタンを2秒以上押し続けると、押している間、早送り/巻戻しされます。 指を離すと通常の再生に戻ります。

再生を一時停止する

再生中に



再生が一時停止されて、静止画がテレビ画 面に映ります。

通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

(テープを取り出す





本体のボタンでのみ操作できます。



- 再生スピードが切り換わる部分では、画像が乱れることがあります。
- ●他の機器でD-VHS録画したテープをシャトル サーチすると、静止画になることがあります。



- シャトルサーチ中は音声が出ません。
- ●一時停止(静止画再生)が5分以上続くと、本機は 自動的に停止します。

電源 CS **G**-CODE MULTI BRAND RCU 予約 OK 一覧 タイマー② 1 4 予約報题 5 + 終了 日付 開始 ②Gヨード入力 (1 か (2 か) (3 さ) (1 か) 取消し 10 < 0/打 か 12> でM い。 再牛 \triangleright ボタン OK 決定 表示切換 ボタン 展る カウンター リセット **∠**Victor

ボタン

テープの残り時間を調べる

本体表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えて テープ残量を表示させます。

再生または録画中

東京切換 文字 へ

表示切換ボタンを押すたびに、表示窓の表示が次のように切り換わります。

テープの残量表示 * → チャンネル表示 * * へ カウンター表示 ◆ ・ ・ ・ 時計表示 ◆

*: テープの残量は少しの間テープを走行させないと表示 されません。

**: 再生中はチャンネル表示しません。

カウンターをリセットするには [取消し/リセット]を押す



本体の表示窓やテレビ画面のカウンターが、「0:00:00」に 戻ります。

テープを繰り返し再生する (リピート再生)

[再生]を5秒以上押す



(5秒以上押し続ける)

途中で止めるには、停止(■)ボタンを押します。

- ●本体表示窓の「▷」が点滅して、テープの再生を100回繰り返します。
- D-VHSのLS3モードでは、リピート再生できません。

テープを再生中に、映像が上下に揺れるときは

モード選択画面のVスタビライズ(ビデオスタビライザー)を「入」にしてください。(📭 **27** ページ参照) 映像の上下の揺れが補正されます。

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。

● 録画中、スロー再生中は、効果がありません。





- テープの残量表示は、目安の時間であり、現在選ばれている録画スピードで計算されます。
- 使用されているテープによっては、テープの残量が正しく表示されていないことがあります。
- カウンターや残量表示などをテレビ画面に出したくないときは、メニューの「モード選択→オンスクリーン」を「切」にしてください。(I® 28 ページ)
- テープの残量を計算中は、カウンターの表示が 「----」になったり、点滅したりすることがあります。



電源プラグを抜き差ししたり、停電があったと きは、カウンターが「O:OO:OO」、テーブ残量が 「---」になります。


番組を録画する

録画する

BSデジタル放送の番組を録画するときは、1280ページをご覧ください。 リニアPCM 音声を録音したいときは、メニューの「モード選択➡音声設定➡STD記録PCM音声」を「入(音 質優先)」にしてください。(☞27ページ)


- リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と 準備」編をご覧ください。(☞30、40ページ)
- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



つめのついたテープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが動 き、テープ番号の検索をします。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。
- つめのないカセットを入れると、自動的に再生が 始まります。
- D-VHSテープを入れると、本体表示窓の**DVHS**表 示が点灯し、D-VHS録画できます。
- S-VHS/VHSテープを入れると、本体表示窓の SP(標準)またはEP(3倍)表示が点灯し、S-VHS/ VHS記録できます。
- 使用するテープと記録方式については、16364ペー ジをご覧ください。



テープの見える面を上にし 中央部をゆっくり押します。

[チャンネル+/-]を押して番組を選ぶ



録画スピー 33記号

[録画スピード]を押して録画スピードを選ぶ

押すたびに、録画スピードが切り換わります。

HS : 画質と音質を最も重視するとき デジタルハイビジョンをそのまま録画するとき

STD : 画質と時間を重視するとき

デジタルSD放送を録画するとき

LS3 : S-VHS以上の画質でSTDの3倍長く録画するとき SP(標準):S-VHS/S-VHS ET/VHSモードで画質を重視するとき EP(3倍): S-VHS/S-VHS ET/VHSモードで3倍長く録画するとき



[録画]を押しながら[再生]を押す





本体で操作するときは、録画(●) ボタンを押します。



- ◆大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし て、正常に録画・録音されていることを確かめて ください。
- 万一本機およびテープ等の不具合により、正常に 録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償 についてはご容赦ください。



リモコンの数字ボタン (0~9) でチャンネルを選ぶときは

- ① リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側に します。
- 数字ボタン $(\mathbf{0} \sim \mathbf{9})$ を押す。

例: 4チャンネルを選ぶときは4を押す。

例: 10 チャンネルを選ぶときは 1、0/11と続けて押す。

例:外部入力を選ぶときは

0/11を押す。強制的に「L-1」入力に切り換わ ります。



録画を一時停止する




録画が一時停止されます。 再び録画を始めるには、再生(▶)ボタンを押 します。

録画をやめる



録画時間を設定する (ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源が切れます。



録画中に

押すたびに、録画時間(最長8時間まで)が30分単位で延長されます。表示窓に録画時間が表示さます。



本体のボタン



録画を途中でやめるには、停止(■)ボタンを押します。

録画中に別の番組を見る(裏番組録画)

録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

- BS 放送を録画中に別の BS 番組を見ることはできません。ただし、お手持ちのテレビ が BS テレビ (BS 内蔵) のときは、本機で録画中に、BS テレビで他の BS 番組を見る ことができます。
- 1. テレビの電源を入れる
- 2. テレビで見たい番組を選ぶ

誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。セロハンテープを二重に貼って穴をふさぐとふたたび録画できます。







- 一時停止が5分以上続くと、本機は自動的に停止します。
- 録画中にテープの終わりまでくると、テープは停止して、本体表示窓の「図」マークが点滅します。
- ワンタッチタイマー録画中にテープの終わりまでくると、電源が切れて、本体表示窓の「図」マークが点滅します。
- ワンタッチタイマー録画中に、録画予約した時間と重なったときは、ワンタッチタイマー録画が優先されますのでご注意ください。
- ●録画と録画のつなぎ部分で映像が乱れることがありますが、故障ではありません。
- ■二カ国語放送の主音声と副音声の両方の音を録音したいときは、メニューの「モード選択⇒ニカ国語音声録音」を「主*副」にしてください。(1827ページ)
- モード選択画面の「テープレベルアップ」が「入」になって いるときは、録画するテープの品質レベルを測定して最適 な画質で録画します。くわしくは「最適な画質で録画・再生 をする」をご覧ください。(☞114ページ)

Gコード®録画予約をする

簡単な録画の予約方法です。新聞のテレビ欄などに記載されているGコードを使って録画を予約します。


Gコードを使って録画を予約するためには、ガイドチャンネルが正しく設定されている必要があります。もう1度、ガイドチャンネルが正しく設定されていることを確認してください。(**■※60** ページ)


i.LINK 対応BS デジタルチューナーやデジタル CS チューナーで受信した番組を予約するときは、チューナー側で予約します。くわしくは、BS デジタルチューナーまたはデジタル CS チューナーの取扱説明書をご覧ください。

本機側で予約の設定は必要ありません。ただし、録画スピードのみ、メニューの「i.LINK設定 – EPG録画」を「HS優先、LS3優先、強制STD、強制LS3」に設定してください。(IS 29ページ)

準備

- 時計(日付と時刻)を合わせておいてください。(**瓜 3 63** ページ)
- 録画用のテープを入れて、記録方式を選びます。(📭 364ページ)









リモコン液晶表示窓

リモコン液晶表示窓

数字ボタンを押してGコードを 入力する



番号を間違えたときは、 「取消し」を押します。



7 ± (8 to (9 to (10 to

数字の0は[0/11]を押します。

● [録画スピード] を押して録画 スピードを選ぶ



リモコン液晶表示窓


押すたびに、録画スピードが切り換わります。

→STD-SP → LS3-EP → HS-SP -



転送が完了するとテレビ画面に確認画面が表示されます。

転送時に本体表示窓に「Err」や、テレビ 画面に「Gコードナンバーが間違ってい ます」と表示されたときは、左のメモを ご覧ください。メッセージが表示された ときには、それにしたがって確認してく ださい。



テレビ画面表示

Pro 800 PM

本体表示窓




途中でやめたくなったら...

取消しボタンを押します。表示している予約が削除されます。 転送時に本体表示窓に「Err」と表示されたときは

- 次の点を確認してください。
 - 番組の開始時刻が過ぎていないか
 - Gコードが正しいか (Gコードを入力し直してください。)
 - ガイドチャンネルの設定がされているか(☎60ページ)

● 転送時に本体表示窓に「FULL」、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示されたときは、すでに24予約分登録されています。





CM カットして録画したいときは



押すたびに、オート CM カットの「する / しない」が切り換わります。

- オートCMカットについては、『〒〒112ページをご覧ください。
- ステレオ放送の番組を録画するときは、使わないでください。

同じ番組を毎週録画したいときは(本体表示窓では確認できません)



曜日の表示が「毎週」になります。

● もう 1 度押すと元に戻ります。

同じ番組を毎日録画したいときは(本体表示窓では確認できません)



曜日の表示が「月-金」になります。

- もう 1 度押すと元に戻ります。
- 土曜または日曜のときは設定できません。

録画終了時刻を変更したいときは



押すたびに、録画終了時刻が 1 分単位で延長(または短縮) されます。押し続けると 30 分単位で延長(または短縮)さ れます。

(OK)を押して予約を終了する



「番組予約を完了しました」と表示され、しばらくすると元のテレビ画面に戻ります。

続けて、他の番組を予約するときは、手順❶から⑥をくり返します。



- ●表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。これで、録画開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると録画が終わり、電源が切れます。
- 別の録画予約をしているときは、表示窓の「ø」は点灯し続けます。



- Gコードを使って録画予約をしたときは、録画の開始時刻・日付とチャンネルは変更できません。 変更したいときは☞**76**ページをご覧ください。
- Gコードで録画予約をしたときは、実際の番組よりも多 少長めに録画されることがあります。
- 録画チャンネルが外部入力のときは「オートCMカット」 の設定はできません。
- ●録画予約を確実に行うために、予約設定したあとは、 □零74ページの予約確認することをおすすめします。
- ●「ぴったり録画」が「入」になっていると、録画スピードを「標準」に設定していても、実際の録画は「3倍」で録画されることがあります。(☞28ページ)
- また、録画の途中で変わったときは、録画スピードの変わり目で映像が乱れます。
- D-VHS録画時は、「ぴったり録画」と「オートCMカット」 は働きません。

録画を予約する(新・快速録画予約)

録画を予約する

リモコン切換スイッチ

 予約
 OK
 一覧
 タイマーグ

 1
 4
 子約確認
 5

②Gコード入力 (1 か) (2 か) (3 を ま) (3 を) (3 を) (3 を) (4 か) (4 か) (5 な の) (6 は (6 は) (5 な の) (6 は の) (6 は の) (6 は の) (6 は の) (7 か) (7

(10 <) (0/11+) (12>) (CM) (CM)

()

(OK 決定)

◇ Victorビデオ/テレビ
BS•CSデジタルチュー

i.LINK対応BSデジタルチュー

ナーやデジタルCSチューナーで 受信した番組を予約するときは、 チューナー側で予約します。くわ しくは、BSデジタルチューナー

またはデジタルCSチューナーの

本機側で予約の設定は必要ありません。ただし、録画スピードの

み、メニューの「i.LINK設定-

EPG録画」を「HS優先、LS3優 先、強制STD、強制LS3」に設定し

てください。(**L**愛 29ページ)

取扱説明書をご覧ください。

表示切換 文字

+ 終了 -

十 開始

2~4

取消し

ボタン

十 日付 一

録画したい番組の開始時刻、終了時刻、チャンネルなどの情報を入力して録画を予約します。

۲

- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- 時計(日付と時刻)を合わせておいてください。(■363ページ)
- 録画用のテープを入れて、記録方式を選びます。(📭 364ページ)

「ビデオ」側

「予約」を押して「番組予約」画面を表示する



テレビ画面表示と本体表示窓



۲<u>...</u> --:--

[開始+/-]を押して録画の 開始時刻を設定する



●押すたびに、録画の開始時刻が1分単位で変わります。押し続けると 30分単位で変わります。



.... 800 PM

・ [終了+/-]を押して録画の
終了時刻を設定する



●押すたびに、録画の終了時刻が1分 単位で変わります。押し続けると 30分単位で変わります。



.... ! H∭ PM




●押すたびに、日付が1日単位で変わります。



... 12- 24



- すでに予約が「24」登録されていると、予約ボタンを押したときに、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。
- 最初からやり直したいときは、取消しボタンを押したあと、手順②からおこなってください。



5 [チャンネル+/-] を押して _{テレビ画面表示と本体表示窓} チャンネルを選ぶ



◆本機前面の入力端子につないだ機器から の映像を録画するときは、チャンネル欄 に「F-1」を表示させます。

本機背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル欄に「L-1」または「L-2」を表示させます。



__ Чен

必要に応じて次の設定をする

録画スピードを変更したいときは



押すたびに、録画スピードが切り換わります。

- テレビ画面 STD(標準)→HS(標準)→LS3(3倍)
- 本体表示窓
 STD SP(標準)→HS SP(標準)→LS3 EP(3倍)

CM カットして録画したいときは



押すたびに、オート CM カットの「する / しない」が切り換わります。

- オートCMカットについては、**№7112**ページをご覧くだ さい。
- ステレオ放送の番組を録画するときは、使わないでください。

同じ番組を毎週録画したいときは



曜日の表示が「毎週」になります。

● もう 1 度押すと元に戻ります。

同じ番組を毎日録画したいときは



曜日の表示が「月一金」になります。

- もう 1 度押すと元に戻ります。
- 土曜または日曜のときは設定できません。

7

[OK]を押して予約を終了する



「番組予約を完了しました」と表示され、しばらくすると 元のテレビ画面に戻ります。

続けて、他の番組を予約するときは、手順●からをくり返します。

② [タイマー(②)] を押して本機を 録画予約の待機状態にする



- 表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。
 - これで、録画開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると録画が終わり、電源が切れます。
- 別の録画予約をしているときは、表示窓の「②」は点灯し続けます。



- ●「ぴったり録画」が「入」になっていると、録画スピードを「標準」に設定していても、実際の録画は「3倍」で録画されることがあります。(☞28ページ)
- また、録画の途中で変わったときは、録画スピードの変わり目で映像が乱れます。
- D-VHS録画時は、「ぴったり録画」と「オートCMカット」 は働きません。
- 録画チャンネルが外部入力のときは「オートCMカット」 の設定はできません。
- ●録画予約を確実に行うために、予約設定したあとは、 ■374ページの予約確認することをおすすめします。

予約を確認する

電源

0

 \bigcap

0

予約を確認する

リモコン切換スイッチ

I.LINK 入力切換

予約 OK 一覧 スイマー① 1 4 予約確認 まち

2Gコード入力 (1 あ) (2か) (3さ #!) (ABC) (3さ)

> OK 決定

△VIctor

ビデオ/テレビ BS・CSデジタルチュー:

G-CODE ULTI BRAND RCU

「ビデオ」側

EF# BS•C


(•)

展る

進備

- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

メニューの 「オートタイマー」 が 「切」 のとき メニューの「オートタイマー」が 「入」のとき





② [予約確認] を押して予約の確認 画面(一覧表示画面)を表示する



- 録画予約している全番組が表示されます。
- 毎週予約は、実行されるまでは1回目の日付が表示 されます。

テレビ画面表示と本体表示窓



(Ēro 2418M



本体表示窓の部分については、[△/▽]を押すたびに、録画予約されている内容が順番に表示されます。また、24個の予約に対応したランプの点滅で現在の予約を表示します。


本体表示窓拡大図

18 19 **20** 00000 00000 00000 11111 11111


現在15個の予約があります。

⊘,21

0€ 22



247 RM





「毎日」と「毎週」の確認はテレビ画面で

● 予約内容の「毎日」または「毎週」の設定は本体表 示窓には表示されませんので、テレビ画面に詳細 内容を表示させて確認してください。







テレビ画面表示と本体表示窓



(Ēco 241 AM

- お要に応じて手順3~4をくり返す
- **⑤** 「予約確認」を押して予約の確認

 画面を消す




本体表示窓で録画予約を確認 するときは

- [タイマー (④)] または [電源] を押して、 本体表示窓の ④ を消します。
- [予約確認]を押します。
 本体表示窓のトラック内には「Pro」と表示されます。
- 3. [△/▽]を押して、確認したい予約に対応したランプを点滅表示させます。[△/▽]を押すたびに点滅するランプが時計回りまたは反時計回りに移動して、右側に開始時刻を表示します。
- 4. [OK] を押して、開始時刻を点滅させます。
- 5. [表示切換]を押して予約の内容を確認します。 [表示切換]を押すたびに、表示される内容が 次の順番で切り換わります。



- 6. [OK] を押します。 他にも予約内容を確認したいときは、3~6 の操作をくり返してください。
- **7.** [タイマー (②)] または [電源] を押して、 本体表示窓に ② を点灯させます。



予約を変更・取消しする

2

(3)

取消し

ボタン

予約を変更・取消しする

リモコン切換スイッチ

I.LINK 入力切抄

 予約
 OK
 一覧
 タイマー②

 1
 4
 デ約確認
 事

②Gコード入力 1 あ 2か 3さ #! ABC 3さ DEF

◇Vktor ビデオ/テレビ BS•CSデジタルチュー:

十 十 日付 一

G-CODE TI BRAND RCU

「ビデオ」側

リモコン切換

EF# BS•0

展立

淮備

- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

メニューの「オートタイマー」が 「切」 のとき メニューの「オートタイマー」が 「入」のとき






② [予約確認] を押して予約の確認 画面(一覧表示画面)を表示する

テレビ画面表示と本体表示窓





一覧

3 [△/▽]を押して変更または取消したい予約を選び、[OK]を押す


変更したいときは

「録画を予約する(新・快速録画予約)」の手順②から③を参照してください。(☎72~73ページ)

取消したいときは









- 取消しボタンを押します。
- 表示中の録画予約が取り消され、一覧表示に戻ります。
- 録画予約の取消しを終了したら、手順(季へ進みます。)

予約内容の表示から抜けるには 予約確認ボタンを押します。









(Ē_o 24 Пям

5 [予約確認] を押して予約の確認 画面を消す



⑤ [タイマー(①)] または [電源] を 押して録画予約の待機状態にする



- 表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。
- 手順①で押したボタンと同じボタンを押してください。

予約した後で本機を使う

メニューの「モード選択→機能設定→オートタイマー」の設定によって、操作のしかたが異なります。 (『冬 28ページ)

メニューの「モード選択 → 機能設定 → オートタイマー」が「切」 (お買い上げ時の設定)のときは:

タイマー(②) ボタンを押します。

録画予約待機が解除されます。

(表示窓の「②」が消えます。)

これで、本機を通常のように操作することができます。

本機を使い終わったら、もう1度**タイマー**(②)ボタンを押します。 再び表示窓の「②」が点灯し、録画予約待機中になります。

• メニューの「モード選択 → 機能設定 → オートタイマー」が「入」のときは:

(リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にしたあとで) **電源**ボタンを押すと、本機の電源が入り、録画予約待機が解除されます。 (表示窓の「②」が消えます。)

これで、本機を通常のように操作することができます。 本機を操作後、ビデオ電源を切ると、再び表示窓の「の」が点灯し、 録画予約待機中になります。






本機を使い終わったあとは

- 録画用のテープが入っていることを確認してください。
- 表示窓に「∅」が点灯していることを確認してください。

i.LINK 対応 BS デジタルチューナーとの接続





- **№** 本機で地上波番組を録画しながら、テレビでBS デジタル放送を見たいときは、BSデジタル チューナーの映像/音声出力端子と、テレビの映 像/音声入力端子を接続してください。
 - BSデジタル放送をS-VHS/VHS記録で録画予約 したいときは、ビデオリモートコントローラーを 使った録画予約をしてください。操作について は、BSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧 ください。



- ◆本機の通風孔をふさがないよう、各接続機器との 間をあけて設置してください。
- 画像の乱れが出たときは、本機とBSデジタル チューナーをなるべく離して設置してください。

i.LINK 接続するには

複数のi.LINK接続をして機器間のデータをやりとりする場合、 直接接続した機器だけでなく、他の機器を通してつながれてい る機器に対しても、双方で操作やデータのやりとりができます。 i.LINK接続はつないだ順に機器が認識されて機器番号(接続し た機器固有の番号)を割り付けていきます。




- ビデオデッキは電源プラグがコンセントに接続して いれば電源を入れなくても、i.LINK 接続しただけ で認識されます。
- デジタルビデオカメラの場合は、i.LINK 接続後に デジタルビデオカメラ本体の電源を入れたときに認 識されます。
- メニューの「モード選択→機能設定→ディスプ レイオフ | を「表示しない」(📭 115 ページ) に して、本機の電源を切ると、i.LINK 機器の認識が できません。そのため、BSデジタルチューナー側 で予約した番組の録画ができません。また、分岐接 続している場合、データの中継をしません。

LINC (リンク)

i.LINK対応BSデジタルチューナー (i.LINK対応機器を操 作する側)は、i.LINKコードで接続されている機器のうち 1台だけを操作できます。「LINCする」とは、相手の機器を 1台選ぶことを意味します。BSデジタルチューナーと相手 の機器との間で次のようなやりとりが行われます。

例) ビデオデッキを LINC するとき

①「これから操作してもいいですか?」とBSデジタ ルチューナーがビデオデッキに信号を送る




②「了解です」とビデオデッキがBSデジタルチュー ナーに信号を送る

この呼びかけ・返答のやりとりが行われ、i.LINK対応機器 のLINCが完了して、初めてi.LINK対応機器を操作すること ができます。

LINCとは、Logical Interface Connection (ロジカル・ インターフェース・コネクション: 「論理的な接続を行う」 の意)の略です。

i.LINK 接続のオンスクリーン表示について

テレビ画面表示



本体表示窓



i.LINK接続すると、接続機器を本機が認識し、認識した機器を 表示します。

ブランド名 :接続した機器の製造メーカーを表示します。 機種名 :接続した機器の機種名を表示します。 カテゴリー名

:接続した機器の種類を表示します。 D-VHS(D-VHSビデオデッキ)

DV(デジタルビデオカメラやDVデッキ) チューナ(デジタル衛星放送チューナー またはデジタル地上波放送チューナー) BS デジタルチューナー内蔵テレビの場合

は、カテゴリー名が表示されないことがあ ります。

i.LINK 機器番号:接続した順番に本機が自動的に割り付けて ゆきます。この番号は取り外して再度接続 しても、本機のメモリーに記憶されるため に同じ番号で認識されます。別の番号にし たいときは、メニューの「i.LINK 設定→ 番号のリセット」(**L**容119ページ) を選択 して新たに接続し直してください。



🗫 接続しているi.LINK機器が選択できないときは

メニューの「i.LINK設定→リンク(LINC) |を 「切」にしてください。(127119ページ)



- チャンネル+/ーボタンでi.LINK端子からの入力(I-1など) を選択したとき、出画するまでに多少時間がかかったり、 画像が乱れることがあります。
- 他のi.LINK機器から本機が選択されたとき、または、本機の i.LINK端子に多くの機器が接続されているとき、データ容量 が多すぎて、i.LINK機器の選択ができないことがあります。
- 接続した機器を認識しないときは、i.LINKコードを抜き差し してください。

BS デジタル番組を録画する

録画する

録画を始めると、自動的に録画の始めにインデックスマーク(VISS: VHS Index Search System)と呼ばれる信号が記録されます。(☞ 106ページ)

準備

- 各機器との接続をします。(C3 78 ページ)
- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。
- メニューの「モード選択 → 入出力設定 → テレビの設定 1、2」の設定をしてください。(『36 ~ 39 ページ)


リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



3

⚠ つめのついたテープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- ●表示窓のカウンターが「0:00:00 |になります。
- 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが動き、テープ番号の検索をします。
- D-VHSテープを入れると、本体表示窓の**DVHS** 表示が点灯し、D-VHS記録できます。
- ◆使用するテープと記録方式については、図 64ページをご覧ください。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

2 BSデジタルチューナー側のリモコンで、見たいチャンネルを選ぶ


- ビクター製のBSデジタルチューナーをご使用の場合は、リモコン切換スイッチを[BS・CS]側にしてから、数字ボタンまたは[チャンネル+/-]を押して選局します。
- ③ [チャンネル+/ー]を押して
 i.LINK入力(I-1など)を選ぶ




本体のチャンネル+/ーボタンでも操作できます。



- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをして、正常に 録画・録音されていることを確かめてください。
- 万一本機およびテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- 本機で録画したテープをAACデコード機能を内蔵して いないD-VHSビデオデッキで再生したとき、音声が出力 されないことがあります。







押すたびに、録画スピードが切り換わります。 テープを入れると「STD」モードになります。

Aut(オート):番組の情報量(転送レート)に合わせて、自動的に

HS または STD モードで録画するとき

HS:画質と音質を最も重視するとき

デジタルハイビジョンをそのまま録画するとき

 STD
 : 画質と時間を重視するとき

デジタル SD 放送を録画するとき

LS3 : S-VHS 以上の画質で STD の 3 倍長く録画するとき

- i.LINK入力を選択したときは、S-VHS/VHS録画はできません。
- 下の「録画スピードの選択」についてもご覧ください。
- BS デジタルのハイビジョン放送は、HS モードで録画してくだ さい。

▶ [録画]を押しながら[再生]を押す



を押しながら



本体の録画(●)ボタンでも操作できます。

このときは、再生(▶)ボタンを押す必要はありません。

録画スピードの選択

BSデジタル放送は、番組ごとに情報量(転送レート: 1125i,750p,525p,525i)が異なります。 番組ごとの情報量に合わせて録画できるように、録画スピードで「Auto(オート)」モードが選択できます。 i.LINK端子にBSデジタルチューナーなどを接続した場合のみ、「Auto(オート)」モードを選択できます。

テレビ画面

録画 STD オート SD

		Aut (オ	t- F)	Н	S	ST	.D	LS	3
		録画方式	録画モード	録画方式	録画モード	録画方式	録画モード	録画方式	録画モード
	マルチ番組					1画面		1画面	
画像 フォーマット (i.LINK入力)	1125i	ビットスト リーム記録		ビットスト リーム記録 -	HS	ダウンコン バート記録	STD	ダウンコン バート記録	LS3
	750p								
	525p (高レート)								
	525p (低レート)		OTD			ビットスト			
	525i		STD			リーム記録		ビットレート変換	

録画中の本体表示窓 Aut(オート)選択時

↑ 5秒間ずつ交互に表示

(SID)

マルチ番組 : マルチビュー、マルチプログラム番組のことです。降雨対応放送も

含みます。

ビットストリーム記録 : i.LINK 端子に入力された信号をそのままテープ上に記録すること

を「ビットストリーム記録」といいます。

ビットレート変換 : ビットレートを変換して、長時間モードで記録します。(🔊 139

ページ)また、5.1チャンネルのAAC音声も、2チャンネルのMP2

音声に変換して記録します。

1 画面 : マルチビュー、マルチプログラム番組の中の現在見ている番組だけ

を録画します。

ダウンコンバート記録: 入力信号を525iに変換して録画します。(เ愛139ページ)また、

5.1 チャンネルの AAC 音声も、2 チャンネルの MP2 音声に変換

して記録します。



- 録画一時停止中は、チャンネルの切り換えはできますが、 録画スピードの切り換えはできません。
- i.LINK入力時、モザイク画(ブロック状のノイズ)になる ことがあります。
- マルチ番組の中に録画禁止の番組や音声放送だけの番組などが1つでもあると録画できません。本機のi.LINK端子では著作権保護に対応したデジタルデーターのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術はDTLA (Digital Transmission Licesing Administrator)というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。
- BSデジタル放送には、著作権の保護上、録画制限のかかった番組があります。録画制限には、録画フリー・1回のみ録画可能・録画不可の3種類があります。

1回のみ録画可能な番組をi.LINK接続して録画/再生する場合、本機のD端子から出力される映像は、525i(D1)信号となります。


BSデジタルチューナー内蔵テレビとi.LINK接続すると、 HD映像でご覧になれます。

BS デジタル番組を予約する

BSデジタルチューナーとi.LINK接続して録画予約する【i.LINK接続】


淮備

- ◆ 本機とBS デジタルチューナー、テレビを接続してください。(■378ページ)
- BSデジタルチューナー側のi.LINK設定 (I.LINK登録および録画用 D-VHSの 設定)を行ないます。(詳細はBSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧くだ さい。)



つめのついたD-VHSテープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。
- 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが 動き、テープ番号の検索をします。
- 使用するテープと記録方式については、**№ 64** ページをご覧ください。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

- 2 チューナー側で番組表を表示させ 予約したい番組を選ぶ
- チューナー側で「デジタル録画予約」を選択し、必要な設定をする
 (チューナーの取扱説明書を参照)
- チューナー側で「予約する」を
 選び、設定を終了する
- 本機の「メニュー」画面より「i.LINK設定-EPG録画」で録画スピードを設定する
 - ◆くわしくは**©29**ページをご覧ください。

本機の[電源]を押して電源を切る

- 設定した時間になると、自動的に本機とチューナー の電源が入り録画が開始されます。
- チューナーのi.LINK端子から本機をコントロール して録画します。



● 本機に、BSデジタルチューナーとデジタルCS チューナーを接続し、両方の機器から録画予約し ている場合、両方の機器に、録画予約終了後、自動 的に「LINC(リンク)を切る」機能がないと、交互に 録画予約はできません。




- EPG録画するときは、BSデジタルチューナー以外 のi.LINK接続機器の電源を切っておいてください。
- ◆放送によっては録画できない番組があります。 (メッセージが画面表示されます)
- BSデジタル放送では、番組情報が送られてこないと、予約できないことがあります。

ビデオリモートコントローラーを使って録画予約する【アナログ接続】




- 本機とBSデジタルチューナー、テレビを接続してください。(📭 378ページ)
- BS デジタルチューナー付属のビデオリモートコントローラーの設置およびビデオのメーカー設定を行なってください。(詳細はBSデジタルチューナーの取扱説明書を参照)



🖳 つめのついたテープを入れる

- ◆本機の電源が自動的に入ります。
- ●表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。
- ●表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが動き、テープ番号の検索をします。
- ●使用するテープと記録方式については、 **©** 84 ページをご覧ください。



テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押します。

- チューナー側で番組表を表示させ 予約したい番組を選ぶ
- チューナー側で「アナログ録画予約」
 を選択し、必要な設定をする
 (チューナーの取扱説明書を参照)
- **5** [チャンネル+/-] を押して BS デジタルチューナーと接続している アナログ入力(L-1など)を選ぶ
- ⑤ [録画スピード]を押して録画スピード (HS/STD/LS3/SP/EP)を選ぶ
 - HS/STD/LS3モードの場合は、アナログ信号をデ ジタル信号に変換して録画します。

➡ [電源]を押して電源を切る

- 設定した時間になると、自動的に本機とチューナーの電源が入り録画が開始されます。
- チューナー付属のビデオリモートコントローラーから ビデオのリモコン信号を出力してビデオをコントロー ルします。

BS デジタル番組を再生する

BSデジタル番組を再生する

ビデオテープを再生してみましょう。

リモコン切換スイッチ

G-CODE ULTI BRAND RCU

 予約
 OK
 一覧
 タイマー②

 1
 4
 予約確認
 5

②Gコード入力 1 歩 2 か ABC 0 DEF

10 < 0/11+> 12> ~~_

** △** Victor ビデオ/テレビ

開始 終了 日付

「ビデオ」側

- 各機器との接続をします。(瓜378ページ)
- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

(3)

(3)

63

A


4/0

ボタン

3

テープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- ●表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。
- 表示窓の「---- |が点滅し、数秒間テープが 動き、テープ番号の検索をします。
- つめのないカセットを入れると、自動的に再生 が始まります。



-プの見える面を Fにし、 中央部をゆっくり押します。



[再生]を押す



再生が始まります。



必要に応じて次の設定をする

音声切り換えをしたいときは



押すたびに音声が切り換 わります。

字幕を切り換えたいときは



押すたびに日本語と外国 語などに切り換わりま

マルチビューのときは



押すたびに、アングルが 切り換わります。

マルチプログラムのときは



押すたびに、番組が切り 換わります。







- S-VHS / VHS モードで録画したテープを再生した ときは、i.LINK 端子から出力しません。
- i.LINK入力時、各アイコンが表示されても切り換えが できないことがあります。これは、BSデジタルチュー ナーから、番組情報のデータが出力されないため、本機 では切り換えできません。BSデジタルチューナー側で 切り換えてください。

再生中は、本機のリモコンで切り換えできます。

- マルチプログラムの頭出し再生をするときは
 - ① △ / ▷ ボタンを押して、番組の頭出しをします。
- (2) テレビ画面にマルチプログラムのアイコンが表示さ れている状態で、チャンネル+/ーボタンを押して、 お好みの番組を選びます。

次のような症状は、本機の性能であり故障ではありません

D-VHS 記録したテープの再生について

- テープの傷や瞬間的に発生するヘッドの汚れなどによる画面の乱れが大きいため、モザイク画(ブロック状のノイズ)や灰色の画面になったり、静止画になることがあります。
- 再生ボタンを押してから画像と音声が出るまでに時間がか かります。
- 再生スピードを変えたときは(特殊再生から通常再生にしたときなど)、画像と音声が出るまでに時間がかかります。 また、数秒間は画像と音声がずれることがあります。

D-VHS 記録したテープのシャトルサーチ画像に ついて

- コマ送りのような画像になります。
- 画面の下半分にブロック状のノイズが出ることがあります。
- 無記録部分になると、最後の画像の静止画になります。

静止画になる/音声が出ない

● i.LINK 端子に、BS / CS デジタルチューナーとデジタル ビデオカメラの2台以上の機器を接続して、BS / CS デ ジタルチューナーの番組を録画しているときは、デジタル ビデオカメラの電源を入れないでください。デジタルビデ オカメラの電源を入/切すると、一瞬静止画になったり音 声が出ないことがあります。

画像/音声が乱れる

● i.LINK端子を使ってデジタルビデオカメラ等からダビング したとき、画像や音声が乱れることがあります。 このようなときは、本機に D-VHS テープを入れ、電源を 一度切/入してから録画を始めてください。直らないとき は、i.LINK端子を使わずに映像/音声入力端子からダビン グしてください。

デジタルビデオカメラ (DVC) 等からのダビング について (i.LINK 端子を使って)

- モザイク画 (ブロック状のノイズ) になることがあります。
- 動きの早い場面では、見ている画像が揺れることがあります。ダビングは正常に行われます。
- DVCのシャトルサーチ画像を、本機を通して見るとブロック状の色ノイズが出ることがあります。
- アフレコされた DVC テープ(4 チャンネル分が記録されたテープ)などを D-VHS ヘダビングすると、最初の数秒間は音声が出ないことがあります。
- D-VHS テープを出し入れしたとき、一瞬音声が途切れる ことがあります。
- 録画スピードボタンで録画スピードを切り換えたとき、一 瞬音声が途切れることがあります。

ワイドテレビでワイド画面にならない


● 本機背面のS映像出力端子に2台の機器を接続している場合、接続する機器によっては、ワイド用の識別信号が正しく出力されません。このようなときは、テレビ側で画面サイズを切り換えてください。

ビデオナビゲーションを使う

ビデオナビゲーションとは

本機で録画すると、テープにテープ番号が付けられ、番組の情報(日付、録画開始時刻、チャンネル、録画スピード)が本機のメモリーに記憶されます。BS/CSデジタルチューナーとi.LINK接続してEPG録画すると、番組タイトルやジャンルが自動的に記憶されます。番組情報を画面に表示して、見たい番組の頭出しができます。

また、日付などの代わりに、テープや番組に名前を付けたり、番組にジャンルを付けることができます。



次のようなこともできます。

■ テープのブランク部分を探して録画したいとき

■ テープタイトルを変更して新しい名前を付けたいとき

■ 番組タイトルを変更して新しい名前を付けたいとき

■ 番組のジャンルを変更したいとき

■ 見終わったテープのすべての番組情報を削除したいとき

■ 見終わった番組情報を削除したいとき

:【ブランクテープリスト】(123790ページ)

:【テープタイトル変更】(🖙 92 ページ)

: 【番組タイトル変更】(123794ページ)

:【ジャンル変更】(🖾 98 ページ)

: 【テープ情報の削除】(🖾 100 ページ)

:【番組情報の削除】(🖾 102 ページ)



- タイトルとして日付などをメモリーするため、本機で録画する前に、時計合わせをしておいてください。(เ愛63ページ)
- ●見たいテープを探すために、本機で録画したテープには、テープ番号を記載しておいてください。
- 本機で録画したテープのみ、ビデオナビゲーション機能が使えます。

(別のHM-DH35000では使えません。)

• i.LINK接続で、タイトルやジャンルが番組表と異なることがあります。このようなときは、タイトルやジャンルを変更してください。(☞ 92~99ページ)



● 本機のメモリーに番組情報を記録するためには、

D-VHS 録画 (HS) : 5分以上
D-VHS 録画 (STD) : 10分以上
D-VHS 録画 (LS3) : 30分以上
S-VHS/VHS 録画 (標準) : 5分以上
S-VHS/VHS 録画 (3倍) : 15分以上

録画してください。


- 使用するテープによっては、ビデオナビゲーション機能が正常に動作しないことがあります。
- 番組情報は本機のメモリーに記憶されます。万 一、本機のメモリーが故障して番組情報が消えた 場合、復元することはできません。


見たい番組を探す(ナビゲーション検索)

本機で録画したテープに、どのような番組内容が録画されているか今すぐ知りたいときに便利です。 見たい番組を選んで、自動的に頭出しする機能です。


準備

- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。





● 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが 動き、テープ番号の検索をします。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

② [ナビゲーション] を押して番組 タイトルの画面を表示する



3 [△ / ▽] を押して見たい番組を 選ぶ (図 1011マスのテ-ブ



[OK]を押して番組の頭出しをして再生する





- テープ番号がみつからないときは、「団 ----」を表示します。このとき、テープを巻戻し方向へ頭出し再生してください。(『☎ 106 ページ)
 東生が始まったら停止ボタンを押し手順のから場合し、
 - 再生が始まったら停止ボタンを押し手順

 ②から操作してください。
- 再生または番組の頭出し中などに、1本のテープに2つのテープ番号がみつかると、テープを取り出すときに、 テープ番号を1つ(テープ番号の小さいほう)にまとめます。
- 手順②で、ナビゲーションボタンを押したとき、テープ内の番組情報を検索しているため、番組タイトル画面を表示するまでに、少し時間がかかることがあります。


見たいテープを探す(テープ番号検索)


本機で録画したテープが数多くある場合に、各テープにどのような番組が録画されているか知りたいときに使います。テープ番号順、録画日時順、ジャンル別の3種類の検索があります。

あらかじめ、番組にジャンルを付けておかないとジャンル検索はできません。 **○○ 98**ページをご覧いただき、番組にジャンルを付けてください。

準備

- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。





1[メニュー] を押して「メニュー」

画面を表示する



メニュー

| ビデオナビゲーション | 〒一下選択 | 時間合わせ | チャンネル合わせ | JLIP ID 設定 | i.LINK 設定 | 選択 ▼・▲ 実行 ①K 終了 ズニュー |

② [△/▽]を押して「ビデオナビ
ゲーション」を選び、[OK]を押す





[△/▽]を押して「頭出し・変更」を選び、[OK]を押す







テープ番号/録画日から検索する [△/▽]を押して「テープ番号で さがす」または「録画日でさがす」 を選び、[OK]を押す

 予約
 OK
 一覧
 タイマー型

 1
 4
 予約確認
 5

快速予約十十日付一一

6,6

4),**5**)

4

見たいテープを探してください。





頭出し・変更	/テーブ番号 [1/ 1]
テープ番号	テーブタイトル
▶ 0005	01/12/25(火)
0 0 0 4	01/12/24 (月)
0 0 0 3	おにいちゃんのテーブ
0 0 0 2	パパのテープ
0 0 0 1	ママのテーブ
ベージ 【 ・ ▶ ライブラリの変更	選択 V· A 詳細表示 OK O/11 終了 メニュー

[メニュー]を押して終了する



● 番組の頭出しをするときは、☞87ページをご覧ください。

ジャンルから検索する


[△/▽]を押して「ジャンルでさ がす」を選び、[OK]を押す





⑤ [△/▽/◁/▷]を押して「ジャン ル」を選び、[OK]を押す

見たいテープを探してください。





頭出し・	変更/映画	[1/ 5]	
テーブ番号	番組タイトル	録画日	
		01/12/28(金)	
0 0 1 5	タクシー	01/12/27(木)	
0 0 1 0	ダンサー	01/12/26(水)	
0007	フィフス・エレメン	01/12/25(火)	
0 0 0 1	ロスト・イン・スペ	01/12/24 (月)	
▼ ベージ 【 終了 [メニ:	· D	▲ 詳細表示 OK	

[メニュー]を押して終了する



●番組の頭出しをするときは、12887ページをご覧ください。

テープのブランク部分を探して録画する(ブランクテープリスト)

テープの残りのブランクや番組タイトルのブランク部分を探して録画することができます。

- **準備 テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。**
 - リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。







[△/▽]を押して「ビデオナビ ゲーション |を選び、「OK]を押す





[△/▽]を押して「ブランクテー プリスト」を選び、[OK]を押す






[△/▽/△/⊳]を押して「録画ス ピード」と「ブランク時間」を設 定したあと、[OK]を押す










5 [△ / ▽] を押して録画したい テープを探す




● ブランク時間が同じ場合は、テープ番号の大きい順に表示します。また、同じテープ番号内のブランクも、すべて表示されます。

ブランクテープリスト/一覧表示 [1/10]						
テーブ番号	ブランク LS3	テープタイトル				
0005 D	1:00	01/12/25(火)				
0003	1:10	おにいちゃんのテーブ				
▶ 0001 D	1:15	ママのテーブ				
00028	1:30	パパのテープ				
0 0 0 4	2:00	01/12/24(月)				
▼						
ベージ ④・ ▶ 選択 ▼・ ▲ 詳細表示 OK 終了 メニュー						

■: D-VHSカセット SI: S-VHSカセット VHSカセットのときは表示しません。

◆表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが 動き、テープ番号の検索をします。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

「OK」を押して番組タイトルの 画面を表示する





② [△ /▽] を押して「ブランク」を
選び、[OK]を押す

• ブランク部分の頭出しをして停止します。





🕞 録画する

● 68、80ページをご覧になり、必要な録画操作を行なってください。

テープタイトルを変更する(テープタイトル変更)

テープタイトルに名前を付けることができます。

G-CODE ULTI BRAND RCU

 予約
 OK
 一覧
 タイマー②

 ① 1
 4
 于約確認
 ⑤

 ② 新・快速予約


反る 取消し

⊘Victor ビデオ/テレビ BS•CSデジタルチュー

(II

+ 終了 十 日付 一 + チャンネル -

- **準備 テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。**
 - リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。







[△/▽]を押して「ビデオナビ ゲーション」を選び、[OK]を押す





[△/▽]を押して「頭出し・変更」 を選び、[OK]を押す






[△/▽]を押して「テープ番号で さがす」を選び、[OK]を押す








• 他のビデオで録画したテープには、タイトルの入力 はできません。



[△ / ▽] を押してテープタイト ルを変更したいテープ番号を選び、[0/11]を押す






[△ / ▽] を押して「テープタイトルの変更」を選び、[OK]を押す





- 変更したいタイトルを入力し
 [OK]を押す
 - ◆ くわしくは☞96ページをご覧ください。






[メニュー]を押して終了する




番組タイトルを変更する(番組タイトル変更)

番組タイトルに名前を付けることができます。


- **準備** テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
 - リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。





番組タイトルを変更したいテープ を入れる

表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが 動き、テープ番号の検索をします。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

2 [ナビゲーション] を押して番組 タイトルの画面を表示する





[△/▽]を押してタイトルを変更 したい番組を選ぶ






[0/11] を押して「ライブラリの 変更」画面を表示する







• 他のビデオで録画したテープには、タイトルの入力 はできません。




[△/▽]を押して「番組タイトルの変更」を選び、[OK]を押す





- - ◆ くわしくは1396ページをご覧ください。




[メニュー]を押して終了する



タイトルを編集する

タイトルは最大15文字まで入力できます。



(文字入力のしかた)

ひらがな、カタカナ、英数、記号、区点の5種類があります。

- ■5種類の選びかた
 - ・文字ボタンを押すごとに

◇ ひらがな → カタカナ → 英数 -


・記号ボタンを押すごとに

→ 記号 → 区点 → ひらがな -



記号入力のしかた

- 記号ボタンを押して「記号」を選ぶと、
 画面に「記号入力」を表示します。
- △/▽/△/▷ボタンでお好みの記号を 選び、決定ボタンを押してください。



区点入力のしかた)


- 記号ボタンを押して「区点」を選ぶと、 画面に「文字コード入力」を表示します。
- 区点コード表 (II® 146~153ページ) を ご覧いただき、「区○○、点○○」の順 に数字ボタンを押して、2ケタの数字を 入力します。



- •「点○○」を入力する前に、▽ ボタンを押してください。
- 3. 決定ボタンを押します。


(カーソル移動のしかた)

左へ移動するとき : 数字ボタンの 10 (<) を押します。 **右へ移動するとき** : 数字ボタンの 12 (>) を押します。



タイトルを消すには

- 1. 消したい文字にカーソルを合わせます。
- **2**. クリアボタンを押します。




文字を入力してみましょう!!

(例) ニッパーくん物語(1)

- 二 = (・5 な) 2回押す
- $y = \begin{pmatrix} 4 t \\ GH \end{pmatrix}$ 6回押す
- パ = (6 ta MNO) 1回押す → (NI) 1回押す
- | = ∞ 1回押す

- ■. 文字ボタンを押して「カナ」を選びます。
- **2**. 数字ボタンを押して「ニッパー」を 入力します。

文字入力のミスを防ぐため、1 文字入力する ごとに、数字ボタンの 12 (>)を押してください。



く = (2 f) 3回押す

ん = (0/11 か) 3回押す

- **3**. 文字ボタンを押して「かな」を選びます。
- **4**. 数字ボタンを押して「くん」を入力します。



- 記号ボタンを押して「区点」を選ぶと、 画面に「文字コード入力」を表示します。
- 6. 区点コード表 (□3146~153ページ) を ご覧いただき、「区○○、点○○」の順 に数字ボタンを押して、2ケタの数字を 入力します。

物:4210 語:2476

- 「点○○」を入力する前に、∇ ボタンを 押してください。
- 7. 決定ボタンを押します。



- **8**. 記号ボタンを押して「記号」を選びます。
- **9**. △/▽/△/▷ボタンを押して「①」を 選びます。





- 10. 決定ボタンを2回押します。
- 11. メニューボタンを押します。 (タイトル変更終了)

番組のジャンルを変更する(ジャンル変更)

番組にジャンルを付けることができます。


- **準備 テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。**
 - リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。





ジャンルを変更したいテープを 入れる

● 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テープが 動き、テープ番号の検索をします。




テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

2 [ナビゲーション] を押して番組 タイトルの画面を表示する






[△/▽]を押してジャンルを変更 したい番組を選ぶ






[0/11]を押して「ライブラリの 変更 |画面を表示する







[△ / ▽] を押して「ジャンルの変更」を選び、[OK]を押す





[△/▽/△/▷]を押してジャン ルを選び、[OK]を押す





[ナビゲーション]を押して終了する



テープ情報を削除する(テープ情報の削除)

本機にメモリーされた番組情報を消すことができます。

リモコン切換スイッチ

I.LINK 入力切換 電源

G-CODE ULTI BRAND RCU

 予約
 OK
 一覧
 タイマーの

 1
 4
 予約確認
 5

②Gコード入力 1 あ 2か 3 さ at DEF

7ま 8や 95 転送 デ 10 < 0/11 to 12 \ \(\times\)

展る リセット 表示切換 音声 タークリア 歌声 の 東洋し 文字 新屋切換

∠Victor


ビデオ/テレビ BS・CSデジタルチュー

 (\triangleright)

+ 終了 十 日付

「ビデオ」側

- **準備 テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。**
 - リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。







[△/▽]を押して「ビデオナビ ゲーション」を選び、[OK]を押す






[△/▽]を押して「頭出し・変更」 を選び、[OK]を押す







[△/▽]を押して「テープ番号で さがす」を選び、[OK]を押す







⑤ [△ / ▽] を押して削除したい テープ番号を選び、[O/11]を押す





 [△/▽]を押して「テープ情報の 削除」を選び、[OK]を押す





7[□/▷]を押して「はい」を選び、
[OK]を押す



ライブラリの変更/ライブラリ削除
テーブ番号の003
テーブタイトル
[おにいちゃんのテーブ]
このテーブ情報を開除します
よろしいですか?

はい いいえ

設定 (*) ・ 実行 (OK) 中止 メニュー

● テープのすべての情報は削除されますが、録画内容は削除されません。


[メニュー]を押して終了する




番組情報を削除する(番組情報の削除)

本機にメモリーされた番組情報を消すことができます。


- **準備 テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。**
 - リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。





番組情報を削除したいテープを 入れる

表示窓の「---- 」が点滅し、数秒間テープ が動き、テープ番号の検索をします。




テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。


[ナビゲーション] を押して番組 タイトルの画面を表示する





[△/▽]を押して削除したい 番組を選び、「O/111を押す






[△/▽] を押して「番組情報の 削除」を選び、[OK] を押す







⑤ [◁/▷]を押して「はい」を選び、 [OK]を押す



ライブラリの変更/ライブラリ削除
テープ番号0001
番組タイトル
(サスペンス制場]
この番組積積を削除します
よろしいですか?
はい いいえ
設定 (4・) 実行 (0 K) 中止 (メニュー)


- 番組情報は削除されますが、録画内容は削除されません。番組タイトルは「ブランク」と表示されます。
- 6 [ナビゲーション]を押して終了 する



メモリーの確認

メモリーの使用状況を確認して、不要なタイトルは削除してください。(☞100~103ページ)

- **準備 テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。**
 - リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。








[△/▽]を押して「ビデオナビ ゲーション」を選び、「OK]を押す






「メモリ使用容量」を確認する 3

> 本機にメモリーされている容量 を表示します。(目安です。)




[メニュー]を押して終了する





本機のメモリーに番組情報を記憶させたくないときは

- |準備| テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
 - リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。





[メニュー] を押して「メニュー」 画面を表示する




メニュー ▶ ビデオナビゲーション モード選択時計合わせ チャンネル合わせ JLIP ID設定 i.LINK設定 選択 ▼·▲ 実行 OK 終了 メニュー

[△/▽]を押して「ビデオナビ ゲーション」を選び、[OK]を押す





[△ / ▽] を押して「ナビゲー ション」を選ぶ





[◁/⊳]を押して「切」にする





[メニュー]を押して終了する





0,6

2~4

テープを入れたときに、テープ番号の検索は しません。

番組の頭出しをする






番組(録画)の頭出しをするには

本機では、録画の始めに頭出し信号(VISS)をテープに書き込みます。 この信号を使って、録画の頭出しを簡単にすることができます。 テープの何番目に見たい番組が録画されているか、わかっているときに便利です。 番組の頭出しは、前後9番目まで指定できます。

停止中に



● 押すたびに、頭出しの番号が ひとつずつ増えて(減って) いきます。



指定した頭出し番号が表示されます。 例: 今見ている番組(録画)の ひとつ前の番組を見たいとき

頭出し番号の指定のしかた

今見ている番組



[例] 次の番組を頭出しするとき : ▷ ボタンを**1回**押す。 今見ている番組を頭出しするとき: < ボタンを1回押す。

ひとつ前の番組を頭出しするとき: < ボタンを2回押す。

$\triangleleft/\triangleright$ ボタン **⊘**Victor ビデオ/テレビ BS•CSデジタルチュー

LLINK 入力切換 ビデオ BS・CS **G-cope** テレビ MILITE RAND BCI

CS **G**-CODE MULTI BRAND RCU

予約 OK 一覧 タイマー② ① ① ② 新・快速予約 十 十 十 十 十 十 十 十 日 付 チャンネル

7ま (8や) (95) 転送 (10 mxyz) (11 mxyz 10 (0/11+) (12) (12)

聞きたい音声を選ぶ

I.LINK 入力切換

ビデオ BS+CS **G-cope**デレビ

G-CODE
MULTI BRAND RCU

 予約
 OK
 一覧
 タイマーゼ

 1
 4
 予約確認
 5

2Gコード入力 (1 数) (2 か) (3 ざ DEF) (1 (1 を DEF) ((4 た) (5な。) (5は MNO) 図③記号

7 # 8 や 9 5 WXYZ 日 (10 <) (0/11+) (12>) W°_

OK 決定

₩Victor ビデオ/テレビ BS・CSデジタルチュー


 +

 終了
 開始









メニューの「モード選択→機能設定→オンスクリーン」が「オート」または「入」に なっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。(№28ページ) BS デジタル番組を録画したテープを再生するときは、IS 84 ページをご覧ください。 D-VHS 記録したテープでは、ノーマル音声が記録されないため、ノーマル音声の選択は できません。また、録画中に音声を切り換えても、録画には影響しません。



押すたびに、聞こえる音声が変わります。

「重音声放送を(主音声と副音声で)録画したテープのとき

メニューの「モード選択 →機能設定 →ミックス音声」が「切」のとき(☞**27**ページ)

聞こえる音声	主音声+副音声	主音声	副音声	ノーマル音声 (主音声)
テレビ画面 の表示	左右	⊩ 左	右训	ノーマル
表示窓 の表示	D	Д	A	NORM

音声/消音 ボタン

ステレオ放送を録画したテープのとき

メニューの「モード選択 →機能設定 →ミックス音声」が「切」のとき

聞こえる音声	ステレオ音声	左音声	右音声	ノーマル音声 (モノラル音声)
テレビ画面 の表示	□左右៕	 左	右训	ノーマル
表示窓 の表示	D	因	A	NORM

メニューの「ミックス音声」が「入」のとき

左右の音声(二重音声やステレオ音声)にノーマル音声がミックスして聞こえます。 (S-VHS/VHS 記録したテープのみ)

聞こえる音声	ミックス音声 (左右の音声+ノーマル音声)	左音声+ノーマル音声	右音声+ノーマル音声
テレビ画面 の表示	ミックス	(表示なし)	(表示なし)
表示窓 の表示	D NORM □	▶ NORM	NORM 🗹



AAC5.1chの音声出力では

● メニューの「アナログ5.1CH」を「2CHミックス」にした ときだけ音声の切り換えができます。

副音声も録音したいときは

◆お買い上げ時の設定では、二重音声放送を録画すると、 「主音声」だけが録音されます。副音声も録音したいとき は、メニューの「二カ国語音声録音」を「主*副」にしてく ださい。(1927ページ)

ミックス音声について


- お買い上げ時の設定では、メニューの「ミックス音声」は 「切」になっています。(1287ページ)
- メニューの「ミックス音声」が「入」のときに、ハイファイ 音声とモノラル音声に同じ音が録音されているテープを 再生すると、音が歪むことがあります。

このときは、メニューの「ミックス音声」を「切」にしてく ださい。(19827ページ)

再生に便利な機能



S-VHS/VHS記録したテープで操作できます。



コマ送りやスローで再生する

iidu)

再生中に[一時停止]を押す

- 1 度だけ押すと、一時停止になり、静止画がテレビ画面に表示 されます。(静止画再生)
- 2 秒以上押し続けると、スローで再生されます。(スロー再生)



一時停止中に[一時停止]を押す

くり返し押すと、押すたびに映像が1コマずつコマ送りで再生されます。(コマ送り)

再生を止めるには、停止(■) ボタンを押します。

- 一時停止 ボタン

ノイズを抑える(3DNR)

3次元デジタルフィルターの働きにより、ノイズの多い映像信号をノイズの少ない、より 高画質の映像に変換します。

通常は、3DNRを「入」にしてください。


テープによっては、映像が乱れることがありますので、このようなときは「切」にしてく ださい。

再生中に




押すたびに、ボタンのランプが点灯または 消灯して 3DNR が入 / 切します。

3DNR: 3Dimension (3次元) ノイズリダクションの意味です。









コマーシャルを飛ばして再生する

テープを再生中に、コマーシャル部分を30秒単位で早送りすることができます。 (CMスキップサーチ)



再生中に[CM]を押す


- 1度押すと、早送りが始まります。その後押すたびに、早送りの 時間が30秒ずつ(最長2分まで)増えていきます。
- D-VHS記録したテープでも操作できますが、出画するまでに 多少時間がかかったり、画像が乱れることがあります。

その他の便利な機能 (ネクストファンクションメモリー)

再生中や、テープを見終わったときに使える便利な機能があります。 用途に合わせてお使いください。

●テープを巻戻してから再生する

途中まで見たテープを見直すときなどにお使いください。



テープを巻戻してから電源を切る

留守録したテープを見終わって、お休みになるときなどにお使いください。





テープを巻戻してから録画予約の待機状態にする

録画予約機能と合わせてお使いください。





再生に便利な機能(つづき)

I.LINK 入力切換 ビデオ Bs-cs **G-cope**

CS **G-CODE**MULTI BRAND RCU

 予約
 OK
 一覧
 タイマー①

 1
 4
 于約確認
 5

(2か) (3さ ABC) (3さ

マルチビュー (4 た (5な。) (6 は) (B3 記号 | R消し | (0/11か) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (12>) | (1

 \triangleright

△Victor ビデオ/テレビ BS・CSデジタルチュー:

予約

+ 終了




再生スピードを変えるには(可変速再生)

再生中のスピードを連続して変えることができます。 S-VHS/VHS 記録したテープで操作できます。



再生中に[</ ▶]を押す

- ●押すたびに、再生スピードが変わります。 通常再生に戻すには再生ボタン(▶)を押します。
- 静止画再生中に押すと、コマ送り再生になります。





再生スピードを変えたときには

- 静止画再生、コマ送り再生、スロー再生、可変速再生中は、 音声が聞こえません。
- 静止画再生中やスロー再生中に映像に横すじやちらつき が出るときは、トラッキング調節を行ってください。 (111ページ)
- 録画スピードが切り換わる部分では、画像が乱れること があります。
- 静止画再生やスロー再生が5分以上続くと、本機は自動 的に停止します。ただし、逆転スロー再生のみ、30秒で停 止します。

再生中の映像を調節する






トラッキングを調節する

本機には、オートトラッキング機能が付いています。

テープの再生を始めると自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節します。オートトラッキングで映像の乱れやちらつきがとれないときは、手動でトラッキングを調節します。





再生中に

本体の[チャンネル+/-]を同時に押して、オートトラッキングを解除する



(同時に押す)

●押すたびに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。

2

[チャンネル+/-]を押して トラッキングを調節する



静止画再生中やスロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出るときは

- ① 静止画再生中は、**一時停止**(**■**) ボタンを2秒以上押し、スロー再生にする
- ② チャンネル+または一ボタンを押し、調節する




本機の電源を入れたり、テープを入れると、オートトラッキングが自動的に「入」になります。



- ●録画状態の極端に悪いテープや他のビデオデッキで録画したテープでは、十分にトラッキングを調節できないことがあります。
- 静止画再生中やスロー再生中の映像の乱れやちらつきは、調節しても消えないことがありますが、故障ではありません。

コマーシャルを飛ばして録画する





CM をとばして録画する(オート CM カット)

二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まると、録画を再開する機能です。通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆にコマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用した機能が「オートCMカット」です。



停止中または録画中に[CM]を押す

する: CM がカットされる しない: CM がカットされない

- 押すたびに、オートCMカットの「する/しない」が切り換わ り、現在の設定がテレビ画面に表示されます。
- 録画予約時も設定可能です。 (**1**371、73ページ)

次のような場合は正常に CM カットができません

- ステレオ放送の番組を録画するときには、使わないでください。 オートCMカットが「する」になっているときに、ステレオ放送の録画を始めると、本機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され録画が始まります。
- モノラル放送のコマーシャルは、オート CM カットが「する」になっていても、 録画されます。また、タイマー予約したときに最後が CM で終わった場合、多 少 CM が録画されることがあります。
- 電波の弱い地域では、オート CM カットが正しく働かないことがあります。
- オートCMカットを使って、コマーシャルを飛ばして録画すると、コマーシャルの前後で本来の録画したい番組が多少欠けて録画されることがあります。
- ◆ 次のようなときは、オート CM カットが自動的に「切」になります。
 - 録画中に停止(■)ボタンまたは一時停止(■)ボタンを押したとき
 - 録画を始める前に再生(►) ボタン、巻戻し(◄◄) ボタン、早送り(►►) ボタン、ビデオ電源ボタンを押したとき
 - 録画を始める前やCMカット中(録画一時停止中)に、チャンネルを切り換えたとき




- D-VHS記録時は働きません。
- BSデジタル放送/デジタルCS放送の番組または 外部入力(テープをダビングするときなど)を録画す るときは、オートCMカットが働きません。



VHS テープに S-VHS の画質で録画する

VHSテープにS-VHSの画質で録画ができます。





本体の[S-VHS ET]を押す

● S-VHS ETランプが点灯し、本体表示窓にS-VHSが表示されます。 もう一度押すと「切」になり消灯します。

S-VHS ET機能について

この機能は、VHSテープにS-VHSの画質で記録するための機能です。S-VHS ET機能を使って録画したテープは、本機またはS-VHS ET機能を持ったビデオデッキで再生してください。

- よりよい画質で録画・再生・長期保存するためには、S-VHSテープをご利用ください。
- S-VHS ET 機能を使って録画したテープの再生は本機、もしくは S-VHS ET 機能付きのビデオデッキでお楽しみください。
- S-VHS ET機能を使って録画したテープは、S-VHSのビデオデッキやS-VHS簡 易再生機能(SQPB)付きのビデオデッキでも再生することができます。ただし、 機種によっては再生できないこともありますので、ご注意ください。
- 再生時、テープの品質によっては、ノイズが出ることがあります。
- 静止画再生やコマ送り・スロー再生を行うと、画面にノイズがでる場合があります。
- 静止画再生やコマ送り・スロー再生を頻繁に行うと、画質が劣化することがあります。これらの操作の多用は避けてください。
- お使いになるテープによっては、十分な画質が得られないことがあります。必ず事前に試し撮りをして、十分な画質で録画されてることを確かめてください。 S-VHS ET 機能を使って録画するときは、次のことをお勧めします。
 - HG(ハイグレード)タイプの VHS テープをお使いください。
 - ・メニューの「モード選択 → 映像設定 → テープレベルアップ」を「入」にしておいてください。(『零27ページ参照)
 - 映像がちらついたり、乱れたりするときは、クリーニングカセットをお使いください。(瓜客8ページ参照)



№ S-VHS ET が働かないとき

- 次のようなときは、S-VHS ET ボタンは働きません。
 - 録画中
 - 再生中
 - D-VHS テープが入っているとき
 - S-VHS テープが入っているとき

最適な画質で録画・再生する



テープレベルアップ

リモコンが練 I.LINK 入力切換 モデオ iss・CS **G**-code

CS **G**-CODE MULTI BRAND RCU

 予約
 OK
 一覧
 タイマー型

 1
 4
 予約確認
 5

2Gコード入力 (1 ま) (2 か) (3 さ) (3 さ) (1 ま) (ABC) (1 を) (| 4 た | 5な。 | 6は | 図③記号

7ま 8や 95 転送音

10 < 0/11+) 12> WO_

⊲((OK 決定)

展る リセット 表示切換 音声 クリア 文字 クリア

∠Victor

ビデオ/テレビ

一時像山

再生

ボタン

ボタン

ボタン

録画

-時停止

+ 終了 日付

十 開始

録商

メニューの「テープレベルアップ」を使うと、自動的に本機が録画・再生するテープの品質レベルを測定して、 最適な画質で録画・再生することができます。

録画するときの動作

■ メニューの「モード選択 ➡ 映像設定 ➡ テープレベルアップ」を「入」にします。 (**愛27**ページ)

録画するビデオカセットを入れ、通常の録画の手順を行ってください。

録画が始まると、テレビ画面にテープレベルアップの確認状態が表示されます。 この画面が表示されているときに、テープに最も良い状態で録画するための 品質レベルを測定しています。(測定中は録画しません)



約7秒後、テープの品質レベルの測定が終了すると、 録画が開始されます。

- テープレベルアップの測定が行われるのは、次のようなときです。
 - カセットを入れた後、初めて録画するとき
 - 録画スピードを変えたとき
- メニューの「モード選択→機能設定→オンスクリーン」が「切」のときは、 この画面は表示されません。(☞23、28ページ)

録画開始前に測定したいときは

1 [一時停止(Ⅱ)] と [録画(●)] を同時に押す





本機は録画一時停止状態になり、テープの品質 レベルを測定します。

2 録画したい番組が始まったら、[再生(▶)] ボタンを押す



録画が始まります。

再生するときの動作

■ メニューの「モード選択 → 映像設定 → テープレベルアップ | を「入 | にします。 (128~25、27ページ)

再生するビデオカセットを入れ、通常の再生の手順を行ってください。

オートトラッキング機能が働き、同時に再生する映像に適した画質に自動的に 調整します。



テープレベルアップについて

- D-VHS記録時は働きません。
- 予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前に、 -プの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」モード に対して測定します。以降の予約録画開始時には測定し ません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテー プの品質レベルを測定し直します。)
- ・テープの品質レベルを測定中は、一時停止(II)ボタンは働 きません。
- レンタルテープや他のビデオデッキで録画したテープを 再生するときは、「テープレベルアップ |の「入/切 |を切 り換えてみて、よりよい画質で再生される方の設定でお 使いください。

節電設定にする

本体表示窓の時計表示を消す

電源「切」のときでもわずかに電力を消費していますが、本体表示窓の時計表示を消すと、消費電力を少なく することができます。本機の電源が「切」のときのみ、本体表示窓に時計を表示しません。

- |準備| テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。
 - リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



[メニュー] を押して「メニュー」 画面を表示する



ビデオナビゲーション |モード選択 選択 ▼·▲ 実行 OK 終了 メニュー

[△/▽]を押して「モード選択」 を選び、[OK] を押す






[△/▽]を押して「機能設定」を 選び、[OK] を押す





[△/▽]を押して「ディスプレイ オフ」を選んだあと、[◁ / ▷] を 押して「表示しない」にする





[メニュー]を押して終了する






0,6

21~**4**3

手順②で「表示しない」にして本機の電源を切ると、 i.LINK機器の認識ができません。そのため、BSデジタル チューナー/デジタルCSチュナー側で予約した番組の録 画ができません。また、分岐接続している場合、データの 中継をしません。

テープをダビングする

他機で再生、本機で録画する【D-VHS/S-VHS/VHS 記録】



他機側(再生)

準備

- 再生するテープを入れておきます。
- 再生する機器の詳しい操作方法については、再生する機器の 取扱説明書をご覧ください。

本機側(録画)

準備


- 再生機を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」) につないだかを、メニューで正しく設定してください。 (瓜客 25、28 ページ)両方の端子をつなぐ必要はありません。
- メニューの「モード選択→映像設定→インテリジェントピクチャー」を「ダビング」にします。(L325、27ページ)
- 録画用のテープを入れておきます。

↑ 外部入力を選ぶ



● 前面の映像/音声入力端子に再生機をつないだときは「F-1」、背面の映像/音声入力端子に再生機をつないだときは「L-1」または「L-2」を選びます。

→ 録画一時停止状態にする



☑ 録画を始める




3 ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に 無断で使用できません。



- 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。
- ダビングが終わったときは、ビデオカメラと本機の両方を停止させてください。
- ダビングが終わったら
 メニューの「インテリジェントピクチャー」を「オートピクチャー」(テープレベルアップが「切」のときには「スタンダード」)に戻しておいてください。(瓜舎25、27ペーミ))
- ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。
- 本機はDTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)のコピー・プロテクション技術に対応しています。したがって、コピーを1回しか許可されていない番組はダビングすることができません。(BS/CSデジタルがます) DTLAについて詳しくは、BS/CSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

本機で再生、他機で録画する【D-VHS/S-VHS/VHS 記録】



本機側(再生)

準備

- 再生するテープを入れておきます。
- メニューの「モード選択→機能設定→オンスクリーン」を「切」にしておきます。(『323ページ)
 「オート」または「入」になっていると、本機のオンスクリーン表示が同時に録画されてしまいます。
- メニューの「モード選択→映像設定→インテリジェントピクチャー」を「ダビング」にします。(『3 25, 27 ページ)
- 525i以外の番組をダビングするときは、メニューの「モード選択→入出力設定→テレビの設定1」を「D1·S映像」にします。

③ ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める



他機側(録画)

準備

- ・ 録画用のテープを入れておきます。
- 実際の操作のしかたは、他機の取扱説明書をご覧ください。
- ↑ 本機を接続した外部入力を選ぶ
- 2 録画一時停止状態にする
- ⚠ 録画を始める




- S映像端子と映像端子(黄色)の両方をつなぐ必要はありませんが、他のビデオにS映像入力端子があるときは、S映像端子どうしをつないでお使いいただくと、よりきれいな映像をお楽しみいただけます。
- ダビングが終わったときは、本機と他機の両方を停止させてください。
- ダビングが終わったら

メニューの「インテリジェントピクチャー」を「オートピクチャー」(テープレベルアップが「切」のときは「スタンダード」) に戻しておいてください。(『3 25、27ページ)

テープをダビングする (つづき)

本機とi.LINK(またはDV)端子付きビデオ機器で D-VHS 記録する【D-VHS 記録】

DV端子付きのデジタルビデオカメラやD-VHSビデオデッキから本機にD-VHS記録でダビングすることができます。



再生側

準備

____ ● 再生するテープを入れておきます。

③ ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める

● 本機はDTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)のコピー・プロテクション技術に対応しています。したがって、コピーを1回しか許可されていない番組はダビングすることができません。(BS/CSデジタル放送からの録画が1回目のコピーにあたります)DTLAについて詳しくは、BS/CSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

録画側

進備

● 録画用の D-VHS テープを入れておきます。

↑ 外部入力を選ぶ

本機の場合は、チャンネル+/-ボタンを押して、接続した機器のi.LINK機器番号(I-1など)を選びます。 (IS 79ページ)

2 記録する音声を選択する

メニューの「モード選択→音声設定→DV音声記録」 の設定をします。

(1225、27ページ)

⚠ 録画を始める



- 接続する機器の取扱説明書もご覧ください。
- DV 端子付きビデオカメラからのダビングは、本機で DV フォーマットから MPEG2 フォーマットに変換し て D-VHS 記録します。525i で記録します。
- 本機のi.LINK端子から DV端子付きビデオカメラへの ダビングはできません。
- D-VHSビデオデッキどうしでダビングする場合、録画 スピードは、再生側と同じスピードで録画することをお すすめします。
- デジタルビデオカメラの機種によっては、i.LINK の通信ができないことがあります。このようなときは、メニューの「i.LINK 設定→リンク(LINC)」を「切」にしてください。(『零119ページ)

- 本機背面のi.LINK端子の「S200」の表記については、 L図 17ページをご覧ください。
- ダビングが終わったときは、本機と他機の両方を停止させてください。
- 接続するi.LINK端子付き機器によっては、データ処理方式などの違いにより、本機と接続機器のノイズの出かたが異なる場合があります。




- ◆ S-VHS / VHSモードで録画したテープを再生したときは、i.LINK端子から出力しません。
- DV端子付きデジタルビデオカメラと接続した場合、HSモードは選択できません。

接続している i.LINK 機器の番号を変更する

i.LINK 機器番号を変更する

本機のi.LINK端子には、BSデジタルチューナーやD-VHSビデオデッキなどを接続できます。 i.LINK端子に接続した機器には、接続順にi.LINK機器番号が割り付けられます。i.LINK機器番号を変更し たいときは、下の操作をしてください。



●「メニュー」を押して「メニュー」

画面を表示する



メニュー

► ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
デャンネル合わせ
JLIP ID 設定
i.LINK 設定

選択 ▼・▲ 実行 ①K 終了 メニュー

② [△ / ▽] を押して 「i.LINK設定」
を選び、[OK]を押す





[△/▽]を押して「番号のリセット」
 を選び、[OK]を押す





● OKボタンを押すと、「i.LINK番号のリセットを完了 しました」を表示し、元のテレビ画面に戻ります。

🦳 i.LINK機器番号を設定し直す

- 本機のi.LINK 端子に、1 台ずつ接続してください。接続した順に、i.LINK 機器番号が自動的に割り付けられます。
- ●接続機器の認識をするため、接続するときは、D-VHS ビデオデッキの電源 プラグは、コンセントに接続しておいてください。また、デジタルビデオカメ ラの場合は、電源を入れた状態で接続してください。



● リンク(LINC)設定について

オート: 本機から他の i.LINK 機器を選択できます。 i.LINK機器の番号を確認するときは、チャンネ ル+/一ボタンを押して、テレビ画面に出る表 示で確認してください。(☞**79**ページ) 通常は「オート」にします。


切 : 本機から他の i.LINK 機器を選択できません。 ただし、他のi.LINK機器またはデジタルビデオ カメラなどから本機が選択された場合は通信で きます。通信しているときは、「I-1」などを表 示します。

- i.LINK 接続機器との通信をやめたいときは、 手順②の操作後、
 - [△/▽] を押して「リンク (LINC)」を選び、[△/▷] を押して「切」にします。
- 2. メニューボタンを押します。(メニュー操作終了)



WOWOW/St.GIGA を録画する

BS デコーダーを接続する





WOWOW の番組を見るときは

- 1 BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで「外部入力」を選ぶ

St.GIGA を聞くときは

- 1 本機とテレビ、BS デコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS 音声」で「独立音声」を選ぶ (10g 121 ページ)
- 4 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 5 テレビで「外部入力」を選ぶ テレビ画面にはWOWOWの映像が映りますが、音声 は St.GIGA の音声になります。

WOWOW の番組を録画するときは


- **1** BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録画 中の WOWOW の番組を見ることができます。

St.GIGA を録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS 音声」で「独立音声」を選ぶ (☞ 121 ページ)
- 4 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める
 - テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録音中のSt.GIGAの音声を聞くことができます。
 - テレビ画面には WOWOW の映像が映ります。

BS 放送の独立音声を聞く

Aモード音声で放送されているBS番組のテレビ音声と独立音声を切り換えます。



● [メニュー] を押して「メニュー」

画面を表示する



② [△ / ▽] を押して「モード選択」
を選び、[OK] を押す






①,⑤ ⑥ [△ / ▽]を押して「BS設定」を選び、[OK]を押す





【□ / ▷] を押して「独立音声」に 合わせる





● 押すたびに「テレビ音声」と「独立音声」が切り換わります。

[メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。



BS放送の音声について

- BS放送の音声には、Aモード(FM放送以上の音質)とBモード(CDと同等の音質)があり、番組ごとに適した音声で放送されています。
- Aモード放送のときは、番組(映像)の内容に合った音声以外に、番組と全く関係のない独立音声を放送することができます。
- BS5チャンネルは主にAモードで放送されており、WOWOWの音声はテレビ音声、St.GIGAは独立音声で放送されています。



- 独立音声を聞き終わったあとは、「BS音声」を「テレビ音声」に戻しておいてください。
- St.GIGAなどのBS有料放送の独立音声を聞くときは、BSデコーダーでも音声を切り換えてください。(120ページ参照)

WOWOW/St.GIGA を録画する (つづき)

BS デコーダーの設定をする

BSデコーダーに関する本機の設定はお買い上げ時には次のようになっています。


• スクランブルのかかった有料のBS放送(WOWOW、St.GIGA)を見るときには、BSデコーダーの電源を入れてください。 スクランブルのかかっていない放送はBSデコーダーを通さずに見ることができるので、有料放送でない番組を見るときは、BS デコーダーの電源は入れる必要はありません。

> WOWOW や St.GIGA は、スクランブルをかけていない無料の番組も放送しています。 BS5 チャンネルの「デコーダ入力」の設定を「オート」(お買い上げ時の設定)にしておくと、このような無料放送の番組と有料放送の番組の変わり目で、音や映像が途切れることがあります。

> そのときは、「デコーダ入力」の設定を「入」にしてください。 WOWOWやSt.GIGAの放送を見たり、聞いたりするときは、必ずBSデコーダーの電源 を入れてください。

準備

テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネルにします。 リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。






[メニュー]を押して「メニュー」 画面を表示する












[△ / ▽] を押して「手動チャンネル 合わせ」を選び、[OK] を押す





[△/▽]を押して「デコーダ入力」
を選ぶ





⑥ [◁/▷] を押してデコーダ入力 を「入」にする






★ [メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

CATV との接続

図のように、ホームターミナル (アダプター) を接続してください。 お使いのホームターミナルの取扱説明書もご覧ください。 全ての雲源を切ってから接続してください。





CATV 放送を受信するには


- 1. アンテナコード (付属) で本機のVHF/UHFアンテナ 入力端子とホームターミナルまたは CATV チュー ナーのケーブル出力端子を接続します。
- 2. 受信できる CATV 放送を空いているチャンネルに割り当てます。(**№ 54** ページ)

CATV 放送を見るときは

- 1. ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機のチャンネルボタンで接続した入力を選びます。 前面外部入力は「F-1」、背面外部入力は「L-1」 または「L-2」を選びます。

ホームターミナルに映像/音声出力端子がない場合は、CATV放送が受信できるビデオチャンネルを選びます。

i.LINK 対応デジタル CS チューナーとの接続






● 画像の乱れが出たときは、本機とデジタルCS チューナーをなるべく離して設置してください。



- 本機で地上波番組を録画しながら、テレビでデジタルCS放送を見たいときは、デジタルCSチューナーの映像/音声出力端子と、テレビの映像/音声入力端子を接続してください。
- デジタルCS放送をS-VHS/VHS記録で録画予約 したいときは、ビデオリモートコントローラーを 使った録画予約をしてください。操作について は、デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧 ください。

デジタル CS 番組を録画する

デジタル CS チューナーと接続して録画する




準備

- 本機とデジタルCSチューナー、テレビを接続してください。(**瓜 3 125** ページ)
- 📭 68ページの「準備」の操作をしてください。

🛖 つめのついたテープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
 - 表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。
 - 表示窓の「----」が点滅し、数秒間テーブが動き、テープ番号の検索をします。
 - 使用するテープと記録方式については、 ■364 ページをご覧ください。



テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押します。

・ リモコン切換スイッチを「テレビ」 側にする



③ [電源] を押してテレビの入力を 本機をつないだ入力にする



リモコン切換スイッチを「BS・ CS」側にする



⑤ [電源]を押してデジタルCS

チューナーの電源を入れる



i.LINK対応デジタルCSチューナーで受信した番組を予約するときは、デジタルCSチューナー側で予約します。くわしくは、デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧ください。本機側で予約の設定は必要ありません。ただし、録画スピードのみ、メニューの「i.LINK設定→EPG録画」で「HS優先、LS3優先、強制STD、強制LS3」を設定してください。(瓜~29ページ)



- デジタルCSチューナーの詳しい操作方法については、 デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- 一時停止が5分以上続くと、本機は自動的に停止します。
- ◆ 下のようなときは手順⑦の操作をしてください。
- i.LINK コードを抜き差ししたとき
- 2 停電があったとき
- ❸他のi.LINK 端子付き機器でLINC したとき
- コントロールパネルを消したいときは、本機のリモコンのi.LINK ボタンを押します。
- 本機はDTLA(The Digital Trans-mission Licensing Adminis-trator)のコピー・プロテクション技術に対応 しています。したがって、コピーを許可されていない番 組は録画することができません。DTLAについて詳し くは、デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧くだ さい。
- BSデジタル放送には、著作権の保護上、録画制限のかかった番組があります。録画制限には、録画フリー・1回のみ録画可能・録画不可の3種類があります。

1回のみ録画可能な番組をi.LINK接続して録画/再生する場合、本機のD端子から出力される映像は、525i(D1)信号となります。



数字ボタンを押してデジタルCS 放送のチャンネルを選ぶ

● 例: 210チャンネルを選ぶときは、2、1、0/11と 続けて押す。







[i.LINK]を押して本機をLÏNCする

 本機とi.LINK対応デジタルCSチューナーは、接続 しただけでは操作できません。必ずデジタルCS チューナーで本機をLINCしてください。(IST79 ページ)


本機のリモコンを使う場合は、

- ① [i.LINK]を押すと、コントロールパネルを表示します。
- ② [∇/△/△/▷]を押して、操作したいD-VHS ビデオデッキ(本機)を選び、[決定]を押します。「i.LINK」表示が点灯し、LINCされます。





- i.LINK 表示が点灯しないときは、
 - ① $[\nabla/\Delta/\Delta/\triangle]$ を押して、「i.LINK入力」を選びます。
 - ② [決定]を押します。
- デジタルCSチューナーに付属のリモコンを 使って操作する場合は、デジタルCSチューナ ーの取扱説明書をご覧ください。





● 背面の入力L-1端子に接続して録画する場合は、「L-1」を選びます。

「チャンネル+/−]を押してチャンネルを選ぶ



- HS、STDまたはLS3モードで録画する場合は、デジタルCSチューナーのi.LINK機器番号(I-1など)を選びます。
- 背面の入力L-1端子に接続して録画する場合は、「L-1 を選びます。



押すたびに、録画スピード(HS/STD/LS3/SP/EP)が切り換わります。



[録画]を押しながら[再生]を押す



本体の録画(●)ボタンでも操作できます。このときは、再生(▶)ボタンを押す必要はありません。



手順②で、「I-1など」のチャンネルを選んだとき、デジタルCSチューナー側の画面表示(チャンネル、メニュー画面など)を見ることはできません。

画面表示を見たいときは、録画する前に、本機のチャンネル+/-ボタンで「L-1」にしてください。画面表示確認後は、録画したいチャンネル(I-1など)に切り換えてから録画してください。

また、出画するまでに多少時間がかかったり、画像が乱れることがあります。


「L-1」チャンネルでは、デジタルCSチューナー側の画面 表示がそのまま記録されますので、録画中は、デジタル CSチューナー側の操作はしないでください。 ● D-VHSテープにi.LINK端子からの信号をデジタル録画 するときは、ビクター製デジタルCSチューナー(TU-VCS1)のコントロールパネルを表示したままにしてい ても、コントロールパネルは録画されません。

ただし、アナログ録画するときは、コントロールパネルを表示したままにしておくと、コントロールパネルも一緒に録画されます。

オーディオ機器との接続


本機と5.1CH入力付きアンプと接続する


全ての電源を切ってから接続してください。



- ・メニューの「モード選択→音声設定→アナログ 5.1 音 声出力」を「5.1 ダイレクト」にしてください。 (123 26、27 ページ)
- S-VHS/VHSテープ再生時、音声は出力されません。
- 2CHアンプをご利用の場合は、メニューの「モード選択 → 音声設定 → アナログ5.1音声出力」を「2CHミックス」 にして、「右/フロント右」、「左/フロント左」端子に接続 してください。
- ドルビーデジタル音声は2CHに変換して出力します。

本機と AAC デコーダー内蔵アンプを接続する





・メニューの「モード選択→音声設定→光デジタル音声出 力」を「ダイレクト」にしてください。

(128 26、27ページ)

• ドルビーデジタルで記録されたテープの音声を聞くとき は、ドルビーデジタル対応のアンプをご使用になると、 さらに臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。

別売品のご案内

映像/音声用接続コード



 VC-S110G (1m)
 希望小売価格(税別)
 1,000円


 VC-S120G (2m)
 希望小売価格(税別)
 1,200円

 VC-S110E (1m)
 希望小売価格(税別)
 2,200円

 VC-S120E (2m)
 希望小売価格(税別)
 2,600円

i.LINKコード

·i.LINK端子付デジタルビデオ機器同士を接続する場合



 VX-DV110E (1m)
 希望小売価格(税別)
 3,000円

 VX-DV120E (2m)
 希望小売価格(税別)
 4,000円

コンポーネントビデオコード(D-D)

· D端子付BS/CSデジタルチューナーやテレビを接続する場合



VX-DS110 (1m)希望小売価格(税別)3,500円VX-DS120 (2m)希望小売価格(税別)4,000円


コンポーネントビデオコード(3ピンプラグ×2)



VX-D110E (1m)希望小売価格(税別)3,700円VX-D120E (2m)希望小売価格(税別)4,700円

映像/音声コード


・ビデオとステレオAVテレビとの接続



VX-17G (1m)希望小売価格(税別)1,300円VX-18G (2m)希望小売価格(税別)1,500円VX-410E (1m)希望小売価格(税別)2,500円VX-420E (2m)希望小売価格(税別)2,800円

5.1 ch音声端子接続コード


・5.1ch音声端子付AVアンプと接続する場合



CN-D210E (1m)希望小売価格(税別)5,400円CN-D220E (2m)希望小売価格(税別)6,400円

光デジタルケーブル

・光角型端子付CDプレーヤーを光角型端子付アンプに接続する場合




 XN-110SA (1m)
 希望小売価格(税別)
 2,000円

 XN-120SA (2m)
 希望小売価格(税別)
 2,400円

アンテナコード


UHF/VHFアンテナコード

・ビデオとテレビアンテナ入力端子などの接続用



CS/BSアンテナコード

・BSビデオとBSテレビアンテナ入力端子などの接続用



VX-CS110 (1m)希望小売価格(税別)2,200円VX-CS120 (2m)希望小売価格(税別)2,500円

映像/アンテナコード用変換アダプター

アンテナコード変換用アダプター



VZ-71A 希望小売価格(税別) **600**円

アンテナコード変換用アダプター(CS/BS用)



VZ-CS72 希望小売価格(税別) 1.200円

故障かな?と思ったら

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

	症状	処 置	参照 ページ							
電源	電源が入らない	・電源コードがコンセントからはずれていませんか?・本体の表示窓に「②」が点灯していませんか?・チャイルドロック機能が働いていませんか?	34 71 21							
源 	カウンター表示が 0:00:00 に なっている	• 電源プラグを抜き差ししたり、停電があると、カウンター表示は 0:00:00 になります。	_							
カセ	カセットが入らない	• 正しい向きで入れてください。								
ピット	カセットが出ない	録画中または本体の表示窓に「②」が点灯していませんか?「②」を消してから、カセットを取り出してください。	77							
	テレビに映像が出ない	 ・テレビで本機をつないだ外部入力を選んでいますか? ・メニューの「モード選択→入出力設定→テレビの設定 1、2」の設定はしましたか? ・お使いのテレビによっては、再生映像を見るために次の操作をしてください。メニューの「テレビの設定 1」を「D3・HD入力」にしているときに、525iの映像を再生するときは、テレビの入力を本機のS映像(または映像)端子につないだ入力に切り換えてご覧ください。メニューの「テレビの設定 1」を「D1・S映像」にしているときに、1125i、750p、525pの映像を再生するときは、テレビの入力をD端子入力またはコンポーネント映像入力端子につないだ入力に切り換えてご覧ください。 	35~39							
再	映像が乱れる、ちらつく	 本機とテレビをD端子接続でご覧になっている場合、次のようなときに、映像が乱れることがあります。 ・電波の弱いチャンネルを選んだとき ・S-VHS / VHS モードで再生したときこのようなときは、本機とテレビのS映像または映像端子を接続してご覧ください。 ・オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、トラッキング調節をします。 ・再生中は、トラッキングを手動で調節してください。 ・ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなることがあります。別売のD-VHS ヘッドクリーナー TCL-DVS で掃除してください。 								
生	メニュー画面の文字がちらちら する	 本機とBS/CSデジタルチューナー、本機とテレビの接続に映像コード(黄)を使っていませんか? よりよい映像をお楽しみいただくために、本機とBS/CSデジタルチューナー、本機とテレビの接続にはコンポーネントビデオコードまたはS映像コードをお使いください。テレビによっては、文字のちらちらが直らないことがありますが故障ではありません。 								
	ハイファイステレオ音声が出ない	 モノラルのビデオデッキやビデオカメラで録画したテープを再生しても ハイファイステレオ音声は出ません。 本機背面のAAC5.1CH音声出力端子からは、VHSハイファイステレ オ音声およびモノラル音声は出力しません。 	107 17, 128							
	音声が出ない	アナログ入力の音声のみ記録しませんでしたか? アナログ入力の音声のみの記録はできません。	_							
	日本語と外国語が同時に聞こえる	• 音声 ボタンで聞きたい音声を選んでください。	107							
	早送り/巻戻し再生中、静止画再 生中に映像が乱れる	再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障ではありません。	_							
	3倍モードで画面が上下に揺れる	・メニューの「モード選択→映像設定→Vスタビライズ」を「入」にしてください。								
	再生をやめても、ビデオ内部から 動作音が聞こえる	• 再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが 約5分間は回転しています。故障ではありません。	_							
	カウンター表示が点滅する	• 早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が点滅します。	_							

	症状	処 置	参照 ページ					
	日本語だけ録音したい	・メニューの「モード選択→ 音声設定→ 二カ国語音声録音」を「主」に してください。	25 27					
録	録画できない	カセットのつめが付いていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。	69					
画	希望の番組が録画できない	チャンネルが合っていますか?本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信できるようにしてください。	48 54					
	G コード録画予約ができない	 日付と時刻を設定してありますか? チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネルも設定し直してください。 新・快速録画予約を行ってください。CATV 放送は G コードで予約できないことがあります。 	63 60 72					
	録画予約ができない	 日付と時刻を設定してありますか? カセットのつめがついていますか? 本体の表示窓の「②」は点灯していますか? 予約内容を確認してください。 停電があったときは正しく動作しません。 	63 69 73 74					
	本体の表示窓の「②」が点滅する	• 設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正しく設定し直して ください。	70 ~ 74					
	本体の表示窓の「②」と「◯◯」が 点滅する	• カセットが入っていません。つめの付いたカセットを入れてください。						
	本体の表示窓に「:」を 表示している	• 停電がありました。もう 1 度、日付と時刻を設定してください。						
録	予約の録画が始まるまでの間、 テープを見たい	本体の表示窓の「の」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、「の」を点灯させます。						
画予約	録画予約終了後、本体の表示窓の 「②」と「〇〇」が点滅している	 テープの終わりまで録画すると、自動的にテープが停止し、電源が切れます。 タイマー(の) ボタンを押すと「の」と「回」は消えます。 タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れてください。 	_					
	予約の録画中に停止するには	タイマー(②)ボタンを押し、本体の表示窓の「②」を消してから、停止(■)ボタンを押します。						
	録画予約時、テレビ画面に「予約 がいっぱいです」と表示される	• 録画の予約は24番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、 不要な予約を取り消してから予約してください。	74 76					
	録画を予約中に予約中の表示が消 えた	• 予約中に約3分間放置すると予約表示は消えます。もう 1 度やり直してください。	72					
	設定した予約内容が消えた	• 予約終了時刻を過ぎても実行しないものは、予約内容が取り消されます。	_					
	予約の録画中に、誤って本体の電 源ボタンを押してしまったら	予約の録画中に本体の電源ボタンを押すと、録画を停止し、電源が切れます。 (リモコンの電源ボタンを押しても電源は切れません。) 電源が切れた際、他にも予約があるときは、ふたたび録画予約待機中になります。	_					
	デジタルCS放送の番組を録画中 に停止したいときは	デジタルCSチューナーの電源ボタンを押してください。デジタルCS チューナーと本機の電源が切れます。	_					
	ぴったりクロックが働かない	・地域番号入力後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、 「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してください。	63					

故障かな?と思ったら (つづき)

	症状	処 置	参照 ページ							
	予約したBS / CS デジタル放送 の番組が録画されない	・メニューの「モード選択→機能設定→ディスプレイオフ」を「表示しない」にして、本機の電源を切ると、i.LINK 機器の認識ができません。そのため、BS / CS デジタルチューナー側で予約した番組の録画ができません。 「ディスプレイオフ」を「表示する」にしてください。								
	BS / CS デジタルチューナーと 本機の予約が重なったときは	後に予約した番組は録画されません。また、先に始まるBS/CSデジタルチューナーの予約が、放送開始時刻に合わせて変更され、本機の予約と重なった場合も、本機の予約は録画されません。 部分:録画しません								
録		●予約が重なったとき 7:00 8:00 9:00 10:00 チューナー 本機(ビデオ) 7:00 8:00 9:00 10:00 本機(ビデオ) 7:00 8:00 9:00 10:00 本機(ビデオ) 本機(ビデオ) 本機の録画予約を実行するためには、本機の予約開始時刻を1分遅らせてください。(☞64ページ)ただし、番組の頭は1分欠けます。	_							
画		●本機の予約終了時刻とBS/CSチューナーの予約開始時刻が同じとき 7:00 9:00 11:00 本機(ビデオ)								
	本機の予約が重なったときは	● 予約が重なったとき 先に始まる予約が優先され、録 画終了後、次の予約を録画します。 7:00 8:00 9:00 10:00 予約1								
	BS デジタル放送の録画予約ができない	 BSデジタルチューナー側からのi.LINK機器の認識ができていますか? BSデジタルチューナーのi.LINK設定を行ってください。くわしくは、 BS デジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。 ビデオリモートコントローラーの接続、設置が正しく行われていますか? BS デジタルチューナーの取扱説明書をご覧になり、正しく接続、設置をしてください。 								
デジタル再生	再生画像が静止画および黒い画面 になったり、ブロックノイズが出 る	 D-VHSテープを使用しているか確認してください。 ヘッドの清掃が必要です。別売のヘッドクリーニングテープをご使用になり、ヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときには、お買い上げの販売店またはお近くのビクターサービスにご相談ください。 再生中につなぎ撮り部分(録画を停止(一時停止)し、再び録画を始めた部分)および、VHS再生(標準/3倍)からD-VHS再生に切り換わる部分を再生すると、画面が出るまで少し時間がかかります。 	8							
生 	D-VHS テープを入れて再生して も、本体の表示窓に の WHS表示が 点灯しない	 D-VHSモードで録画されていません。録画するときは、本体のD-VHS ボタンを押して、本体の表示窓にDVHS表示が点灯していることを確認 して録画してください。 	64 68							

	症状	処 置	参照 ページ					
衛星放送	BS 番組が映らない	 メニューの「モード選択→BS設定→BSアンテナ電源」を正しく設定してください。 WOWOW をご覧になるには、BS デコーダーが必要です。 BS デコーダーの電源を入れていますか? 	42 120					
<u> </u>	WOWOW の音声が聞こえない	BS デコーダーの音声切換は正しいですか?メニューの「モード選択→BS 設定→BS 音声」を「テレビ音声」にしてください。	121					
	i.LINK接続でデジタルチューナー を通して、D-VHS 記録したテー プを再生できない	次の入力源から録画したテープを再生し、出力されるデジタル信号をデコードできないデジタルチューナーが一部あります。 ・アナログ放送またはアナログ信号を外部入力で録画したテープ ・DV 入力を MPEG 変換して録画したテープ ・本機で 525i に変換(ダウンコンバート)して録画したテープ ・本機でビットレート変換して STD、LS3 モードで録画したテープ このようなときは、本機の D1/D3/D4 映像出力端子からテレビの D端子入力へ接続してご覧ください。	_					
BSデジタル放送	BS デジタル番組が録画できない (黒い画面が録画される)	 BSアンテナを正しく接続しているか確認してください。 BSデジタル番組の以下の放送は録画できません。録画した番組が該当していないか確認してください。 1) 受信契約をしていないチャンネル 2) 視聴年齢制限の暗証番号が一致していない番組 3) 購入していないペイ・パー・ビュー番組 4) 著作者が録画を禁止している番組 	_					
	動きの激しい画像や画面の切り換 え時にモザイク状の歪みが出る	• 映像ビットレートの低い番組の時に発生します。これは放送局側で、すでにモザイク状のノイズが発生していますので、本機の故障ではありません。						
	映画などのセリフが聞こえない	・本機の AAC5.1 CH 音声出力端子から 2 CH アンプに接続している場合、映画などのセリフが聞こえないことがあります。このようなときは、メニューの「モード選択→ 音声設定→ アナログ5.1 音声出力」を「2 CH ミックス」にしてください。	27					
ビデオナビゲーシ	番組情報のデータが登録されない	 番組情報データの登録数がいっぱいになっています。いらないテープの 登録内容を消してください。 メニューの「ビデオナビゲーション → ナビゲーション」を「入」に してください。 録画時間が短いときは、登録されません。 	100、102 105 86					
ゲーション	見たい番組が探せない	本機以外のビデオで録画したテープを使用しているときは、見たい番組を探すことはできません。本機で録画したところまでテープを巻戻しまたは早送りしてから、ナビゲーションボタンを押してください。	86 87					
Ϋ́	リモコンが働かない	リモコンコード(A / B / C / D)が合っていますか?電池が消耗していませんか?	31					
モコン	テレビが操作できない	電池交換をしたら、リモコンのテレビコードをお手持ちのテレビメーカーに合わせてください。	30					
編集	ダビングできない	 正しい外部入力を選んでいますか? デジタルビデオカメラとダビングするときは、本機を再生側にすることはできません。 BS/CSデジタル番組で、1回のみ録画可能・録画不可の番組は、ダビングできません。 	116 118					
集 	ダビング時、本機で再生するとオ ンスクリーンの文字が録画される	・メニューの「モード選択→機能設定→オンスクリーン」を「切」にしてください。	23					

エラーメッセージ

	エラー		
区分	コード	メッセージ表示	内容
	102	この番組は録画が禁止されています。	•アナログ信号のみコピー禁止の番組をD-VHS記録したとき •番組をD-VHS記録中に、アナログ信号のみコピー禁止の 信号が本機に入力されたとき
	103	この番組は録画が禁止されています。	デジタルコピー禁止の番組をD-VHS記録でダビングしたときD-VHS記録でダビング時、デジタルコピー禁止の情報が本機に入力されたとき本機は、DTLAなどのコピー・プロテクション技術に対応しており、デジタル録画禁止の番組は録画できません。
	104	映像または音声がデコードできません。デジタル チューナーなどで視聴してください。	本機で対応できない信号が入力されたとき「L-1」などのアナログ入力に切り換えて録画してください。(再生時に、デジタルチューナーなどを使用すると、視聴できる場合があります。)
録画	105	デジタル信号の S-VHS/VHS 録画はできません。 アナログ入力に切り換えて録画してください。	 BS/CS デジタルチューナー以外の i.LINK 機器からの信号を S-VHS/VHS 録画したとき 本機の i.LINK 端子は、D-VHS 記録専用です。デジタル信号をアナログ信号に変換しての記録はしません。「L-1」などのアナログ入力に切り換えて録画してください。
	107	デジタル信号の S-VHS/VHS 録画はできません。 アナログビデオと同じ方法で予約してください。	・BS/CS デジタルチューナー側で、「i.LINK」を選択して 予約した番組を S-VHS/VHS 録画したとき ・本機の i.LINK 端子は、D-VHS 記録専用です。デジタル 信号をアナログ信号に変換しての記録はしません。 また、VHS テープに D-VHS 記録はできません。入力切 換を「L-1」などに切り換えて録画してください。録画ス ピードは、メニューの「i.LINK 設定 → EPG 録画」で設定 してください。(『愛 29 ページ)
	110	マルチビュー放送または降雨対応放送です。 全てを同時に録るにはHSモードを選んでください。	マルチビュー放送をSTDまたはLS3モードで録画したとき全てを同時に録画するには、HSモードを選んでください。
	200	映像または音声がデコードできません。デジタル チューナーなどで視聴してください。	本機で対応できない信号を再生したとき記録時に使用したデジタルチューナーなどで再生してください。
再	201	調整中です。しばらくお待ちください。	モザイク画 (ブロック状のノイズ) など、正常に再生できないとき正常な映像を出画するために、本機が調整中です。しばらくお待ちください。
生	202	コピーの制約がある番組はSD映像 (525i) で出力し ます。	• 1 1 25i、750p、525pでコピー禁止の番組を視聴または再生するときは、525iにダウンコンバートして出力します。
	203	コピー禁止の番組でした。再生できません。	コピー禁止の番組を録画したテープを再生したときコピー禁止の番組を録画しても再生できません。
	205	このテープは再生できません。	•不正と判断されるD-VHS記録したテープを再生したとき
	300	映像または音声がデコードできません。デジタル チューナーなどで視聴してください。	本機で対応できない信号方式が入力されたときデジタルチューナーなどで視聴してください。
入力信号	301	i.LINK接続機器が多すぎます。詳しくは取扱説明書を お読みください。	本機のi.LINK端子に入力された信号のデータ容量が多いとき本機のi.LINK端子に接続したBS/CSデジタルチューナーやデジタルビデオカメラなどのi.LINK端子付きの機器が多すぎます。使用しない機器の電源は切っておいてください。
	302	コピーの制約がある番組はSD映像 (525i) で出力します。	• 1 1 25i、750p、525pでコピー禁止の番組を視聴または再生するときは、525iにダウンコンバートして出力します。

保証とアフターサービス (ょくお読みください)

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店 名」等の記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取っていただき内容をよくお読 みの後大切に保管してください。保証期 間は、お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補 修用性能部品を、製造打ち切り後、最低 8年間保有しています。性能部品とは、そ の製品の機能を維持するために必要な部 品です。この製品の製造時期は、本体の 背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビ クターサービス窓口 | (136~137ペー ジ参照)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは(出張修理)

130~134ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの 販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦くだ さい。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理 させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させてい ただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	デジタルハイビジョンビデオ						
型名	HM-DH35000						
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。						
お名前							
電話番号	() –						

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

●長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。 ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。 ●その他の異常や故障がある。



ご使用を 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりす ると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめ いたします。

サービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

| ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

_										S
都県	<u></u> 府名	拠	点 名	TEL	•	所 在 地	都府 県名	拠点名	TEL	Τ
				北	海道				千	_
		札	幌S.C.	(011) 898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29		【出張修理専門	別のご相談窓□]
		旭	JIIS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15		首都圏サービスセンター	(03) 5803-2888	2
		北	見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19		【お預かり修理	、補修用部品】	σ,
北海	事道	釧	路S.S.	(0154) 24-0797	085-0005	釧路市松浦町3-3	千 葉	千 葉S.C.	(043) 246-2588	$\overline{}$
		帯	広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11	· *	柏 S.C.	(0471) 75-4322	
		函	館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館あおば生命ビル1F		浦 安S.S.	(047) 353-6189	
				東	北				東	_
		青	森S.C.	(0177) 23-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17		【山连依珊市郎	<u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>	_
青	森	八	戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0803	八戸市諏訪2-2-36		首都圏サービスセンター	(03) 5803-2888	
		弘	前S.S.	(0172) 28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1		【お預かり修理	. ,	_
岩	手	盛	岡S.C.	(019) 637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1		本 郷S.C.		$\overline{}$
~	,	水	沢S.S.	(0197) 22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12		本	(03) 5684-8254 (03) 3251-2128	
		秋	⊞S.C.	(018) 824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1	東京	検来	(03) 3251-2126	
秋	田	大		(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町5-6	木 ホ	大 田S.C.	(03) 3727-9385	
		横	手S.S.	(0182) 32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6		八 王 子S.C.	(0426) 46-6914	
宮	城	仙_	台S.C.	(022) 287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13		/\ \pm \ \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \t	(0426)46-6914	
		- 石	巻S.S.	(0225) 94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18		【業務田継哭車	⊥ 『門】のご相談窓	2 -
Щ	形	山‴	形S.C.	(023) 642-0279	990-2412				(03)3874-5231	_
		酒	⊞S.S.	(0234) 26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1		日印図トノナナノハビノチ		
		郡	山S.C.	(024) 952-6331	963-0205	郡山市堤1-3		T	埼	_
福	島		りきS.S.	(0246) 27-7991	973-8409	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1			別のご相談窓口	
_	_,		諾松S.S.	l ' '	965-0831	会津若松市表町1-44ハイツシンフォニー101号		首都圏サービスセンター	. ,	
		福	島S.S.	(024) 553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1	埼 玉	【お預かり修理		_
				関東	・甲信	越	河 玉	大 宮S.C.	(048) 654-5241	
		【出張	修理専門]】のご相談窓口				熊 谷S.S.	(048) 553-5105	3
			-ビスセンタ- かり修 理	(025)241-4003	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27				
	150	新	湯S.C.	(025)242-3431	950-0084				神	
新	潟	*** 長	周S.S.	(0258) 24-8391	940-0012	長岡市下下条2-1366-1		【出張修理専門	引】のご相談窓口	
		E	越S.S.	(0255) 45-1734	942-0081	上越市五智1-11		首都圏サービスセンター	(03) 5803-2888	_
								【お預かり修理		_
		【出張	修理専門	】のご相談窓口				横 浜S.C.	(045) 651-0403	\neg
		首都圏サ	ービスセンター	(026) 221-7607	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	神奈川	川 崎S.C.	(044) 975-1879	
長	野	【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓		14水川	平 塚S.C.	(0463) 36-2160	
		長	野S.C.	(026) 221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1		相 模 原S.C.	(042) 776-2052	
		松	本S.S.	(0263) 25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21			(, ,	
		【出張	修理専門	】のご相談窓口						
			ービスセンター	(027) 255-5982	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27				
群	馬	【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓				静	
		前	橋S.C.	(027) 255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1		静 岡S.C.	(054) 282-4141	4
							静岡	沼 津S.S.	(0559) 22-1557	
		【出張	修理専門]】のご相談窓口			静岡	浜 松S.S.	(053) 421-3441	
		首都圏サ	ービスセンター	(028) 635-2938	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27			()	
栃	木	【お預	かり修理	」、補修用部品】	のご相談窓				東海	毎
		宇都	宮S.C.	(028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22		名 古 屋S.C.	(0568) 25-3235	4
							愛 知		(0564)51-5931	4
		±	浦S.C.	(0298) 21-8756	300-0813	土浦市富士崎1丁目10-1		豊 橋S.S.	(0532) 64-0815	
芡	城	水	戸S.S.	(029) 246-1560	310-0836	水戸市元吉田町1077	岐阜	岐 阜S.S.	(058) 274-1947	_
								三 重S.S.	(0593) 52-0841	_
		【出張	修理専門	】のご相談窓口			三重	津 S.S.	(059) 229-7780	
		_	ービスセンター	(055) 227-5773	1	千葉県浦安市当代島2-13-27	富山		(076) 425-2397	
Щ	梨		かり修理				石川		(076) 269-4821	_
			府S.S.		400-0864		福井		(0776) 53-6916	_
		<u> </u>	3.0.	(5.55, 25. 1010			іш л	іщ ЛО.О.	(3770)30 0310	

都県	府	‡bn	点名	TEL	•	所 在 地								
県	名	ואבי /	··· 1			71 11 28								
				千	葉									
		【出張作	修理専門	】のご相談窓口										
		首都圏サー	ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27								
		【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓									
千	葉	千	葉S.C.	(043) 246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1								
'	-	柏	S.C.	(0471) 75-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67								
		浦	安S.S.	(047) 353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27								
				,										
				東	京									
				】のご相談窓口										
				. ,	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27								
		【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓									
		本	郷S.C.	(03) 5684-8254	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル1F								
		秋葉	原S.S	(03) 3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6								
東	京	練	馬S.C.	(03) 3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1								
		大	⊞S.C.	(03) 3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6								
		八王	子S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6								
		【業務用機器専門】のご相談窓口												
		首都圏メン	テナンスセンター	(03) 3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3								
				埼	玉									
		【出張作	修理専門	】のご相談窓口										
		首都圏サー	ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27								
		【お預:	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	ŽQ.								
埼	玉	大	宮S.C.	(048) 654-5241	330-0037	さいたま市東大成町2-658-1								
		熊	谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B								
				,										
					奈 川									
				】のご相談窓口										
		J. C.	ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27								
			かり修理		のご相談窓									
		横	浜S.C.	(045) 651-0403	231-0028	1								
神系	川朶	Ш	崎S.C.	(044) 975-1879	216-0024									
		平	塚S.C.	(0463) 36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5								
		相模	原S.C.	(042) 776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4								
				 静	岡									
		主な	⊠ C			整 図士曲人○ F ○ ○								
		静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8006	静岡市曲金6-5-28								
静	岡	沼	津S.S.	(0559) 22-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5								
		浜	松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島町785								
		1		東海	∮・北 階	! =								
		名古	屋S.C.	(0568) 25-3235	481-0041	E 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1								
愛	知	五百三	座S.C. 河S.C.	(0564)51-5931	444-0833	四春日井郁四春町ルと片鴨田121-1								
変	Л	豊	州S.C. 橋S.S.	(0564)51-5931 (0532)64-0815	444-0833	両崎市住储3-10-12 豊橋市佐藤5-19-1								
岐	阜	豆 岐	何S.S. 阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28								
収文	후	三	早S.S. 重S.S.	(058) 274-1947	510-8367	岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2								
Ξ	重		里S.S. 聲 S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日								
富	Ш	富	± S.S. 山S.C.	(059) 229-7780	939-8211	富山市二口町4丁目1-3								
石	川	金	ЩS.C. 沢S.C.	(076) 425-2397	939-8211	金沢市新保本4丁目65-17								
福	#	金福	状S.C. 井S.S.	(076) 269-4821	910-0843	□ 金沢巾新保本4 □ 目65-17 □ 福井市西開発3-211								
佃	Ħ	佃	71 3.3.	(0110)33-0316	510-0043	油井川四用光3-211								

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0110

都是	左												
県	名	拠点	(名	TEL		所	在	地					
				;	近 畿	;							
滋	賀	滋	賀S.S.	(077) 582-5812	524-0033	守山市浮気町	268						
		【出張修	を 理専門 かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	引のご相談窓口									
京	都	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	田川2-	4-28					
\n\	티	【お預カ	り修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口							
		京 i	都S.C.	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区深笃	京都市伏見区深草下川原町31番地の						
京都	北部	福知	ЦS.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東	町145-	2					
奈	良	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	田川2-	4-28					
, , ,		【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口											
		奈」	良S.C.	(07442) 4-6271	634-0007	橿原市葛本町	834-2						
		【出張修理専門】のご相談窓口											
		大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	田川2-4	4-28					
		【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口											
	p=	大「	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	田川2-	4-28					
大	阪	大阪i	南S.C.	(06) 6768-5489	543-0028	大阪市天王寺	区小橋	町10-16					
		堺	S.C.	(0722)54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3	3丁目21-	2 伊助ハイツ					
		【業務用	機器専	 専門 のご相談器	密口								
		大阪メ	ンテナ										
		ンスセン	ンター	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川区	田川2-4	4-28					
和歌	bili	和歌」	ЦS.S.	(073) 472-6799	640-8323	和歌山市太田	430-8						
个山可/	νщ	田;	辺S.S.	(0739)22-9976	646-0031	田辺市湊1581	-12						
		【出張修	理専門	引 のご相談窓口	_								
兵	庫	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	田川2-	4-28					
中東		【お預か	り修り		のご相談	窓口							
		神	₱S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央区	磯上通	3-2-16					
兵庫	西部	姫 1	路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南	町11-1						

+00										
都県	府名	拠	点 名	TEL	w	所 在 地				
				中	国					
岡	山	岡	山S.C.	(086) 243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23				
		広	島S.C.	(082) 243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17				
広	島	福	山S.S.	(0849)31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15				
\vdash		.1.		(2222)=2						
l.,,		山		(0839)73-3708		吉敷郡小郡町花園町5-28				
山		徳	山S.S.	(0834) 27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35				
		下	関S.S.	(0832) 51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23				
				四	国					
香	Ш	高	松S.C.	()	761-8057	高松市田村町205-1				
徳	島	徳	島S.C.	` '	770-8052	徳島市沖浜2-37				
高	知	高	知S.S.	(088)882-0546		高知市高須新町4-143				
1		松		(089) 923-0372		松山市中央1-4-12				
愛	媛	宇和	『島S.S.	(0895) 20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40				
				九	州・沖 縄					
		福	岡S.C.			福岡市博多区博多駅前4-16-1				
福	岡	久	留米S.S.	` '		久留米市西町字神浦1-1192				
佐	凹智	北九	州S.C.	(093)921-3981	802-0065	北九州市小倉北区片野2-15-12				
'-	^									
長	崎	長	崎S.C.			長崎市城山町9-13				
				(0956) 33-5568		佐世保市木風町1467-2				
大	分	大		(097) 543-1422		大分市大道町4-1-2				
熊	本	熊	-	(096) 353-4536		熊本市近見8-1-10				
宮	崎	宮		(0985) 24-5401		宮崎市霧島町3-59				
L.,	日白	延	-	(0982) 35-7077 (099) 282-8818		延岡市惣領町24-3 鹿児島市田上7丁目9-8				
	見島 一畑	产产	ى 編S.C.	(098)898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16				
沖	縄	/ T	神3.し.	(090)090-3031	901-2224	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /				
				山	陰					
		山陰ビク	ター販売 (株							
_	10		スセンター	.	0 690-082	3 松江市学園1丁目16-39				
島	根	(松江	・米子担当	1 ' '						
1		出雲営業	所サービス係	(0853) 21-461	1 693-000	1 出雲市今市町854				
		浜田営業	所サービス係	(0855) 22-158	4 697-002					
鳥	取	鳥取営業	所サービス係	(0857) 23-215	1 680-091	1 鳥取市千代水1丁目22-1				

●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

カナダ JVC CANADA INC.

・トロント (416-293-1311)

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

・ロサンゼルス 〔714-229-8011〕

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ニュージャージー 〔973-396-1000〕

10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641

・ホ ノ ル ル 〔808-833-5828〕

2969 Mapunapuna Place, SUITE 105, Honolulu, HI 96819-2040

$\mbox{\it TYUC (U.K.) LIMITED}$

・ロンドン〔0208-450-3282〕

JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA

フランス JVC FRANCE S.A.

・パ リ (08-25-800-811)

1, Avenue, Eiffel 78422 Carrieres Sur Seine Cedex

シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.

・シンガポール 〔255-8155〕


31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

- (注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。
 - ・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

●ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

お客様ご相談センター	(03) 5684-9311	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル
の合体と作談センダー	(06) 6765-4161	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



用語解説

ガイドチャンネル

Gコード録画予約のために、各放送局に付けられた番号です。 この番号が正しく設定されていないと、Gコード予約録画は できません。

シーエス

デジタル CS 放送

通信衛星(Communication Satellite)を利用したテレビ放送です。一般的には単に「CS放送」と呼ばれています。この放送を受信するには、CS放送各社との契約が必要です。加入は有料で、専用のパラボラアンテナと受信機を購入する必要があります。

受信チャンネル

受信できる放送局のチャンネル(周波数帯域)のことです。 新聞のテレビ欄などに載っているチャンネル番号のことをい います。

チャンネル表示

本機で特定の放送局を選ぶときに、本機の表示窓やテレビ画面に表示されるチャンネル番号です。

本機でチャンネル表示を変更しているときは、「受信チャンネル」と違った番号になります。

本機で、その受信チャンネルを選びたいときは、チャンネル 表示の番号を選びます。

例えば、テレビ神奈川 (受信チャンネル: 42チャンネル) の チャンネル表示を本機で「9チャンネル」に設定してある場 合は、テレビ神奈川の番組を見るときには、本機では「9チャンネル」を選びます。

ハイファイステレオ音声

本機のS-VHS/VHSモードでは、2種類の音声を録音・再生できるようになっています。

そのうちのひとつが「ハイファイステレオ音声」です。この音声はテープの「ハイファイステレオトラック」と呼ばれる部分に録音されています。

ハイファイステレオトラックに録音された音声は、モノラルのビデオデッキなどでは再生することができません。

二重音声放送

ステレオの左チャンネルと右チャンネルに、別々の音声を入れた放送です。映画などの放送でよく使われる二カ国語放送も二重音声放送のひとつです。

プロ野球の中継放送などにも使われています。

ノーマル音声

本機のS-VHS/VHSモードでは、2種類の音声を録音・再生できるようになっています。

そのうちのひとつが「ノーマル音声」です。この音声はテープの「ノーマルトラック」と呼ばれる部分に録音されています。

これにより、モノラルのビデオデッキやビデオカメラで録画 されたテープの音声を本機でも再生することができます。ま た、逆に本機で録画したテープを、モノラルのビデオデッキ で再生しても、音声を聞くことができます。

A モード音声

BSで放送される音声の種類のひとつです。音質はFM放送以上で、テレビ音声と独立音声があります。

Bモード音声

BSで放送される音声の種類のひとつです。音質はCD(コンパクトディスク)以上です。

ェーェス BS デコーダー

BS 有料放送のスクランブルを解除する機器です。 WOWOW や St.GIGA を受信するときに必要になります。

CATV放送

有線テレビ放送のことです。サービスの行われている地域でのみ受信できます。受信するためには、CATV 放送各社との契約が必要です。

Gコード

録画の予約を簡単にするためにジェムスター社が考案したシステムです。すべての番組に付けられる8桁までの番号です。本機ではこの番号を入力することにより簡単に録画予約をすることができます。

エヌティーエスシー

NTSC 方式

現行の日本や米国で使われている映像(カラー)方式です。 ヨーロッパや東南アジアの国々では、PAL方式や SECAM 方式という違った方式が使われています。

この映像 (カラー) 方式が違うビデオテープは本機では再生することができません。

技術解説

デジタル放送とD-VHS

いまVHSビデオを取り巻く環境は大きく変わろうとしています。その代表がテレビ放送のデジタル化です。

日本におけるデジタル放送は 1996年の CS 放送(現スカイパーフェク TV!)から始まり、1997年にはディレク TV が放送を開始し、2000年 12 月より BS デジタル放送が開始されています。

放送のデジタル化は高画質・高音質、多チャンネル化、多機能化だけでなく、資源として有限な電波の効率的な使用という側面も持っています。

放送の変化にあわせて進化・発展を遂げてきたVHSは、その資産を引き継ぎつつ放送のデジタル化への対応が求められています。

また、デジタル放送では映像や音声に限らず様々なデータも送られてきます。このようなデジタル放送情報の全てをデジタル信号のまま記録でき、しかも膨大な数のVHSアナログ記録の映像も再生できるビデオ、それがD-VHSです。

本機にはアナログ信号のデジタル録画・再生を可能にする MPEG2 エンコーダー/デコーダーを搭載しています。

D-VHSはアナログからデジタルへのスムーズな受け渡しを実現し、ホームビデオという20世紀に定着した家庭の映像文化を21世紀へ継続していく次世代のホームビデオです。

放送方式変換

(フォーマット変換 ダウン/アップコンバート)

HD 映像(1125i/750p 方式)を、525i に変換したり、750p を 1125i に変換したりすることです。

録画するときに必要なテープの量を節約するために、低位の方式にすることがあります。

また、テレビに映せる信号に限りがあるとき、例えば、D1端子付きテレビには、D3の1125iは映せなかったり、525i専用のVHSには、1125iが録画できない・ダビングできないような場合に、本機やBSデジタルチューナー搭載のこの変換機能が役立ちます。

ビットレートコンバーター(レート変換)

デジタル放送は、デジタルハイビジョン(HD)放送のような20数Mbps (Mega Bit Per Second = 100万ビット/毎秒)で送られるものから、SD放送のように10Mbps~4Mbps程度で送られる物など様々です。

一方、D-VHS 側も、DF480 テープに HD 画質で 4 時間の HSモード、SD 画質で8 時間の STDモード、24 時間の LS3 モードがあります。

22MbpsのHD放送を8時間録画するときは、まずダウンコンバートで525iに変換してから、11Mbps程度にビットレートコンバートします。

同様に、8Mbps程度のSD放送をLS3モードで24時間録画するときも、ビットレート変換で4Mbps以下程度に変換します。尚、本機では方式変換時に、音声をMPEG2 AACから MPEG1 レイヤー2(2Chのみ)に変換します。

リニア PCM 音声

アナログ音声をデジタル記録するときに、従来のD-VHSでは MPEG1 LAYER2方式で圧縮記録を行っていました。

本機では、それに加えて圧縮せずにパルス信号におきかえて記録するPCM録音(48kHz、16bit、1536kbps)機能を搭載しています。

HS/STDモードの高画質映像と一緒に高音質で録画/再生することができます。(音声だけの入力は記録できません。)

ドルビーデジタル

ドルビーラボラトリーズが開発したデジタル音声の圧縮技術です。5-1 チャンネル「フロントL/R、センター、リアーL/R、LFE (Low Frequency Effect)」のサラウンド音声まで対応しています。

ドルビーデジタルで記録されたテープを再生した場合、デジタル音声出力端子からドルビーデジタルのビットストリームが出力されます。メニューの「モード選択→音声設定→光デジタル音声出力」を「ダイレクト」に切り換えてください。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

非公開機密著作物。著作権 1992 – 1997年 ドルビーラボラトリーズ。 不許複製。

i.LINK (アイリンク)

i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINK は、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394 - 1995 およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINK ロゴ「▮」はソニー株式会社の商標です。

MPEG2

MPEG2とは、Moving Picture Experts Group (メディア統合系動画像圧縮の国際基準) Phase2の略です。

MPEG2は従来の圧縮方法と違い、高画質を維持したまま高 圧縮する技術です。むだなデータを省くために1コマ1コマ の画像がそれほど変化しない事を前提に動きの予測をしなが ら圧縮しています。具体的にはフレーム情報の相関性を利用 してフレーム間圧縮と、DCT (離散コサイン変換)によるフ レーム内圧縮の組み合わせで効率良く圧縮してゆきます。

MPEG2 AAC

BS デジタル放送では、MPEG2 AAC フォーマットの音声 方式を採用しています。非常に高い圧縮率で放送衛星から送 られてきますが高音質のデジタルサウンドです。一般には 「AAC 5.1ch サラウンド音声」とも呼ばれています。


MPEG2 AACデコーダを搭載したアンプとスピーカーを6本「フロントL,Rとセンター、リアーL、RとLFE (Low Frequency Enhancement)」を接続することにより、映画館で聞いている様な臨場感あふれるリアルなデジタルサウンドをお楽しみ頂けます。

本機には、MPEG2 AAC デコーダーが内蔵されているので ACC アナログ5.1 ch音声出力が可能です。通常の5.1 chアナログ音声入力を持つ別売のアンプとスピーカーに接続して 簡単に AAC5.1 ch サウンドを楽しむことができます。 AAC とは、Advanced Audio Coding の略です。

rィリンク i.LINK とは

i.LINK とは?

i.LINK は、i.LINK 端子を装備した機器間で、ケーブル 1 本でデジタル映像信号やデジタル音声、他機制御信号を双方向でやりとりできるデジタルシリアルインターフェースです。




i.LINK は、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394 - 1995およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINKとi.LINKロゴ「よ」はソニー株式会社の商標です。

本機では、4ピンタイプのi.LINK 端子を使用してMPEG2圧縮(ICS 139ページ)された映像信号とオーディオ、制御信号を入出力します。またデジタルビデオカメラのDV出力からのDV圧縮信号の入力端子として使用しています。

i.LINK の接続方法について

i.LINK対応の機器は、デイジー・チェーン (数珠つなぎ) にして i.LINK コードで接続します。




データをやりとりする機器の間に他の機器が接続されていても 双方向での通信が可能です。

また、入力された MPEG2 や DV 信号をそのまま次の機器に接続する「リピーター機能」があります。

i.LINK の分岐接続について

もし、i.LINK 端子を3つ以上搭載する機器があれば、途中で分岐接続を行なえます。



A~F:i.LINK対応機器

B, C: i.LINK端子が3つ以上ある機器



- i.LINK 接続は本機を含めて 63 台まで接続可能です。ただし分岐接続の場合は最長経路で 17 台まで接続できます。
- パソコンや一部の機器では、電源が切られているとデータを中継しない場合があります。
 また、メニューの「モード選択→機能設定→ディスプレイオフ」を「表示しない」にしているときも、データを中継しません。(『令115ページ)接続機器の取扱説明書もお読みください。
- 本機のi.LINK端子の最大データ転送速度は 200Mbps(1秒間に約200Mビット)です。最 大データ転送速度は、転送速度の異なる機器を接続 した場合や、仕様により、転送速度が遅くなる場合 があります。
- i.LINK コードは、S200またはS400と表示された4ピンのコードを使用してください。S100は使用しないでください。

i.LINK の接続例について

正しい接続例と悪い接続例を記します。デジタル信号は接続したすべての機器に流れます。デジタル信号を出力した機器に信号が戻らないように、接続します。決して接続がループ(輪)にならないようにしてください。


正しい接続(A~D:i.LINK対応機器) 接続がループしていません。








悪い接続(A~D:i.LINK対応機器) 接続がループになっています。





C:i.LINK端子3つ搭載機器

タイトルを入力するときにお使いください。

- ullet区、点の数字の小さい順に、あいうえお順で配列されて ullet本機で表示できる文字は、ulletJISコード第1水準、第2水準 います。
- 区点コード表の文字とテレビ画面の文字は多少異なるこ とがあります。
- 部分は、記号や文字はありません。

および、一部の記号や文字に対応しています。それ以外 の文字には対応していません。



 $01 \quad 02 \quad 03 \quad 04 \quad 05 \quad 06 \quad 07 \quad 08 \quad 09 \quad 10 \quad 11 \quad 12 \quad 13 \quad 14 \quad 15 \quad 16 \quad 17 \quad 18 \quad 19 \quad 20 \quad 21 \quad 22 \quad 23 \quad 24 \quad 25$



	01	02	05	04	05	00	07	00	09	10	11	12	15	14	13	10	17	10	19	20	<u> </u>	22	25	24	23
01		,	0	,			:	;	?	!	*	0	,	`		^			`	Y"	`	Š	"	仝	々
02	♦			\triangle		∇	\blacksquare	*	₹	\rightarrow	←	†	\downarrow	=	•	"	*	* **	>	M	\	\$		٦	ĸ
03	\triangleright	ightharpoons	\triangleleft	\blacktriangleleft	1	\searrow	^	1	$\stackrel{\longrightarrow}{\leftarrow}$	\Rightarrow	$\langle \neg$	$\hat{\mathbb{T}}$	$\hat{\mathbb{T}}$	J	7	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	あ	あ	ί)	11	う	う	え	え	お	お	か	が	き	ぎ	<	ぐ	け	げ	Z	ご	さ	ざ	し	じ	す
05	ア	ア	イ	1	ウ	ウ	エ	エ	オ	オ	力	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス
06	A	В	Γ	Δ	Е	Z	Н	Θ	Ι	K	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	П	Р	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	1
07	A	Б	В	Γ	Д	E	Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	M	Н	0	П	P	C	T	У	Φ	Χ	Ц	Ч
08	_		Γ	\neg	_	L	\vdash	\top	1	_	+	_		Г	٦	_	L	H	\top	Η	エ	+	H	\top	+
09	€		i	¤	1	©	<u>a</u>	«		®	_	2	3	•	5	1	<u>O</u>	»	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	i	À	Á	Â
10	Ą		Ł	Ľ	Ś	Š	Ş	Ť	Ź	Ž	Ż	ą	ι	ł	ľ	ś	·	š	ş	ť	ź	′′	ž	ż	Ŕ
11	3	ĥ	0	‡	6	ď	£	g	ď	œ	Œ	i	u	e	θ	Э	3	В	я	ш	υ	¥	Λ	Э	a
12	1	2	3	4	6	6	0	8	9	10	•	12	B	14	(b)	16	•	18	19	20	i	ii	iii	iv	V
13	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11)	12	13	14)	15)	16	17)	18	19	20	Ι	Π	\coprod	IV	V
14																									
15	77.0	u-ma		17—4			1.7.		\ Aa		-1-1-	<i>Th</i>	-11*	D=t	\H	L			b./>	1.1.		_L, X	L Tr	-4-	/ H
16	亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵	梓	圧	斡	扱	宛	姐
17	院	陰	隠	韻	时	右エ	宇	鳥	羽	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	日	渦篮	嘘	唄	欝っ	蔚	鰻	姥	厩
18	押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬	鴎	黄	岡	沖ョ	荻	億	屋	憶	臆	桶	牡	<u>Fmr</u>	俺	卸	恩	温红
19	魁	晦	械	海	灰	界四	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	劾	外令	咳	害	崖工	慨	概	涯	碍	蓋	街
20	粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干	幹	患	感	慣	憾	換
21	機	帰位	毅	気図	汽	畿	祈以	季め	稀	紀	徽	規	記榜	貴	起	軌運	輝	飢	騎井	鬼	亀数	偽	儀	妓	宜
22 23	供掘	侠	僑水	兇 靴	競轡	共窪	区	協隈	医	卿栗	品。	喬	境 鍬	峡勲	強	彊	怯 訓	恐	恭軍	挟郡	教卦	橋袈	況祁	狂係	狭何
23 24	掘検	窟権	沓牽	犬	献	注研	熊硯	照網	粂 県		繰見	桑謙	野	軒	君遣	薫鍵))))	群顕	軍験			衣原	厳	郊幻	傾弦
2 4 25	后	喉	年 坑	九垢	好	孔	光孝	宏	二	肩巧	巷	幸	点広	庚	康	弘	恒	慌	放抗	鹸拘	元控	吹	界 昂	晃	更
26	此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨		昏	昆	根		混	痕	紺	艮	魂	些	佐	叉		嵯	左左	差
27	察	拶	撮	擦	札	老	薩	雑	皐	鯖	捌	錆	鮫	<u> </u>	晒	三	傘	参	山	惨	撒	散	栈	燥	珊
28	次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺	軸	宍	雫	七	叱	執
29	宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	警	蹴	輯	週	酋	酬	集	醜
30	勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠	彰	承	抄	招	掌	捷
31	拭	植	殖		織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	心	慎	振	新	晋	森
32	澄	摺	4	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲	栖	正	清	牲	生	盛
33	繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然	全	禅	繕	膳	糎	噌
34	臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	東	測	足	速	俗	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫
35	吅	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛
36	帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶	調	諜	超	跳	銚	長
37	邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	攉	敵	滴	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店
38	董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	闰	堂	導	憧	撞	洞	瞳	童	胴
39	如	尿	韮	任	妊	忍	認	濡	禰	袮	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	粘	乃	廼	之	埜	嚢
40	函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰	抜	筏	閥	鳩	噺	塙
											-														

	(息)																							
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
X	01	×	\circ	_		-	/	\	~					6	,	"	"	()	[)	[]	{	}	<
	02	€	∋	\subseteq	\supseteq	\subset	\supset	U	\cap	$ ot\subset $	Ø	⊊	\supseteq		Ø	$\overline{}$	₹	\land	\vee	\neg	\Rightarrow	\Leftrightarrow	\forall	\exists	\oplus	Θ
	03	•	lacksquare	\sim	1	`	0	•	A	В	C	D	Е	F	G	Н	Ι	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R
	04	ず	せ	ぜ	そ	ぞ	た	だ	ち	ぢ	つ	つ	づ	7	で	と	ど	な	12	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ	ひ
	05	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ツ	ツ	ヅ	テ	デ	ŀ	F	ナ		ヌ	ネ	ノ	71	バ	パ	ヒ
	06	2	3	4	(5)	6	7	8	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	l	κ	λ	μ	ν	ξ	0	π	ρ	σ
	07	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	Γ	L	Φ	$\overline{\Phi}$	Φ	Δ	$\overline{\Delta}$	Δ	+	7	\pm	\top	\perp	7]	a	б
	08		+	-	\top	\dashv	<u>.</u>	+	21)	22	23	24)	25)	26	27)	28	29	30	31)	32	33	34)	35)	36	37)	38
	09	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï	Đ	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü
	10	À	Ĺ	Ć	Č	Ę	Ě	Ď	Ń	Ň	Ő	Ř	Ů	Ű	Ţ	ŕ	ă	1	ć	č	ę	ě	ď	đ	ń	ň
	11	D	M	Ч	ç	7	Ç	Z.	J	Ŋ	\mathfrak{D}_r	à	æ	à	á	à	ó	λ	Á	è	á	à	δı	È	έ	
	12	vi	VII	VIII	ix	X	XI	XII	a	b	<u>c</u>	(d)	e	f	9	h	i	(j)	(k)	1	m パー	n	0	(p)	\bigcirc	r
	13	VI	VII	VIII	IX	X	XI	š 1)	キロ	セン チ	メートル	グラム	トン	アール	ヘク タール	リットル	ワッ ト	カロリー	ドル	セント	セント	ミリバル	ジージ	mm	cm	km
	14																									
	15	Щ	44	₩-1	√去	4.4	:4:	तार्स	7 /V	+	床	14.	пф	42	甲甲	块分	*	1/1	In.	با	<i>H</i> :	/	ш	#	不	4=1
	16	虻	飴	絢閨	綾	鮎	或	栗	給だ	安細	庵刻	按	暗頭	案业	闇咖	鞍中	杏	以主	伊油	位油	依蓝	偉	囲	夷	委英	威
	17	浦	瓜		噂ル	云恒	運	雲伽	荏	餌仕	叡	営っ	嬰ョ	影	映皖	曳家	栄	永科	泳暇	洩果	瑛加	盈	穎	頴 火	贝	衛
	18 19	穏 該	音鎧	下骸	化浬	仮馨	何蛙	伽垣	価柿	佳蛎	加鈎	可劃	嘉嚇	夏各	嫁廓	然	寡撹	格	核核	木殼	架獲	歌確	河穫	党	角	福 赫
	20	敢	柑	桓	棺	촭	歓	汗	漢	澗	海潅	環	甘	監	看	1/2 竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	盤	克莞	観	諫
	21	戯	技	擬	欺	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	<u></u> 掬	菊	 鞠	吉	吃	- 喫	桔		詰	砧	杵	季	却	客
	22	矯	胸	脅	興	蕎	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁	業	局	曲	極	玉	桐	料	僅	勤	均均	巾
	23	刑	兄	啓	主	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	携	敬	景	桂	淫	畦	稽	系	経	継	繋
	24	減	源	玄	現	絃	舷	言	諺	限	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐	糊
	25	杭	校	梗	構	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	絃	紋	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏	航
	26	査	沙	瑳	砂	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済	災
	27	産	算	纂	蚕	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	兀	士	始	姉	姿	子
	28	失	嫉	室	悉	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	屡	芯	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	社
	29	什	住	充	+	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術	述
	30	昇	昌	昭	晶	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧	紹
	31	榛	浸	深	申	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬	尋
	32	精	聖	声	製	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積	籍
	33	塑	岨	措	曾	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢	倉
	34	尊	損	村	遜	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐	岱
	35	炭	短	端	箪	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	团	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談	値	知	地	弛	恥	智
	36	頂	鳥	勅	捗	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳	津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃	漬
	37	添	纏	甜	貼	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電	兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟	賭
	38	萄	道	銅	峠	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	秃	篤	毒	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫	寅
	39	悩	濃	納	能	脳	膿	農	覗	蚤	巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	馬	芭	馬	俳	廃	拝
	40	蛤	隼	伴	判	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩	頒

区点コード一覧表(つづき)

	点)																							
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
X 01	>	(>	Γ		ſ	J]	+	_	\pm	X	•	=	#	<	>	\leq	\geq	∞	<i>:</i> .	8	우	0
02	\otimes	//	*	(())					_	上	$\widehat{}$	Э	∇	=	=	«	>	$\sqrt{}$	S	∞	•:•	ſ	\iint	≢
03	S	Τ	U	V	W	Χ	Y	Z	Ŧ	X	ħ	\mathbb{H}	ϱ	Ω	a	b	\mathbf{c}	d	e	f	g	h	i	j	k
04	び	\mathcal{O}_{c}	Š	Š	Š	\wedge	ベ	\sim	ほ	ぼ	ぽ	ま	み	む	め	も	Þ	P	W	Ø	ょ	ょ	5	り	る
05	ビ	ピ	フ	ブ	プ	\wedge	ベ	\sim	ホ	ボ	ポ	7	3	4	X	モ	ヤ	ヤ	ユ	ユ	3	3	ラ	IJ	ル
06	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	ς	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10			ѿ	2		æ		**
07	В	Γ	Д	е	ë	ж	3	И	Й	К	Л	\mathbf{M}	Н	О	П	p	\mathbf{c}	Т	y	ф	X	Ц	Ч	Ш	Щ
08	39	40	41)	42	43	44	45)	46	47)	48	49	50	BSV	BSV	BSV	RSV	RSV	RSVI	RSV	RSV			\bigcirc	\bigcirc	!!
09	Ý	Þ	ß	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï	ð	ñ	ò	ó	ô	õ
10	ő	ř	ů	ű	ţ	•	Ĉ	Ĝ	Ĥ	Ĵ	Ŝ	Ŭ	ĉ	ĝ	ĥ	ĵ	ŝ	ŭ	ŋ	υ	ſ	ſ	3	ł	В
11	1	1	I	•	J	$\overline{}$	″	,	-	'	"	V	٨	7	7	-	7		1	V	0	~ _	>	(+
12	\odot	(t)	(u)	v	w	\bigcirc X	y	(Z)	7	1	(7)	I		\mathcal{D}	4	9	\mathcal{T}	\Box	#	② ②	3	(2	B	\mathcal{F}
13	mg	kg	СС	m²	XII								平成		"	No.	K.K.	TEL	Œ	(11)	(Ē)	定	(f)	(株)	(有)
14																									
15	ш	L17.	750	111		4-4-	M.	ш	ppt .	TH	544	J.H.	HH .	-14-		≟ ⊞	\-ft.	\#	T:	ш	-1-	1.15	-J	417	reie
16	尉	惟	意迹	慰	易	椅	為	畏	異	移即	維	緯原	胃田田	萎	衣垣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁火	磯
17	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	閲	榎	厭	円化	園	堰	奄	宴	延	怨	掩	援	沿	演	炎	焔
18	禾畝	稼	箇	花	苛	茄	荷丘	華	菓	蝦	課出	嘩	貨廠	迦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙妊	画	臥	芽	蛾
19	較貫	郭還	閣鑑	隔間	革閑	学関	岳	楽韓	額	顎给	掛カカ	笠	樫岸	橿巖	梶豆	鰍	潟眼	割岩	喝翫	恰雁	括 歴	活頭	渇	滑願	葛
20 21	 脚	<u>逐</u> 虐		丘	久	<u></u> 仇	<u>陥</u> 休		館	館宮	丸弓	<u>含</u>	<u>丹</u> 救	<u>厳</u> 朽	<u> </u>	癌 汲	泣	白 灸	球	<u>贋</u>	雅 窮	<u>頑</u> 笈	顔 級	<u>願</u> 糾	<u>企</u> 給
$\begin{bmatrix} 21\\22 \end{bmatrix}$	錦	佢 斤	欣	欽	琴	禁	か 禽	筋	緊緊	芦芹	菌	心衿	松襟	謹	近	金	吟	銀	九	九 倶	旬	区	狗	玖	矩
23	野	茎	荊	蛍	計	詣	答	軽	類	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴穴	結
24	袴	上股	胡胡	五菰	虎	誇	跨	鈷	雇	顧	鼓	五	互	伍	午	手	吾	娯	後	御	悟	梧	檎	瑚	碁
25	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	砿	鋼	閣	降	項	香	高	鴻	剛	劫	号	合	壕	拷	濠	豪
26	采	犀	砕	- 岩	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪	- 堺	榊	肴	咲	崎	埼
27	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視
28	紗	· 者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱
29	俊	峻		瞬		舜		准	循	旬	楯	殉	淳	準	潤		純	巡	遵	醇	順	処	初	所	暑
30	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞	酱	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上	丈	丞	乗	冗	剰	城
31	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭	笥	諏	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粋	翠	衰	遂
32	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌	蝉	仙	先	千	占	宣
33	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥	争	痩	相	窓
34	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滯	胎	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹
35	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼
36	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴	亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝
37	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套	宕	島	嶋	悼	投	搭
38	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	頓	吞	曇	鈍	奈	那	内	乍	凪	薙	謎	灘	捺	鍋	楢	馴
39	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠	陪	這	蝿	秤	矧	萩
40	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	匪	卑	否	妃	庇	彼	悲	屝	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	秘

	(点)																	
		76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
X	01	,	"	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	¥	\$	¢	£	%	#	&	*	<u>@</u>	§	$\stackrel{\wedge}{\simeq}$	*	0		\bigcirc	\Diamond
	02	21	\cong	\approx	\leq	\geq	\leftrightarrow	Å	‰	#	b	♪	†	‡	\P	Ц	7.	Ħ		\bigcirc
	03	l	m	n	0	p	q	r	s	t	u	v	W	X	y	Z	=	_	#	#
	04	れ	ろ	わ	わ	ゐ	ゑ	を	h	ゔ゙	か	け	がら	き	<^	け。	ご	RSV	RSV	RSV
	05	レ	口	ワ	ワ	ヰ	고	ヲ	ン	ヴ	力	ケ	力。	丰。	ク゜	ゲ	ゴ°	セ゜	ッ°	١٠°
	06	3	0	ク	シ	ス	ŀ	ヌ	ハ	ヒ	フ	^	ホ	プ	4	ラ	IJ	ル	レ	口
	07	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	ヷ	ヸ	ヹ	ヺ	\leq	\geqslant	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{5}$	1	\mathbb{H}	_	4
	08	??	?!	!?	Ă	å	ĭ	Ń	ḿ	Ň	'n	Ŏ	ŏ	ŭ	ü	ΰ	ů	ù	RSV	RSV
	09	ö	Ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ	Ā	Ī	Ū	Ē	Ō	ā	ī	ū	ē	ō
	10	J	t	d	η	τ	ş	Z,	J	l	J	ŋ	j	λ	g	ŋ	щ	R	ħ	ſ
	11	-	••	×	1	^	1		~	~	~	_	т	4	٠	п	u u		~	7
	12	9	Ŧ	\bigcirc		\bigcirc		(‡)	\bigcirc	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	*	**
	13	(代)	明治	挺	昭和	RSV	RSV	RSV	§	RSV	RSV	RSV	RSV			RSV	RSV	RSV	*	3
	14																			
	15			* * *			-1-1-	-114			-				I best					-6-6-0
	16		壱	溢	逸	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭
	17	煙	燕	猿	縁	艶	苑	菌	遠	鉛	鴛	塩	於	汚	甥	Ш	央	奥	往	応
	18	賀	雅	餓	駕	介	会	解	口	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改
	19	褐	轄	且	鰹	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竈	蒲	釜	鎌	噛	鴨	相	茅	萱
	20	伎	危	喜	器	基	奇	嬉	寄	岐	希皮	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄
	21	旧	牛	去	居	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許畑	距	鋸	漁	禦	魚	亨	享	京
	22	苦血	躯	駆	駈	駒	具	愚	虞	喰	空剑	偶哈	寓	遇	隅	串	櫛塞	釧	屑	屈機
	23	<u> </u>	訣	月蓮	件	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌	建	憲	懸厚	拳口	捲向
	2425	語轟	誤麹	護克	醐刻	乞告	鯉国	交穀	佼 酷	侯鵠	候黒	倖 獄	光漉	公腰	功甑	効忽	匀惚	厚骨	х р	向込
	26	一輪	鷺	<u>元</u> 作	削	咋	搾	昨	朔	- 冊	窄	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	<u>貊</u> 冊	刷
	27	詞	鳥詩	試	誌	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児	字	寺	慈慈	持	時
	28	殊	狩	珠	種	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	需	囚	収	周
	29	曙	渚	庶	緒	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	傷	償
	30	場	壌	嬢	常	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾
	31	酔	錐	錘	随	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	椙	菅	頗	雀	裾
	32	専	尖	Ш	戦	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎	煽	旋	穿	箭	線
	33	糟	総	綜	聡	草	莊	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騒	像	増	僧
	34	滝	瀧	卓	啄	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只
	35	柱	注	虫	衷	註	耐	鋳	駐	樗	瀦	猪	荢	著	貯	丁	兆	凋	喋	寵
	36	底	庭	廷	弟	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	<u>·</u>	程	締	艇	訂	諦	蹄	逓
	37	東	桃	梼	棟	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	答	筒	糖	統	到
	38	縄	畷	南	楠	軟	難	汝	$\stackrel{-}{\longrightarrow}$	尼	凭	迩	匂	賑	肉	虹	廿	日	乳	入
	39	伯	剥	博	拍	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦
	40	緋	罷	肥	被	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	批	毘	琵	眉	美

剥 博 拍 罷 肥 被

緋

40

柏泊白箔粕誹費避非飛

樋

簸 備

尾微粃

廿日乳期夏駁財財月

麦美

区点コード一覧表(つづき)

10 11 12 13 14

4	
	6
W	π
_	


01 02 03 04 05 06 07 08 09

X

15 25 稗 兀 畢 筆 姫 謬 俵 彪 標 氷 41 柊 疋 髭 彦 膝 莠 肘 弼 必 温 桧 媛 紐 百 42 福 腹 複 覆 淵 弗 払 沸 14 物 鮒 分 吻 噴 墳 憤 扮 焚 奮 粉 糞 紛 雰 文 聞 乏 亡 泡 烹 芳 萌 褒 豊 邦 鳳 鵬 坊 妨 帽 43 法 砲 縫 胞 蓬 蜂 訪 鋒 飽 傍 剖 岬 脈 務 夢 牟 矛 鵡 漫 蔓 味 未 魅 E 箕 密 蜜 湊 蓑 稔 妙 粍 民 眠 無 霧 44 郵 45 輸 唯 佑 優 勇 友 宥 幽 悠 憂 揖 有 柚 湧 涌 猶 猷 由 祐 裕 誘 遊 邑 諭 裡 里 律 率 立 掠 劉 粒 侶 慮 46 痢 裏 離 陸 葎 略 流 溜 琉 留 硫 隆 竜 龍 旅 連 炉 壟 47 蓮 錬 呂 魯 櫓 賂 路 露 労 婁 廊 弄 朗 楼 榔 浪 漏 牢 狼 篭 老 蝋 丐 # 丕 个 丼 J 义 亂 1 豫 定 于 亞 亢 亰 亳 48 丱 乖 乘 亊 舒 귮 ___ 亶 ` 儡 僊 傳 僂 僞 僥 憦 僣 儉 儁 儂 儕 儔 儚 儷 儼 儻 49 僉 僖 僮 價 僵 儖 儺 儿 \Box 勗 勠 勵 勹 50 辧 劬 劭 劼 劵 勁 勍 绺 勣 勦 飭 勳 勸 纫 匈 甸 匍 匐 匏 乜 哭 咫 哂 咤 咼 哥 哦 唏 唔 哮 哺 啀 啣 哗 售 晫 赕 啗 唸 51 咾 哘 峺 哢 唹 啜 52 或 韋 專 몲 嗇 睘 圦 坎 圻 埀 垈 坡 垓 垠 垳 垤 卷 員 圷 圸 址 坏 坩 坿 垉 53 奸 妁 妝 佞 侫 妣 姐 姆 姨 姜 妍 姙 姚 娥 娟 娑 娜 娉 娚 婀 婬 婉 娵 娶 婢 屏 孱 屬 屮 屶 屹 岌 岑 岩 岻 岼 岷 岾 峇 峙 峩 峽 峺 峭 54 屐 山 岔 岫 岶 峅 t 庸 廝 廛 廨 廳 廰 廴 弃 弉 彝 彜 弑 弓 砮 弭 55 廖 廚 廢 廡 廩 廬 廱 廸 廾 悽 愕 悛 悖 悒 惡 悸 惠 忰 惆 惘 慍 愆 惶 惷 愀 惴 惺 56 悄 悗 悧 悋 惓 悴 悵 拗 57 憂 戡 截 戮 戰 戲 戳 扁 扎 扞 扣 扛 扠 扨 扼 抂 抉 找 抒 抓 抖 拔 抃 抔 擂 擱 擡 擽 據 擒 擅 擇 壁 舉 舉 擠 抬 擣 擯 攬 擶 擴 擲 鐢 攘 攜 攅 58 撻 擺 暸 瞹 曩 曄 曚 曠 昿 曦 曵 曷 朏 朖 朞 朦 朧 霸 术 朿 朶 杁 朸 朷 杆 杞 59 曰 棕 棣 棠 椨 棆 楷 楸 楔 楾 60 桰 棧 椶 椒 椄 棗 椥 棹 棯 椪 椚 椣 椡 楹 楜 楫 蘗 檻 櫪 盜 61 檗 櫃 櫂 檸 檳 檬 櫞 櫑 櫟 檪 櫚 櫻 欅 蘖 櫺 欒 欖 鬱 欟 欸 欷 泛 62 泯 泙 洶 洫 洸 洙 洵 洳 洌 浣 涓 浤 浙 涕 濤 沺 泪 洟 衍 洽 洒 浚 浹 涎 漓 澁 澀 潛 潭 澂 濂 潦 澳 澡 澤 澹 滷 澆 潺 漕 潯 濳 潼 潘 澎 澑 澣 濆 63 漾 燹 燿 爍 爐 爛 爨 爭 爬 爱 爻 狙 爿 床 艦 牋 牘 牴 牾 犂 犁 犇 犒 犖 犢 64 爲 甲 畊 瓣 瓧 瓷 甃 甅 甌 甍 甕 甓 甞 甦 65 瓠 瓩 瓮 瓲 瓰 瓱 瓸 甄 甎 前 出 畍 ダぐ 癸 發 皀 皋 皎 晳 皚 皸 皺 盂 盖 盡 盥 66 癲 皃 皈 皖 皓 皰 皴 皹 盒 盞 盍 磚 磽 礙 礬 祗 祟 祺 祿 齋 禪 禮 67 磧 磴 礇 礒 礑 礫 祀 祠 祚 秘 祓 禊 禝 禧 68 箧 筓 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴 筰 筱 筬 筮 箟 箍 築 箚 箋 箒 箏 筝 箙 筧 箝 箘 紊 紮 紲 絣 絽 紜 紕 絅 絋 紿 紵 絆 絳 絖 絎 絲 絾 絮 絏 經 綉 絛 綏 綛 69 紂 罌 罅 罍 罐 网 罕 罘 罟 罨 罩 槑 羃 羇 羔 羝 羚 70 罎 图 罠 罸 羂 羆 羈 羌 羞 隋 腆 脾 腓 腑 腱 腮 腥 腦 腴 膃 膈 膊 膂 膠 膕 膤 膣 腟 膓 膩 膰 膵 71 胼 膀 茖 茫 茗 莢 莖 72 茵 茴 茲 茱 荀 茹 荐 荅 茯 茘 莅 莚 莪 莟 茣 莎 莇 莊 茶 莵 薑 薛 蕾 73 蕁 蘂 蕋 蕕 薀 薈 薊 薨 薔 藪 薇 薜 蕷 薐 藉 薺 藏 薹 藐 藕 薤 蕭 蝪 74 蝣 蠅 螂 螯 蟋 蟀 蟐 雖 螫 蟄 螳 蟇 蟆 螻 蟯 蟲 蟠 蠏 蠍 蟾 蝓 螢 螟 螽 75 襤 襭 襪 襯 襴 襷 襾 覃 覈 羈 覓 覘 覡 覩 覦 覬 覯 覲 覺 覽 覿 觀 觚 觜 襦 譬 豈 豎 豐 豸 豺 76 譟 譯 譴 譽 讀 讌 讎 讒 讓 讖 讙 讚 谺 豁 谿 豌 豕 豢 豬 蹕 蹲 蹼 躄 躋 躊 77 蹉 蹌 蹐 蹈 蹙 蹤 蹠 踪 蹣 蹶 躁 躇 躅 躓 躑 躔 躙 躪 蹇 遐 遏 遑 遒 遉 逾 遖 遞 遨 遯 遶 隨 遲 邂 遽 邁 邀 邊 邉 邏 邨 邯 邱 78 逎 遘 79 錢 錚 錣 錺 錻 鍜 鍠 鍼 鍮 鍖 鎰 鎬 縋 鎔 鎹 廮 鏗 塹 鏥 鏘 鏃 縵 鏐 錙 錵 陟 陦 隘 隲 隰 雎 霍 80 陝 陲 陬 隍 隕 隗 險 隧 隱 隴 隶 隸 隹 焦 雉 雍 襍 雜 顳 颯 飄 餝 餽 81 顱 顴 颪 颱 颶 飃 飆 飫 餃 餉 餒 餘 餡 餞 餤 餠 餬 餮 飩 餔 鬥 鮃 82 髻 鬆 鬘 鬚 鬟 鬛 鬨 霾 鬯 魃 魏 魘 鬢 鬧 鬩 鬪 鬲 魄 魍 魎 魑 魴 鮓 83 鵝 鵞 鵤 鵑 鵐 鵙 鵲 鶉 鶇 鶫 鵴 鵺 鶚 鸍 鶩 鶲 鷄 鷁 鶻 鶸 鶺 鷆 鷏 鷂 鷙 堯 槇 84 遙 瑤 凜 熙

18 19 20 21

16 17 22 23 24



区点コード一覧表(つづき)

	点)																							
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
X 41	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	冨	布	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴
42	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	鞭	保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮
43	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆	摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槙	幕
44	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶	紋	門	匁	也	冶	夜
45	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽一端	養	慾	抑	<u>欲</u>	沃	<u>浴</u>	翌	翼	淀	羅	螺	裸	来	莱	頼	雷
46	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	膮粦	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例	冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴
47 48	腕 佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩	倬
49	决	冱	冲	冰	况	俟冽	凅	凉	虎凛	几	處	凩	凭	凰		画	四双	刋	担	刎	却	刪	刮	剖	刹
50	4	參	篡	雙	叟	曼	變	叮	叨	贝	以	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶	吩	吝	呎	咏	呵呵	咎
51	嗷	- [嗾	嗽	嘛	嗹	噎	器		嘴	嘶	嘲	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥
52	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑	壗	壙	壘	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹	壻	壺	壽	夂	夊	复
53	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵	學	斈	孺	بار	它	宦	宸	寃	寇	寉	寔	寐	窹	實	寢	寞
54	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍	巓	巒	巖	/ //	巫	己	巵	帋	帚	帙	帑	帛	帶	帷	幄	幃
55	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝	惠	忿	怡	恠	怙	恂	怩	怎	怱	怛	怕	怫	怦	怏	怺	恚
56	傷	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊	應	懷	懈	懃	懆	憺
57	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏一	掉一	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣	揉	插	揶	揄	搖	搴
58	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	死	早	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴	易	晏	晄	晉	晁	晞
59	柮	枹塘	柎	拉塔	柧桉	檜柳	栞	框檢	栩	桀	榜程	栲櫛	桎	梳	栫邮	桙	档	桷垣	桿	梟	梏	梭椒	梔桉	條核	棚
60	標	<u>榑</u> 殱	<u>榠</u> 殳	<u>榜</u> 殷	榕殼	榴	<u>槞</u> 毋	盤 ケスティス かんしゅう かいかい かいしゅう かいしゅ はまり	樂 毟	<u>樛</u> 毬	槿毫	權	<u>槹</u> 毯	槲 麈	槧 氈	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	<u>榱</u> 气	樞	<u>槭</u> 氤	/ 無	標 汞	<u>樊</u> 汕	<u>榕</u> 壮	<u>権</u> 汪	<u>樣</u> 沂
61 62	海 湲	鴻湟	文	放渣	湫		冰線	淵湍	毛渟	独	毛渺	延湎	咨	溪	武	游	溂	氛溪		*\ 滉	水溷	海	江 溽	江 溯	滄
63	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳	炮	烟	休	烝	烙	焉	烽	焜	焙焙	煥	熙	熈	煦	祭	煌	煖
64	漢	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢	琅	瑯	琥	珸	琲	琺
65	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠
66	順	瞑	膛	瞞	瞰	瞔	瞹	瞿	臉	瞽	瞻	朦	矍	矗	矚	矜	矣	矮	矼	砌	砒	礦	砠	礪	硅
67	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘	窖	窩	竈	窰	窶	竅	窼	窿	邃	竇	竊	竍	竏	竕	竓	站
68	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤	粭	粢	粫	粡	粨	粳
69	縒	縦	縟	縉	縋		繆	繦	縻	縵	l		縷	縲	縺	繧		繖		繙	繚	繹	繪	繩	繼
70	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽	聿	肄	肆	肅	肛	盲
71	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱	艷	艸	艾	芍	芒	芫
72	葭蛙	萪	萼	夢	蒄	葷	葫岭	蒭嶇	葮帕	蒂峒	葩	葆	萬井	葯	葹	萬	蓊	葢岬	兼祀	蒿	蒟屉	蓙	蓍	蒻蜉	蓚岭
73 74	蚌	蚶袵	蚯納	蛄袂	蛆袗	蚰袒	蛉 袮	蠣袙	蚫袢	蛔袍	蛞裘	蛩袰	蛬 袿	蛟袱	蛛裃	蛯裄	蜒裔	規裘	蜈裙	蜀裝	蜃 裹	蛻掛	強裼	野裴	蜍 稗
74 75	誠	誑	計	誦	消	誣	部諄	諍	韶	設	液	韶	社 諧	諤	諱	謔	商諠	海	諷	表諞	談	問調	謇	表	諡
76	贄	<u>贅</u>	贊		贏	贍	贐	齎	贓	賍	贔	贖	赧	赭	走	赳	趁	趙	跂	趾	趺	跏		跖	跌
77	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣	辭	辯	辷	迚	迴	迢
78	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖	釟	釜	釛	釵	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉
79	鑚	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊	閔	閖	閘	閙	閨	閨	閧	閭	閼	閻	閹	閾	闊	濶	闃	闍
80	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	輮	鞳	鞴	韃	韆	韈	韋	韜
81	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騒	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟	驢	驥	驤	驩	馬馬	驪
82	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	凫
83	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡
84																									

点

X

	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
41	阜	附	侮	撫	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	伏	副	復	幅	服
42	日母	簿	菩	倣	俸	包包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋
43	膜	枕	鮪	柾	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭	繭	麿	万	慢	満
44	爺	耶	野	弥	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	鑓	愉	愈	油	癒
45	洛	絡	落	酪	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧	利	吏	履	李	梨	理	璃
46	隷	零	霊	麗	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯
47																			
48	俾	俯	們	倆	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸	傀	傚	傅	傴	傲
49	剏	剄	剋	剌	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔	劒	剱	劈	劑	辨
50	呟	呱	呷	呰	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸	咥	咬	哄	哈	咨
51	嚮	嚶	嚴	囂	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓		化	令	圀	有	吾	酎
52	夛	梦	夥	夬	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奂	奎	奚	奘	奢	奠	奥	奬	奩
53	寥	寫	寰	寶	寳	尅	將	專	對	尔	尠	尤	尨	尸	尹	屁	屆	屎	屓
54	幀	幎	幗	幔	幟	幢	幣	幇	Ħ	并	幺	麼	<u> </u>	庠	廁	廂	廈	廐	廏
55	恁	恪	恷	恟	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙	悁	悍	惧	悃	悚
56	懋	罹	懍	懦	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈	戉	戍	戌	戔	夏
57	構	搓	搦	搶	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕	撓	撥	撩	撈	撼
58	畫	晤	皓	晨	晟	哲	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	瞑	曁	暹	曉	暾	暼
59	梃	檮	梹	桴	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘	椢	椦	棡	椌	棍
60	樓	橄	慣	植	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐	檍	檠	檄	檢	檣
61	冱	沚	沁	沛	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	洁	泗	泅	派	沮	沱	沾
62	溲	滔	滕	溏	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿	滲	漱	滯	漲	滌
63	場	熏	燻	熄	煩	熨	熬	燗	熹	熾	焼	燉	燔	燎	燠	燬	燧	燵	虚
64	瑕	琿	瑟扇	瑙唇	瑁慮	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪麻	瑶	瑾	璋	璞序	壁廊	瓊磨	瓏	瓔麽	珱
65 66	<u></u>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	瘤	瘴	瘰 磁	瘻	癇 碣	癈	<u>癆</u> 碪	癜	選 磑	<u>癡</u> 磆	癢	雇	癩	癪	<u>癧</u> 磅	癬	艦
66	一	妣	碆	硼竢	倍 竦	碌竭		碵笂	施笏	碯	短色	% 新	磋	磔 笙	碾笞	碼箔	焙	磊笑	磬筐
67 68	好 粲	型 粱	竡 粮	粹	珠粽	购 糀	竰 糅	丸糂	勿粽	笊糒	型 糜	加模	答響	生糯	台糲	濯	本	矢糺	医 紆
69	編	※ 續	松絡	繽	が辩	艦	緑纈	横	修續	纒	凝	纓	鳧纔	織	繊	産	纜	缸	缺
70	肚	肭	屑	胧	胛	晋	脂	胝	相	胚	胖	脉	胯	脱	脛	脩	唇唇	脯	腋
71	<u>英</u>	芻		苡	苣	荷	苒	苴	茎	苺	莓	范	苻	苹	苞	茆	昔	業	盚
72	藤	秦	蓆	蓖	旁	蔡	蓿	草	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	一蔔	蓼	蕀	蕣	堯	草
73	蛹	蜊	蜴	蜿	蜷	姉	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	蝴	蝗	型	蝮	蝙
74	裲	褄	褌	編	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	褸	禅	禅	襠	襞
75	謖	謐	謗	謠	謳	鞘	謦	謫	漫	謨	譁	譌	譏	譎	證	滅	譛	譚	譫
76	跛	跋	跪	跫	跟	跣		踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	蹂	踵	踰	踴	蹊
77	迪	迯	邇	迴	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	逧	逶	逵	達	迸
78	鉤	鉈	銕	鈿	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	鋩	鈕	鋺	鍄	錮
79	闌	闕	闔	闖	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌	陏	陋	陷	陝	陞
80	韭	齏	韲	竟	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頹	顆	顏	題	顫	顯	顰
81	骭	骰	骼	髀	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯	髫	髮	髴	髱	髷
82	鳰	鴉	鴈	鳫	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈
83	鼬	鼾	齊	齒	齔	齣	齟	齠	齢	齦	齧	齬	齪	齷	齲	齶	龕	龜	龠
84																			

主な仕様

●電源......AC100 V 50/60 Hz

● 消費電力 55 W (BS アンテナ電源使用時 62W)

待機時消費電力* 待機時消費電力:時刻表示点灯時 13.0 W 待機時消費電力:時刻表示消灯時

*省エネ法に定める待機時消費電力です。

(幅×高さ×奥行き)

●質量......6.1 kg

 許容動作温度 + 5° ~ + 40° 許容保存温度 - 20 °C ~ + 60 °C

デオカセット

ビデオ(映像)/オーディオ(音声)【D-VHS】

● ヘッド数5個:デジタル用 4個:映像用 2個:Hi-Fi音声用

• フォーマット D-VHS方式(MTP) MPEG2 HS/STD/LS3モード

音声方式-エンコード MPEG1 レイヤー2

量子化16bit サンプリング周波数48kHz

リニアPCM音声

量子化16bit サンプリング周波数48kHz

音声方式ーデコード

MPEG1 レイヤー2/MPEG2AAC/

Dolby Digital/リニアPCM

● トラック構成 テープスピード HSモード 33.4 mm/sec STD=-F:16.67 mm/sec

LS3∓-15:5.55 mm/sec

ヘッドアジマス ± 30°

ドラム回転数 1800 rpm

トラッキング方式 CTLトラック方式

記録仕様メインデータ入力レート 28.2 Mbps (HS)

14.1 Mbps(STD)

47Mhps(LS3) ● インターフェースIEEE 1394デジタルインターフェース準拠

DTCPデジタルコピープロテクション対応

ビデオ(映像)【S-VHS】

● 録画・再生方式 回転 2 ヘッドヘリカルスキャン輝度信号

FM方式

色信号低域変換直接記録方式

● 映像信号 NTSC 日米標準信号

ハイファイオーディオ(音声)【VHS】

録音方式 VHS ステレオハイファイ方式

● 周波数特性 20 Hz ~ 20 kHz

● ダイナミックレンジ 90 dB 以上

● ワウ・フラッター 0.005 %以下

● チャンネルセパレーション 60 dB 以上

●CATV チャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

ノーマルオーディオ(音声)【VHS】

録音方式 リニアトラック

●**音声トラック** 1 チャンネル (モノラル)

チューナー(テレビ受信)

●**受信チャンネル**VHF 1 ~ 12 チャンネル

UHF 13~62チャンネル

BS 1.3.5.7.9.11.13.15 チャンネル CATV C13(63)~ C63(113)チャンネル

タイマー(タイマー予約・時計)

• タイマー予約 〕年間24番組予約

● 停電補償時間 約 60 分

接続端子

4.0 W

● **アンテナ** 75 Ω F型コネクター VHF/UHF 一軸 ●BS アンテナ75 Ω F型コネクター アンテナ電源出力 DC15V 最大4W

C p-p : $0.2 \sim 0.4 \text{ V } 75 \Omega$

出力 Y p-p: 1.0 V 75 Ω Cp-p: 0.29 V 75 Ω

出力 p-p:1.0 V 75 Ω (ピンジャック)

• 音声 /AAC5.1CH 音声 入力 – 8 dBs 50 k Ω (ピンジャック)

モノ (左)対応

出力 - 8 dBs 1kΩ (ピンジャック) • i.LINK4ピン S200

MPEG2入/出力用、DV入力用

● D1/D3/D4 映像出力 Y p-p: 1.0 V 75 Ω

Cb/Cr, P_B/P_R p-p: 0.7 V 75 Ω D4/D3/D1 からメニュー選択 コピープロテクション対応

●検波出力 p-p: 0.67 V 75 Ω (ピンジャック)

• ビットストリーム出力 p-p: 0.5 V 75 Ω (ピンジャック)

• コンポーネント映像出力 Y p-p: 1.0 V 75 Ω (ピンジャック)

Cb/Cr、P_B/P_R p-p: 0.7 V 75 Ω (ピンジャック)

• **JLIP** φ 3.5 mm

● 光デジタル音声出力 – 18 dbm、660 nm


MPEG2 AAC · Dolby Digital

ビットストリーム

ダイレクト/2CH PCM変換からメニュー選択

テープ走行

● **早送り / 巻戻し時間** 約 1分20秒 (DF-240 / T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻戻しに時間がかかる場合があります。



- 仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご 了承ください。
- このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
- •本商品は「外国為替および外国貿易法」で定められた規制貨物に該当しま す。本商品を国外へ持ち出すときは日本国政府の許可が必要です。

索引

ア行	八行
頭出し再生10	6 ぴったりクロック63
ー括チャンネル合わせ4	
インテリジェントピクチャー	₇ ビデオスタビライズ27, 67
裏番組録画	
映像設定	1 1 " 1 "
オート CM カット11	
オートタイマー2	
オートトラッキング11	
オンスクリーン	→ - > . <i>←</i> - →
音声出力切換	- / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
日产田/万约3天10	ジャンル変更 98
	テープ情報の削除100
一力 行	番組情報の削除102
ガイドチャンネル6	,/ T. L. O. T.
ガイドチャンネル	
カウンターリセット6	
外部入力116, 11	V / T
可変速再生11	
画面表示22, 2	<u></u>
グレーバック2	
結露 (露付き)	,
誤消去防止	
コマ送り10	8 (ラ行)
	リピート再生67
サ行	リモコンコード31
シャトルサーチ6	
新・快速録画予約	2
受信チャンネル設定4	
スロー再生10	· //=
静止画再生6	
	ワンタッチタイマ-録画 69
夕行	
	数字・アルファベット
ダビング116~11	
地域番号表48~5	
チャイルドロック	.1 0.51
チャンネル記憶5	ON 7 + ¬+
チャンネルスキップ5	
チャンネル微調整5	
チャンネル表示変更5	
テープ残量6	
テープレベルアップ11	4 : 1
ディスプレイオフ28, 11	う : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
時計合わせ	00 70 110
ドライブガイド21, 2	.O NAL
トラッキング手動調整11	1 MPEG2
	MPEG2 AAC
+	S-VHS ET
(ナ行)	\//SS
二力国語音声録音2	ソフタビライブ 27.67
二重音声放送10	
ノーフル辛辛 10	7

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター
136~137ページをご覧ください。	東京 電話 (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル
	大阪 電話 (06) 6765-4161 FAX (06) 6765-4891 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

ホームAVネットワークビジネスユニット 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045) 450-2550